

libximc

2.14.30

Создано системой Doxygen 1.8.2

Вт 24 Июн 2025 16:26:56

Оглавление

1 Библиотека libximc	1
1.1 Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB	1
1.2 Что умеет библиотека libximc	1
1.3 Содействие	2
2 Введение	3
2.1 О библиотеке	3
2.1.1 Поддерживаемые операционные системы и требования к окружению:	3
3 Как пересобрать библиотеку	4
3.1 Сборка для ОС Windows	4
3.2 Сборка для Linux на основе Debian	4
3.3 Сборка для MacOS X	4
3.4 Сборка для UNIX	5
3.5 Сборка на Linux на основе RedHat	5
3.6 Доступ к исходным кодам	5
4 Как использовать с...	6
4.1 Логирование в файл	9
4.2 Требуемые права доступа	9
4.3 Си-профили	9
4.4 Python-профили	9
5 Работа с пользовательскими единицами	10
5.1 Структура пересчета единиц calibration_t	10
5.2 Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них	10
5.3 Таблица коррекции координат для более точного позиционирования	11
6 Структуры данных	12
6.1 Структура accessories_settings_t	12
6.1.1 Подробное описание	12
6.1.2 Поля	13

6.1.2.1	LimitSwitchesSettings	13
6.1.2.2	MagneticBrakeInfo	13
6.1.2.3	MBRatedCurrent	13
6.1.2.4	MBRatedVoltage	13
6.1.2.5	MBSettings	13
6.1.2.6	MBTorque	13
6.1.2.7	TemperatureSensorInfo	13
6.1.2.8	TSGrad	13
6.1.2.9	TSMax	13
6.1.2.10	TSMin	14
6.1.2.11	TSSettings	14
6.2	Структура analog_data_t	14
6.2.1	Подробное описание	15
6.2.2	Поля	15
6.2.2.1	A1Voltage	15
6.2.2.2	A1Voltage_ADC	15
6.2.2.3	A2Voltage	15
6.2.2.4	A2Voltage_ADC	15
6.2.2.5	ACurrent	16
6.2.2.6	ACurrent_ADC	16
6.2.2.7	B1Voltage	16
6.2.2.8	B1Voltage_ADC	16
6.2.2.9	B2Voltage	16
6.2.2.10	B2Voltage_ADC	16
6.2.2.11	BCurrent	16
6.2.2.12	BCurrent_ADC	16
6.2.2.13	Enc_Check	16
6.2.2.14	Enc_Check_ADC	16
6.2.2.15	FullCurrent	16
6.2.2.16	FullCurrent_ADC	17
6.2.2.17	Joy	17
6.2.2.18	Joy_ADC	17
6.2.2.19	Pot	17
6.2.2.20	SupVoltage	17
6.2.2.21	SupVoltage_ADC	17
6.2.2.22	Temp	17
6.2.2.23	Temp_ADC	17
6.3	Структура brake_settings_t	17
6.3.1	Подробное описание	18

6.3.2 Поля	18
6.3.2.1 BrakeFlags	18
6.3.2.2 t1	18
6.3.2.3 t2	18
6.3.2.4 t3	18
6.3.2.5 t4	18
6.4 Структура calibration_settings_t	18
6.4.1 Подробное описание	19
6.4.2 Поля	19
6.4.2.1 CSS1_A	19
6.4.2.2 CSS1_B	19
6.4.2.3 CSS2_A	19
6.4.2.4 CSS2_B	19
6.4.2.5 FullCurrent_A	19
6.4.2.6 FullCurrent_B	19
6.5 Структура calibration_t	20
6.5.1 Подробное описание	20
6.5.2 Поля	21
6.5.2.1 A	21
6.5.2.2 MicrostepMode	21
6.6 Структура chart_data_t	21
6.6.1 Подробное описание	22
6.6.2 Поля	22
6.6.2.1 AveragedPowerRatio	22
6.6.2.2 Joy	22
6.6.2.3 Pot	22
6.6.2.4 WindingCurrentA	22
6.6.2.5 WindingCurrentB	22
6.6.2.6 WindingCurrentC	22
6.6.2.7 WindingVoltageA	22
6.6.2.8 WindingVoltageB	23
6.6.2.9 WindingVoltageC	23
6.7 Структура control_settings_calb_t	23
6.7.1 Подробное описание	23
6.7.2 Поля	23
6.7.2.1 Flags	23
6.7.2.2 MaxClickTime	24
6.7.2.3 MaxSpeed	24
6.7.2.4 Timeout	24

6.8 Структура control_settings_t	24
6.8.1 Подробное описание	24
6.8.2 Поля	25
6.8.2.1 Flags	25
6.8.2.2 MaxClickTime	25
6.8.2.3 MaxSpeed	25
6.8.2.4 Timeout	25
6.8.2.5 uDeltaPosition	25
6.8.2.6 uMaxSpeed	25
6.9 Структура controller_name_t	25
6.9.1 Подробное описание	26
6.9.2 Поля	26
6.9.2.1 ControllerName	26
6.9.2.2 CtrlFlags	26
6.10 Структура ctp_settings_t	26
6.10.1 Подробное описание	26
6.10.2 Поля	27
6.10.2.1 CTPFlags	27
6.10.2.2 CTPMinError	27
6.11 Структура debug_read_t	27
6.11.1 Подробное описание	27
6.11.2 Поля	27
6.11.2.1 DebugData	27
6.12 Структура debug_write_t	27
6.12.1 Подробное описание	28
6.12.2 Поля	28
6.12.2.1 DebugData	28
6.13 Структура device_information_t	28
6.13.1 Подробное описание	28
6.13.2 Поля	29
6.13.2.1 Major	29
6.13.2.2 Minor	29
6.13.2.3 Release	29
6.14 Структура device_network_information_t	29
6.14.1 Подробное описание	29
6.15 Структура edges_settings_calb_t	29
6.15.1 Подробное описание	30
6.15.2 Поля	30
6.15.2.1 BorderFlags	30

6.15.2.2 EnderFlags	30
6.15.2.3 LeftBorder	30
6.15.2.4 RightBorder	30
6.16 Структура edges_settings_t	30
6.16.1 Подробное описание	31
6.16.2 Поля	31
6.16.2.1 BorderFlags	31
6.16.2.2 EnderFlags	31
6.16.2.3 LeftBorder	31
6.16.2.4 RightBorder	31
6.16.2.5 uLeftBorder	31
6.16.2.6 uRightBorder	32
6.17 Структура emf_settings_t	32
6.17.1 Подробное описание	32
6.17.2 Поля	32
6.17.2.1 BackEMFFlags	32
6.17.2.2 Km	32
6.17.2.3 L	32
6.17.2.4 R	33
6.18 Структура encoder_information_t	33
6.18.1 Подробное описание	33
6.18.2 Поля	33
6.18.2.1 Manufacturer	33
6.18.2.2 PartNumber	33
6.19 Структура encoder_settings_t	33
6.19.1 Подробное описание	34
6.19.2 Поля	34
6.19.2.1 EncoderSettings	34
6.19.2.2 MaxCurrentConsumption	34
6.19.2.3 MaxOperatingFrequency	34
6.19.2.4 SupplyVoltageMax	34
6.19.2.5 SupplyVoltageMin	34
6.20 Структура engine_advansed_setup_t	34
6.20.1 Подробное описание	35
6.20.2 Поля	35
6.20.2.1 stepcloseloop_Kp_high	35
6.20.2.2 stepcloseloop_Kp_low	35
6.20.2.3 stepcloseloop_Kw	35
6.21 Структура engine_settings_calb_t	35

6.21.1 Подробное описание	36
6.21.2 Поля	36
6.21.2.1 Antiplay	36
6.21.2.2 EngineFlags	36
6.21.2.3 MicrostepMode	36
6.21.2.4 NomCurrent	36
6.21.2.5 NomSpeed	37
6.21.2.6 NomVoltage	37
6.21.2.7 StepsPerRev	37
6.22 Структура engine_settings_t	37
6.22.1 Подробное описание	37
6.22.2 Поля	38
6.22.2.1 Antiplay	38
6.22.2.2 EngineFlags	38
6.22.2.3 MicrostepMode	38
6.22.2.4 NomCurrent	38
6.22.2.5 NomSpeed	38
6.22.2.6 NomVoltage	38
6.22.2.7 StepsPerRev	38
6.22.2.8 uNomSpeed	38
6.23 Структура entype_settings_t	39
6.23.1 Подробное описание	39
6.23.2 Поля	39
6.23.2.1 DriverType	39
6.23.2.2 EngineType	39
6.24 Структура extended_settings_t	39
6.24.1 Подробное описание	40
6.25 Структура extio_settings_t	40
6.25.1 Подробное описание	40
6.25.2 Поля	40
6.25.2.1 EXTIOModeFlags	40
6.25.2.2 EXTIOSetupFlags	40
6.26 Структура feedback_settings_t	40
6.26.1 Подробное описание	41
6.26.2 Поля	41
6.26.2.1 CountsPerTurn	41
6.26.2.2 FeedbackFlags	41
6.26.2.3 FeedbackType	41
6.26.2.4 IPS	41

6.27 Структура gear_information_t	41
6.27.1 Подробное описание	42
6.27.2 Поля	42
6.27.2.1 Manufacturer	42
6.27.2.2 PartNumber	42
6.28 Структура gear_settings_t	42
6.28.1 Подробное описание	43
6.28.2 Поля	43
6.28.2.1 Efficiency	43
6.28.2.2 InputInertia	43
6.28.2.3 MaxOutputBacklash	43
6.28.2.4 RatedInputSpeed	43
6.28.2.5 RatedInputTorque	43
6.28.2.6 ReductionIn	43
6.28.2.7 ReductionOut	43
6.29 Структура get_position_calb_t	44
6.29.1 Подробное описание	44
6.29.2 Поля	44
6.29.2.1 EncPosition	44
6.29.2.2 Position	44
6.30 Структура get_position_t	44
6.30.1 Подробное описание	45
6.30.2 Поля	45
6.30.2.1 EncPosition	45
6.30.2.2 uPosition	45
6.31 Структура globally_unique_identifier_t	45
6.31.1 Подробное описание	45
6.31.2 Поля	46
6.31.2.1 UniqueID0	46
6.31.2.2 UniqueID1	46
6.31.2.3 UniqueID2	46
6.31.2.4 UniqueID3	46
6.32 Структура hallsensor_information_t	46
6.32.1 Подробное описание	46
6.32.2 Поля	46
6.32.2.1 Manufacturer	46
6.32.2.2 PartNumber	47
6.33 Структура hallsensor_settings_t	47
6.33.1 Подробное описание	47

6.33.2 Поля	47
6.33.2.1 MaxCurrentConsumption	47
6.33.2.2 MaxOperatingFrequency	47
6.33.2.3 SupplyVoltageMax	47
6.33.2.4 SupplyVoltageMin	48
6.34 Структура home_settings_calb_t	48
6.34.1 Подробное описание	48
6.34.2 Поля	48
6.34.2.1 FastHome	48
6.34.2.2 HomeDelta	48
6.34.2.3 HomeFlags	48
6.34.2.4 SlowHome	48
6.35 Структура home_settings_t	49
6.35.1 Подробное описание	49
6.35.2 Поля	49
6.35.2.1 FastHome	49
6.35.2.2 HomeDelta	49
6.35.2.3 HomeFlags	49
6.35.2.4 SlowHome	50
6.35.2.5 uFastHome	50
6.35.2.6 uHomeDelta	50
6.35.2.7 uSlowHome	50
6.36 Структура init_random_t	50
6.36.1 Подробное описание	50
6.36.2 Поля	51
6.36.2.1 key	51
6.37 Структура joystick_settings_t	51
6.37.1 Подробное описание	51
6.37.2 Поля	51
6.37.2.1 DeadZone	52
6.37.2.2 ExpFactor	52
6.37.2.3 JoyCenter	52
6.37.2.4 JoyFlags	52
6.37.2.5 JoyHighEnd	52
6.37.2.6 JoyLowEnd	52
6.38 Структура measurements_t	52
6.38.1 Подробное описание	53
6.38.2 Поля	53
6.38.2.1 Length	53

6.39 Структура motor_information_t	53
6.39.1 Подробное описание	53
6.39.2 Поля	53
6.39.2.1 Manufacturer	53
6.39.2.2 PartNumber	54
6.40 Структура motor_settings_t	54
6.40.1 Подробное описание	55
6.40.2 Поля	55
6.40.2.1 DetentTorque	55
6.40.2.2 MaxCurrent	55
6.40.2.3 MaxCurrentTime	55
6.40.2.4 MaxSpeed	55
6.40.2.5 MechanicalTimeConstant	56
6.40.2.6 MotorType	56
6.40.2.7 NoLoadCurrent	56
6.40.2.8 NoLoadSpeed	56
6.40.2.9 NominalCurrent	56
6.40.2.10 NominalPower	56
6.40.2.11 NominalSpeed	56
6.40.2.12 NominalTorque	56
6.40.2.13 NominalVoltage	56
6.40.2.14 Phases	57
6.40.2.15 Poles	57
6.40.2.16 RotorInertia	57
6.40.2.17 SpeedConstant	57
6.40.2.18 SpeedTorqueGradient	57
6.40.2.19 StallTorque	57
6.40.2.20 TorqueConstant	57
6.40.2.21 WindingInductance	57
6.40.2.22 WindingResistance	57
6.41 Структура move_settings_calb_t	58
6.41.1 Подробное описание	58
6.41.2 Поля	58
6.41.2.1 Accel	58
6.41.2.2 AntiplaySpeed	58
6.41.2.3 Decel	58
6.41.2.4 MoveFlags	59
6.41.2.5 Speed	59
6.42 Структура move_settings_t	59

6.42.1 Подробное описание	59
6.42.2 Поля	59
6.42.2.1 Accel	59
6.42.2.2 AntiplaySpeed	60
6.42.2.3 Decel	60
6.42.2.4 MoveFlags	60
6.42.2.5 Speed	60
6.42.2.6 uAntiplaySpeed	60
6.42.2.7 uSpeed	60
6.43 Структура network_settings_t	60
6.43.1 Подробное описание	61
6.43.2 Поля	61
6.43.2.1 DefaultGateway	61
6.43.2.2 DHCPEnabled	61
6.43.2.3 IPv4Address	61
6.43.2.4 SubnetMask	61
6.44 Структура nonvolatile_memory_t	61
6.44.1 Подробное описание	61
6.44.2 Поля	62
6.44.2.1 UserData	62
6.45 Структура password_settings_t	62
6.45.1 Подробное описание	62
6.45.2 Поля	62
6.45.2.1 UserPassword	62
6.46 Структура pid_settings_t	62
6.46.1 Подробное описание	63
6.47 Структура power_settings_t	63
6.47.1 Подробное описание	63
6.47.2 Поля	64
6.47.2.1 CurrentSetTime	64
6.47.2.2 CurrReductDelay	64
6.47.2.3 HoldCurrent	64
6.47.2.4 PowerFlags	64
6.47.2.5 PowerOffDelay	64
6.48 Структура secure_settings_t	64
6.48.1 Подробное описание	65
6.48.2 Поля	65
6.48.2.1 Criticallpwr	65
6.48.2.2 Criticallusb	65

6.48.2.3 CriticalUpwr	65
6.48.2.4 CriticalUusb	65
6.48.2.5 Flags	65
6.48.2.6 LowUpwrOff	65
6.48.2.7 MinimumUusb	65
6.49 Структура serial_number_t	65
6.49.1 Подробное описание	66
6.49.2 Поля	66
6.49.2.1 Key	66
6.49.2.2 Major	66
6.49.2.3 Minor	66
6.49.2.4 Release	66
6.49.2.5 SN	66
6.50 Структура set_position_calb_t	66
6.50.1 Подробное описание	67
6.50.2 Поля	67
6.50.2.1 EncPosition	67
6.50.2.2 PosFlags	67
6.50.2.3 Position	67
6.51 Структура set_position_t	67
6.51.1 Подробное описание	68
6.51.2 Поля	68
6.51.2.1 EncPosition	68
6.51.2.2 PosFlags	68
6.51.2.3 uPosition	68
6.52 Структура stage_information_t	68
6.52.1 Подробное описание	68
6.52.2 Поля	69
6.52.2.1 Manufacturer	69
6.52.2.2 PartNumber	69
6.53 Структура stage_name_t	69
6.53.1 Подробное описание	69
6.53.2 Поля	69
6.53.2.1 PositionerName	69
6.54 Структура stage_settings_t	69
6.54.1 Подробное описание	70
6.54.2 Поля	70
6.54.2.1 HorizontalLoadCapacity	70
6.54.2.2 LeadScrewPitch	70

6.54.2.3 MaxCurrentConsumption	70
6.54.2.4 MaxSpeed	70
6.54.2.5 SupplyVoltageMax	71
6.54.2.6 SupplyVoltageMin	71
6.54.2.7 TravelRange	71
6.54.2.8 Units	71
6.54.2.9 VerticalLoadCapacity	71
6.55 Структура status_calb_t	71
6.55.1 Подробное описание	72
6.55.2 Поля	72
6.55.2.1 CmdBufFreeSpace	72
6.55.2.2 CurPosition	72
6.55.2.3 CurSpeed	72
6.55.2.4 CurT	72
6.55.2.5 EncPosition	73
6.55.2.6 EncSts	73
6.55.2.7 Flags	73
6.55.2.8 GPIOFlags	73
6.55.2.9 Ipwr	73
6.55.2.10Iusb	73
6.55.2.11MoveSts	73
6.55.2.12MvCmdSts	73
6.55.2.13PWRSts	73
6.55.2.14Upwr	73
6.55.2.15Uusb	73
6.55.2.16WindSts	73
6.56 Структура status_t	74
6.56.1 Подробное описание	75
6.56.2 Поля	75
6.56.2.1 CmdBufFreeSpace	75
6.56.2.2 CurPosition	75
6.56.2.3 CurSpeed	75
6.56.2.4 CurT	75
6.56.2.5 EncPosition	75
6.56.2.6 EncSts	75
6.56.2.7 Flags	75
6.56.2.8 GPIOFlags	75
6.56.2.9 Ipwr	76
6.56.2.10Iusb	76

6.56.2.11MoveSts	76
6.56.2.12MvCmdSts	76
6.56.2.13PWRSts	76
6.56.2.14uCurPosition	76
6.56.2.15uCurSpeed	76
6.56.2.16Upwr	76
6.56.2.17Uusb	76
6.56.2.18WindSts	76
6.57 Структура sync_in_settings_calb_t	77
6.57.1 Подробное описание	77
6.57.2 Поля	77
6.57.2.1 ClutterTime	77
6.57.2.2 Position	77
6.57.2.3 Speed	77
6.57.2.4 SyncInFlags	77
6.58 Структура sync_in_settings_t	77
6.58.1 Подробное описание	78
6.58.2 Поля	78
6.58.2.1 ClutterTime	78
6.58.2.2 Speed	78
6.58.2.3 SyncInFlags	78
6.58.2.4 uPosition	78
6.58.2.5 uSpeed	79
6.59 Структура sync_out_settings_calb_t	79
6.59.1 Подробное описание	79
6.59.2 Поля	79
6.59.2.1 Accuracy	79
6.59.2.2 SyncOutFlags	79
6.59.2.3 SyncOutPeriod	79
6.59.2.4 SyncOutPulseSteps	80
6.60 Структура sync_out_settings_t	80
6.60.1 Подробное описание	80
6.60.2 Поля	80
6.60.2.1 Accuracy	80
6.60.2.2 SyncOutFlags	80
6.60.2.3 SyncOutPeriod	81
6.60.2.4 SyncOutPulseSteps	81
6.60.2.5 uAccuracy	81
6.61 Структура uart_settings_t	81

6.61.1 Подробное описание	81
6.61.2 Поля	81
6.61.2.1 UARTSetupFlags	81
7 Файлы	82
7.1 Файл ximc.h	82
7.1.1 Подробное описание	107
7.1.2 Макросы	107
7.1.2.1 ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING	107
7.1.2.2 BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO	108
7.1.2.3 BACK_EMF_KM_AUTO	108
7.1.2.4 BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO	108
7.1.2.5 BORDER_IS_ENCODER	108
7.1.2.6 BORDER_STOP_LEFT	108
7.1.2.7 BORDER_STOP_RIGHT	108
7.1.2.8 BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION	108
7.1.2.9 BRAKE_ENABLED	108
7.1.2.10 BRAKE_ENG_PWROFF	108
7.1.2.11 CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN	108
7.1.2.12 CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN	108
7.1.2.13 CONTROL_MODE_BITS	109
7.1.2.14 CONTROL_MODE_JOY	109
7.1.2.15 CONTROL_MODE_LR	109
7.1.2.16 CONTROL_MODE_OFF	109
7.1.2.17 CTP_ALARM_ON_ERROR	109
7.1.2.18 CTP_BASE	109
7.1.2.19 CTP_ENABLED	109
7.1.2.20 CTP_ERROR_CORRECTION	109
7.1.2.21 DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET	109
7.1.2.22 DRIVER_TYPE_EXTERNAL	109
7.1.2.23 DRIVER_TYPE_INTEGRATE	109
7.1.2.24 EEPROM_PRECEDENCE	110
7.1.2.25 ENC_STATE_ABSENT	110
7.1.2.26 ENC_STATE_MALFUNC	110
7.1.2.27 ENC_STATE_OK	110
7.1.2.28 ENC_STATE_REVERS	110
7.1.2.29 ENC_STATE_UNKNOWN	110
7.1.2.30 ENDER_SW1_ACTIVE_LOW	110
7.1.2.31 ENDER_SW2_ACTIVE_LOW	110

7.1.2.32 ENDER_SWAP	110
7.1.2.33 ENGINE_ACCEL_ON	110
7.1.2.34 ENGINE_ANTIPLAY	110
7.1.2.35 ENGINE_CURRENT_AS_RMS	111
7.1.2.36 ENGINE_LIMIT_CURR	111
7.1.2.37 ENGINE_LIMIT_RPM	111
7.1.2.38 ENGINE_LIMIT_VOLT	111
7.1.2.39 ENGINE_MAX_SPEED	111
7.1.2.40 ENGINE_REVERSE	111
7.1.2.41 ENGINE_TYPE_2DC	111
7.1.2.42 ENGINE_TYPE_BRUSHLESS	112
7.1.2.43 ENGINE_TYPE_DC	112
7.1.2.44 ENGINE_TYPE_NONE	112
7.1.2.45 ENGINE_TYPE_STEP	112
7.1.2.46 ENGINE_TYPE_TEST	112
7.1.2.47 ENUMERATE_PROBE	112
7.1.2.48 EXTIO_SETUP_INVERT	112
7.1.2.49 EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM	112
7.1.2.50 EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS	112
7.1.2.51 EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME	112
7.1.2.52 EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR	112
7.1.2.53 EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP	113
7.1.2.54 EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF	113
7.1.2.55 EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP	113
7.1.2.56 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM	113
7.1.2.57 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS	113
7.1.2.58 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON	113
7.1.2.59 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING	113
7.1.2.60 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF	113
7.1.2.61 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON	113
7.1.2.62 EXTIO_SETUP_OUTPUT	113
7.1.2.63 FEEDBACK_EMF	113
7.1.2.64 FEEDBACK_ENC_ADAPTIVE_HOLDING	113
7.1.2.65 FEEDBACK_ENC_REVERSE	114
7.1.2.66 FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO	114
7.1.2.67 FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS	114
7.1.2.68 FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL	114
7.1.2.69 FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED	114
7.1.2.70 FEEDBACK_ENCODER	114

7.1.2.71 FEEDBACK_ENCODER_MEDIATED	114
7.1.2.72 FEEDBACK_NONE	114
7.1.2.73 HOME_DIR_FIRST	114
7.1.2.74 HOME_DIR_SECOND	114
7.1.2.75 HOME_HALF_MV	114
7.1.2.76 HOME_MV_SEC_EN	115
7.1.2.77 HOME_STOP_FIRST_BITS	115
7.1.2.78 HOME_STOP_FIRST_LIM	115
7.1.2.79 HOME_STOP_FIRST_REV	115
7.1.2.80 HOME_STOP_FIRST_SYN	115
7.1.2.81 HOME_STOP_SECOND_BITS	115
7.1.2.82 HOME_STOP_SECOND_LIM	115
7.1.2.83 HOME_STOP_SECOND_REV	115
7.1.2.84 HOME_STOP_SECOND_SYN	115
7.1.2.85 HOME_USE_FAST	115
7.1.2.86 JOY_REVERSE	115
7.1.2.87 LOW_UPWR_PROTECTION	116
7.1.2.88 LS_SHORTED	116
7.1.2.89 MICROSTEP_MODE_FRAC_128	116
7.1.2.90 MICROSTEP_MODE_FRAC_16	116
7.1.2.91 MICROSTEP_MODE_FRAC_2	116
7.1.2.92 MICROSTEP_MODE_FRAC_256	116
7.1.2.93 MICROSTEP_MODE_FRAC_32	116
7.1.2.94 MICROSTEP_MODE_FRAC_4	116
7.1.2.95 MICROSTEP_MODE_FRAC_64	116
7.1.2.96 MICROSTEP_MODE_FRAC_8	116
7.1.2.97 MICROSTEP_MODE_FULL	116
7.1.2.98 MOVE_STATE_ANTIPLAY	116
7.1.2.99 MOVE_STATE_MOVING	117
7.1.2.100MOVE_STATE_TARGET_SPEED	117
7.1.2.101MVCMD_ERROR	117
7.1.2.102MVCMD_HOME	117
7.1.2.103MVCMD_LEFT	117
7.1.2.104MVCMD_LOFT	117
7.1.2.105MVCMD_MOVE	117
7.1.2.106MVCMD_MOVR	117
7.1.2.107MVCMD_NAME_BITS	117
7.1.2.108MVCMD_RIGHT	117
7.1.2.109MVCMD_RUNNING	117

7.1.2.110MVCMD_SSTP	118
7.1.2.111MVCMD_STOP	118
7.1.2.112MVCMD_UKNWN	118
7.1.2.113POWER_OFF_ENABLED	118
7.1.2.114POWER_REDUCED_ENABLED	118
7.1.2.115POWER_SMOOTH_CURRENT	118
7.1.2.116PWR_STATE_MAX	118
7.1.2.117PWR_STATE_NORM	118
7.1.2.118PWR_STATE_OFF	118
7.1.2.119PWR_STATE_REDUCED	118
7.1.2.120PWR_STATE_UNKNOWN	118
7.1.2.121REV_SENS_INV	119
7.1.2.122RPM_DIV_1000	119
7.1.2.123SETPOS_IGNORE_ENCODER	119
7.1.2.124SETPOS_IGNORE_POSITION	119
7.1.2.125STATE_ALARM	119
7.1.2.126STATE_BORDERS_SWAP_MISSET	119
7.1.2.127STATE_BRAKE	119
7.1.2.128STATE_BUTTON_LEFT	119
7.1.2.129STATE_BUTTON_RIGHT	119
7.1.2.130STATE_CONTR	119
7.1.2.131STATE_CONTROLLER_OVERHEAT	120
7.1.2.132STATE_CTP_ERROR	120
7.1.2.133STATE_DIG_SIGNAL	120
7.1.2.134STATE_EEPROM_CONNECTED	120
7.1.2.135STATE_ENC_A	120
7.1.2.136STATE_ENC_B	120
7.1.2.137STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR	120
7.1.2.138STATE_ERRC	120
7.1.2.139STATE_ERRD	120
7.1.2.140STATE_ERRV	121
7.1.2.141STATE_EXTIO_ALARM	121
7.1.2.142STATE_GPIO_LEVEL	121
7.1.2.143STATE_GPIO_PINOUT	121
7.1.2.144STATE_IS_HOMED	121
7.1.2.145STATE_LEFT_EDGE	121
7.1.2.146STATE_LOW_USB_VOLTAGE	121
7.1.2.147STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT	121
7.1.2.148STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE	121

7.1.2.149STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT	121
7.1.2.150STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE	122
7.1.2.151STATE_POWER_OVERHEAT	122
7.1.2.152STATE_REV_SENSOR	122
7.1.2.153STATE_RIGHT_EDGE	122
7.1.2.154STATE_SECUR	122
7.1.2.155STATE_SYNC_INPUT	122
7.1.2.156STATE_SYNC_OUTPUT	122
7.1.2.157STATE_WINDING_RES_MISMATCH	122
7.1.2.158SYNCIN_ENABLED	122
7.1.2.159SYNCIN_INVERT	123
7.1.2.160SYNCOUT_ENABLED	123
7.1.2.161SYNCOUT_IN_STEPS	123
7.1.2.162SYNCOUT_INVERT	123
7.1.2.163SYNCOUT_ONPERIOD	123
7.1.2.164SYNCOUT_ONSTART	123
7.1.2.165SYNCOUT_ONSTOP	123
7.1.2.166SYNCOUT_STATE	123
7.1.2.167TS_TYPE_BITS	123
7.1.2.168UART_PARITY_BITS	123
7.1.2.169USB_BREAK_RECONNECT	124
7.1.2.170WIND_A_STATE_ABSENT	124
7.1.2.171WIND_A_STATE_MALFUNC	124
7.1.2.172WIND_A_STATE_OK	124
7.1.2.173WIND_A_STATE_UNKNOWN	124
7.1.2.174WIND_B_STATE_ABSENT	124
7.1.2.175WIND_B_STATE_MALFUNC	124
7.1.2.176WIND_B_STATE_OK	124
7.1.2.177WIND_B_STATE_UNKNOWN	124
7.1.2.178XIMC_API	124
7.1.3 Типы	124
7.1.3.1 calibration_t	124
7.1.3.2 logging_callback_t	125
7.1.4 Функции	125
7.1.4.1 close_device	125
7.1.4.2 command_clear_fram	126
7.1.4.3 command_eeread_settings	126
7.1.4.4 command_eesave_settings	126
7.1.4.5 command_home	126

7.1.4.6 command_homezero	127
7.1.4.7 command_left	127
7.1.4.8 command_loft	127
7.1.4.9 command_move	127
7.1.4.10 command_move_calb	128
7.1.4.11 command_movr	128
7.1.4.12 command_movr_calb	128
7.1.4.13 command_power_off	129
7.1.4.14 command_read_robust_settings	129
7.1.4.15 command_read_settings	129
7.1.4.16 command_reset	130
7.1.4.17 command_right	130
7.1.4.18 command_save_robust_settings	130
7.1.4.19 command_save_settings	130
7.1.4.20 command_sstp	130
7.1.4.21 command_start_measurements	130
7.1.4.22 command_stop	131
7.1.4.23 command_update_firmware	131
7.1.4.24 command_wait_for_stop	131
7.1.4.25 command_zero	132
7.1.4.26 enumerate_devices	132
7.1.4.27 free_enumerate_devices	133
7.1.4.28 get_accessories_settings	134
7.1.4.29 get_analog_data	134
7.1.4.30 get_bootloader_version	134
7.1.4.31 get_brake_settings	134
7.1.4.32 get_calibration_settings	135
7.1.4.33 get_chart_data	135
7.1.4.34 get_control_settings	135
7.1.4.35 get_control_settings_calb	136
7.1.4.36 get_controller_name	136
7.1.4.37 get_ctp_settings	136
7.1.4.38 get_debug_read	136
7.1.4.39 get_device_count	137
7.1.4.40 get_device_information	137
7.1.4.41 get_device_name	137
7.1.4.42 get_edges_settings	137
7.1.4.43 get_edges_settings_calb	138
7.1.4.44 get_emf_settings	138

7.1.4.45 get_encoder_information	138
7.1.4.46 get_encoder_settings	139
7.1.4.47 get_engine_advansed_setup	139
7.1.4.48 get_engine_settings	139
7.1.4.49 get_engine_settings_calb	140
7.1.4.50 get_entype_settings	140
7.1.4.51 get_enumerate_device_controller_name	140
7.1.4.52 get_enumerate_device_information	140
7.1.4.53 get_enumerate_device_network_information	141
7.1.4.54 get_enumerate_device_serial	141
7.1.4.55 get_enumerate_device_stage_name	141
7.1.4.56 get_extended_settings	142
7.1.4.57 get_extio_settings	142
7.1.4.58 get_feedback_settings	142
7.1.4.59 get_firmware_version	143
7.1.4.60 get_gear_information	143
7.1.4.61 get_gear_settings	143
7.1.4.62 get_globally_unique_identifier	143
7.1.4.63 get_hallsensor_information	143
7.1.4.64 get_hallsensor_settings	144
7.1.4.65 get_home_settings	144
7.1.4.66 get_home_settings_calb	144
7.1.4.67 get_init_random	145
7.1.4.68 get_joystick_settings	145
7.1.4.69 get_measurements	145
7.1.4.70 get_motor_information	146
7.1.4.71 get_motor_settings	146
7.1.4.72 get_move_settings	146
7.1.4.73 get_move_settings_calb	146
7.1.4.74 get_network_settings	146
7.1.4.75 get_nonvolatile_memory	147
7.1.4.76 get_password_settings	147
7.1.4.77 get_pid_settings	147
7.1.4.78 get_position	147
7.1.4.79 get_position_calb	148
7.1.4.80 get_power_settings	148
7.1.4.81 get_secure_settings	148
7.1.4.82 get_serial_number	149
7.1.4.83 get_stage_information	149

7.1.4.84 get_stage_name	149
7.1.4.85 get_stage_settings	149
7.1.4.86 get_status	149
7.1.4.87 get_status_calb	150
7.1.4.88 get_sync_in_settings	150
7.1.4.89 get_sync_in_settings_calb	150
7.1.4.90 get_sync_out_settings	151
7.1.4.91 get_sync_out_settings_calb	151
7.1.4.92 get_uart_settings	151
7.1.4.93 goto_firmware	151
7.1.4.94 has_firmware	152
7.1.4.95 load_correction_table	152
7.1.4.96 logging_callback_stderr_narrow	153
7.1.4.97 logging_callback_stderr_wide	153
7.1.4.98 msec_sleep	153
7.1.4.99 open_device	153
7.1.4.100probe_device	154
7.1.4.101service_command_updf	154
7.1.4.102set_accessories_settings	154
7.1.4.103set_bindy_key	154
7.1.4.104set_brake_settings	154
7.1.4.105set_calibration_settings	154
7.1.4.106set_control_settings	155
7.1.4.107set_control_settings_calb	155
7.1.4.108set_controller_name	156
7.1.4.109set_correction_table	156
7.1.4.110set_ctp_settings	156
7.1.4.111set_debug_write	157
7.1.4.112set_edges_settings	157
7.1.4.113set_edges_settings_calb	157
7.1.4.114set_emf_settings	158
7.1.4.115set_encoder_information	158
7.1.4.116set_encoder_settings	158
7.1.4.117set_engine_advansed_setup	158
7.1.4.118set_engine_settings	159
7.1.4.119set_engine_settings_calb	159
7.1.4.120set_entype_settings	159
7.1.4.121set_extended_settings	160
7.1.4.122set_extio_settings	160

7.1.4.123set_feedback_settings	160
7.1.4.124set_gear_information	161
7.1.4.125set_gear_settings	161
7.1.4.126set_hallsensor_information	161
7.1.4.127set_hallsensor_settings	161
7.1.4.128set_home_settings	162
7.1.4.129set_home_settings_calb	162
7.1.4.130set_joystick_settings	162
7.1.4.131set_logging_callback	163
7.1.4.132set_motor_information	163
7.1.4.133set_motor_settings	163
7.1.4.134set_move_settings	163
7.1.4.135set_move_settings_calb	164
7.1.4.136set_network_settings	164
7.1.4.137set_nonvolatile_memory	164
7.1.4.138set_password_settings	164
7.1.4.139set_pid_settings	165
7.1.4.140set_position	165
7.1.4.141set_position_calb	165
7.1.4.142set_power_settings	165
7.1.4.143set_secure_settings	166
7.1.4.144set_serial_number	166
7.1.4.145set_stage_information	166
7.1.4.146set_stage_name	166
7.1.4.147set_stage_settings	167
7.1.4.148set_sync_in_settings	167
7.1.4.149set_sync_in_settings_calb	167
7.1.4.150set_sync_out_settings	168
7.1.4.151set_sync_out_settings_calb	168
7.1.4.152set_uart_settings	168
7.1.4.153write_key	169
7.1.4.154ximc_fix_usbser_sys	169
7.1.4.155ximc_version	169

Глава 1

Библиотека libximc

Документация для библиотеки libximc.

Libximc - **потокобезопасная**, кросс-платформенная библиотека для работы с контроллерами 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.

Полная документация по контроллерам доступна по [ссылке](#).

Полная документация по API libximc доступна на странице [ximc.h](#).

Библиотека libximc теперь доступна на [PyPI](#), и её можно установить напрямую через pip:

```
pip install libximc
```

Это упрощает использование библиотеки в Python-проектах без необходимости ручной сборки.

1.1 Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB

- Поддерживает входные и выходные сигналы синхронизации для обеспечения совместной работы нескольких устройств в рамках сложной системы;
- Работает со всеми компактными шаговыми двигателями с током обмотки до 3 А, без обратной связи, а так же с шаговыми двигателями, оснащенными энкодером в цепи обратной связи, в том числе линейным энкодером на позиционере;
- Управляет контроллером с помощью готового ПО [XILab](#) или с помощью примеров, которые позволяют быстро начать программирование с использованием C++, C#, .NET, Delphi, Visual Basic, Xcode, Python, Matlab, Java, LabWindows и LabVIEW.

1.2 Что умеет библиотека libximc

- Libximc управляет контроллером с использованием интерфейсов: USB 2.0, RS232 и Ethernet, также использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС, в том числе под Windows, Linux и Mac OS X.
- Библиотека libximc поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - **множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается!**

Предупреждения

Библиотека открывает контроллер в режиме эксклюзивного доступа. Каждый контроллер, открытый библиотекой libximc (XiLab тоже использует эту библиотеку) должен быть закрыт, прежде чем может быть использован другим процессом. Поэтому прежде чем попытаться открыть контроллер заново, проверьте, что XiLab или другое программное обеспечение, взаимодействующее с контроллером, закрыто.

Пожалуйста, прочитайте [Введение](#) для начала работы с библиотекой.

Для того, чтобы использовать libximc в проекте, ознакомьтесь со страницей [Как использовать ...](#)

1.3 Содействие

Большое спасибо всем, кто отправляет нам [ошибки](#) и [предложения](#). Мы ценим ваше время и стараемся сделать наш продукт лучше!

Глава 2

Введение

2.1 О библиотеке

Этот документ содержит всю необходимую информацию о библиотеке libximc. Библиотека libximc использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС: Windows, Linux, MacOS X для Intel и Apple Silicon (с использованием Rosetta 2), в том числе с 64-битными версиями. Библиотека поддерживает подключение и отключение устройств "на лету".

С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается!

2.1.1 Поддерживаемые операционные системы и требования к окружению:

- MacOS X 10.6 или новее
- Windows 2000 или новее
- Linux на основе debian. DEB собирается на Debian Squeeze 7
- Linux на основе debian ARM. DEB собирается кросс-компилятором на Ubuntu 14.04
- Linux на основе rpm. RPM собирается на OpenSUSE 12

Требования сборки:

- Windows: Microsoft Visual C++ 2013, MATLAB, Code::Blocks, Delphi, Java, Python, cygwin c tar, bison, flex, curl, 7z, mingw
- UNIX: gcc 4 или новее, gmake, doxygen, LaTeX, flex 2.5.30+, bison 2.3+, autotools (autoconf, autoheader, aclocal, automake, autoreconf, libtool)
- Mac OS X: XCode 4 или новее, doxygen, mactex, autotools (autoconf, autoheader, aclocal, automake, autoreconf, libtool)
- JDK 7 - 9

Глава 3

Как пересобрать библиотеку

3.1 Сборка для ОС Windows

Требования: 64-битный windows (сборочный скрипт собирает обе архитектуры), cygwin (должен быть установлен в пути по умолчанию).

Запустите скрипт:

```
$ ./build.bat
```

Собранные файлы располагаются в ./ximc/win32 и ./ximc/win64.

Если вы хотите собрать отладочную версию библиотеки, то перед запуском скрипта сборки установите переменную окружения "DEBUG" в значение "true".

3.2 Сборка для Linux на основе Debian

Полный набор пакетов:

```
sudo apt-get install build-essential make cmake curl git ruby1.9.1 autotools-dev automake autoconf libtool doxygen bison flex debhelper lintian texlive texlive-latex-extra texlive-latex texlive-fonts-extra texlive-lang-cyrillic java-1_7_0-openjdk java-1_7_0-openjdk-devel default-jre-headless default-jdk openjdk-6-jdk rpm-build rpm-devel rpmlint pkg-config check dh-autoreconf hardening-wrapper libfl-dev lsb-release
```

Для кросс-компиляции ARM установите gcc-arm-linux-gnueabihf из вашего инструментария ARM.

Необходимо соблюдать парность архитектуры библиотеки и системы: 32-битная библиотека может быть собрана только на 32-битной системе, а 64-битная - только на 64-битной. Библиотека под ARM собирается кросс-компилятором gcc-arm-linux-gnueabihf.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

```
./build.sh libdeb
```

Для библиотеки ARM замените 'libdeb' на 'libdebarm'.

Пакеты располагаются в ./ximc/deb, локально установленные файлы - в ./dist/local.

3.3 Сборка для MacOS X

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

```
./build.sh libosx
```

Собранная библиотека (классическая и фреймворк), приложения (классическая и фреймворк) и документация располагаются в ./ximc/macosx, локально установленные файлы - в ./dist/local.

3.4 Сборка для UNIX

Обобщенная версия собирается обычными autotools.

```
./build.sh lib
```

Собранные файлы (библиотека, заголовочные файлы, документация) устанавливаются в локальную директорию ./dist/local. Это сборка для разработчика, при необходимости можно указать дополнительные параметры командной строки для вашей системы.

3.5 Сборка на Linux на основе RedHat

Требования: 64-битная система на основе redhat (Fedora, Red Hat, SUSE)

Полный набор пакетов:

```
sudo apt-get install build-essential make cmake curl git ruby1.9.1 autotools-dev automake autoconf libtool doxygen bison flex debhelper lintian texlive texlive-latex-extra texlive-latex texlive-fonts-extra texlive-lang-cyrillic java-1_7_0-openjdk java-1_7_0-openjdk-devel default-jre-headless default-jdk openjdk-6-jdk rpm-build rpm-devel rpmlint pkg-config check dh-autoreconf hardening-wrapper libfl-dev lsb-release
```

Возможно собрать 32-битную и 64-битную библиотеки на 64-битной системе, однако 64-битная библиотека не может быть собрана на 32-битной системе.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

```
./build.sh librpm
```

Пакеты располагаются в ./ximc/rpm, локально установленные файлы - в ./dist/local.

3.6 Доступ к исходным кодам

Исходные коды библиотеки libximc можно найти на [github](#).

Глава 4

Как использовать С...

Для приобретения первых навыков использования библиотеки создано простое тестовое приложение testappeasy_C.

Языки, отличные от С-подобных, поддерживаются с помощью вызовов с преобразованием аргументов типа stdcall.

Заметки

Для работы с SDK требуется Microsoft Visual C++ Redistributable Package (поставляется с SDK, файлы vcredist_x86 или vcredist_x64).

Для работы на Linux требуется установить оба пакета libximc7_x.x.x и libximc7-dev_x.x.x целевой архитектуры в указанном порядке. Для установки пакетов можно воспользоваться .deb командой:

```
sudo dpkg -i <имя_пакета>.deb
```

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testapp.sln. Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library.

Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен. Откройте проект examples/test_C/testapp_C/testapp.sln, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testappeasy_C.cbp или testapp_C.cbp. Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library.

Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен. Откройте проект examples/test_C/testappeasy_C/testappeasy_C/testappeasy_C.cbp или examples/test_C/testapp_C/testapp_C.cbp, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

MinGW это вариант GCC для платформы win32. Требует установки пакета MinGW.

testapp, скомпилированный с помощью MinGW, может быть собран с MS Visual C++ или библиотеками mingw:

```
mingw32-make -f Makefile.mingw all
```

Далее скопируйте libximc.dll в текущую директорию и запустите testapp.exe.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

В первую очередь вы должны создать подходящую для C++ Builder библиотеку. **Библиотеки Visual C++ и Builder не совместимы.** Выполните:

```
implib libximc.lib libximc.def
```

Затем скомпилируйте тестовое приложение:

```
bcc32 -I..\\ximc\\win32 -L..\\ximc\\win32 -DWIN32 -DNDEBUG -D_WINDOWS testapp
.c libximc.lib
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

Также существует [пример использования библиотеки libximc](#) в проекте C++ Builder, **но он не поддерживается**.

testapp должен быть собран проектом XCode testapp.xcodeproj. Используйте конфигурацию Release. Библиотека поставляется в формате MacOS X framework, в той же директории находится собранное тестовое приложение testapp.app.

Запустите приложение testapp.app проверьте его работу в Console.app.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

Убедитесь, что libximc (с помощью rpm или deb) установлена на вашей системе. Пакеты должны устанавливаться с помощью package manager'а вашей ОС. Для MacOS X предоставляется фреймворк.

Убедитесь, что пользователь принадлежит к группе, позволяющей доступ к СОМ-порту (например, dip или serial).

testapp может быть собран следующим образом с установленной библиотекой:

```
make
```

Для кросс-компиляции (архитектура целевой системы отличается от архитектуры хоста) следует передать флаг -m64 или -m32 компилятору. Для сборки universal binary на MacOS X необходимо использовать вместо этого флаг -arch. Обратитесь к документации компилятора.

Затем запустите приложение с помощью:

```
make run
```

Примечание: make run на MacOS X копирует библиотеку в текущую директорию. Если вы хотите использовать библиотеку из другой директории, пожалуйста укажите в LD_LIBRARY_PATH или DYLD_LIBRARY_PATH путь к директории с библиотекой.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

Для использования в .NET предлагается обертка ximc/winX/wrappers/csharp/ximcnet.dll. Она распространяется в двух различных архитектурах. Тестировалось на платформах .NET от 2.0 до 4.5.1.

Тестовые приложения на языке C# для Visual Studio 2013 расположены в директориях test_CSharp (для C#) и test_VBNET (для VB.NET). Откройте проекты и соберите их.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.cs или testapp.vb (в зависимости от языка) перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints для C#, переменная enum_hints для VB).

Обертка для использования в Delphi libximc.dll предлагается как модуль ximc/winX/wrappers/pascal/ximc.pas

Консольное тестовое приложение размещено в директории 'test_Delphi'. Тестировалось с Delphi 6 на 32-битной системе.

Просто скомпилируйте, разместите .dll в директории с исполняемым примером и запустите его.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле test_Delphi.dpr перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

Как запустить пример на Linux. Перейдите в examples/test_Java/compiled-winX/ и выполните

```
java -cp /usr/share/java/libjximc.jar:test_Java.jar ru.ximc.TestJava
```

Как запустить пример на Windows. Перейдите в examples/test_Java/compiled-winX/. Запустите:

```
java -classpath libjximc.jar -classpath test_Java.jar ru.ximc.TestJava
```

Как модифицировать и пересобрать пример. Исходный текст расположен внутри test_Java.jar. Перейдите в examples/test_Java/compiled. Распакуйте jar:

```
jar xvf test_Java.jar ru META-INF
```

Затем пересоберите исходные тексты:

```
javac -classpath /usr/share/java/libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java
```

или для Windows или MacOS X:

```
javac -classpath libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java
```

Затем соберите jar:

```
jar cmf MANIFEST.MF test_Java.jar ru
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле TestJava.java перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная ENUM_HINTS).

Измените текущую директорию на examples/test_Python/xxxxtest. NB: Для работы с библиотекой libximc в примере используется модуль-обёртка ximc/crossplatform/wrappers/python/libximc.

Для запуска:

```
python xxxx.py
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле test_Python.py перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

Тестовая программа на MATLAB testximc.m располагается в директории examples/test_MATLAB.

Перед запуском:

На MacOS X: скопируйте ximc/macosx/libximc.framework, ximc/macosx/wrappers/ximcm.h, ximc/ximc.h в директорию examples/test_MATLAB. Установите XCode, совместимый с Matlab

На Linux: установите libximc*deb и libximc-dev*deb нужной архитектуры. Далее скопируйте ximc/macosx/wrappers/ximcm.h в директорию examples/matlab. Установите gcc, совместимый с Matlab.

Для проверки совместимых XCode и gcc проверьте документы https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/support/sysreq/files/SystemRequirements--Release2014a_SupportedCompilers.pdf или похожие.

На Windows: перед запуском ничего делать не нужно

Измените текущую директорию в MATLAB на examples/test_MATLAB. Затем запустите в MATLAB:

```
testximc
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testximc.m перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

4.1 Логирование в файл

Если программа, использующая libximc, запущена с установленной переменной окружения XILOG, то это включит логирование в файл. Значение переменной XILOG будет использовано как имя файла. Файл будет открыт на запись при первом событии лога и закрыт при завершении программы, использующей libximc. В лог записываются события отправки данных в контроллер и приема данных из контроллера, а также открытия и закрытия порта.

4.2 Требуемые права доступа

Библиотеке не требуются особые права для выполнения, но нужны права доступа на чтение-запись в USB-COM устройства в системе. Исключением из этого правила является функция только для ОС Windows "fix_usbser_sys()" - если процесс использующий библиотеку не имеет повышенных прав, то при вызове этой функции программная переустановка устройства не будет работать.

4.3 Си-профили

Си-профили это набор заголовочных файлов, распространяемых вместе с библиотекой libximc. Они позволяют в программе на языке C/C++ загрузить в контроллер настройки одной из поддерживаемых подвижек вызовом всего одной функции. Пример использования си-профилей вы можете посмотреть в директории примеров "examples/test_C/testprofile_C".

4.4 Python-профили

Python-профили - это набор конфигурационных функций, распространяемых вместе с библиотекой libximc. Они позволяют в программе на языке Python загрузить в контроллер настройки одной из поддерживаемых подвижек вызовом всего одной функции.

Пример использования python-профилей вы можете посмотреть в директории примеров "examples/test_Python/profiletest/testpythonprofile.py".

Глава 5

Работа с пользовательскими единицами

Кроме работы в основных единицах(шагах, отчетах энкодера) библиотека позволяет работать с пользовательскими единицами. Для этого используются:

- Структура пересчета единиц `calibration_t`
- Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них
- Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

5.1 Структура пересчета единиц `calibration_t`

Для задания пересчета из основных единиц в пользовательские и обратно используется структура `calibration_t`. С помощью коэффициентов A и MicrostepMode, заданных в этой структуре, происходит пересчет из шагов и микрошагов являющихся целыми числами в пользовательское значение действительного типа и обратно.

Формулы пересчета:

- Пересчет в пользовательские единицы.

```
user_value = A*(step + mstep/pow(2, MicrostepMode-1))
```

- Пересчет из пользовательских единиц.

```
step = (int)(user_value/A)
mstep = (user_value/A - step)*pow(2, MicrostepMode-1)
```

5.2 Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них

Структуры и функции для работы с пользовательскими единицами имеют постфикс `_calb`. Пользователь используя данные функции может выполнять все действия в собственных единицах не беспокоясь о том, что и как считает контроллер. Для `_calb` функций отдельных описаний нет. Они выполняют тоже действия, что и базовые функции. Разница между ними и базовыми функциями в типах данных положения, скоростей и ускорений определенных как пользовательские. Если требуются уточнения для `_calb` функций они оформлены в виде примечаний в описании базовых функций.

5.3 Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

Некоторые функции для работы с пользовательскими единицами поддерживают преобразование координат с использованием корректировочной таблицы. Для загрузки таблицы из файла используется функция [load_correction_table\(\)](#). В ее описании описаны функции и их данные поддерживающие коррекцию движения.

Заметки

Для полей данных которые корректируются в случае загрузки таблицы в описании поля записано - корректируется таблицей.

Формат файла:

- два столбца разделенных табуляцией;
- заголовки столбцов строковые;
- данные действительные, разделитель - точка;
- первый столбец координата, второй - отклонение вызванное ошибкой механики;
- между координатами отклонение расчитывается линейно;
- за диапазоном - константа равная отклонению на границе;
- максимальная длина таблицы 100 строк.

Пример файла:

```
X  dX
0  0
5.0      0.005
10.0     -0.01
```

Глава 6

Структуры данных

6.1 Структура accessories_settings_t

Информация о дополнительных аксессуарах.

Поля данных

- char [MagneticBrakeInfo](#) [25]
Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.
- float [MBRatedVoltage](#)
Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (B).
- float [MBRatedCurrent](#)
Номинальный ток для управления магнитным тормозом (A).
- float [MBTorque](#)
*Удерживающий момент (мН * м).*
- unsigned int [MBSettings](#)
Флаги настроек энкодера.
- char [TemperatureSensorInfo](#) [25]
Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.
- float [TSMin](#)
Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).
- float [TSMax](#)
Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.
- float [TSGrad](#)
Температурный градиент (В/град Цельсия).
- unsigned int [TSSettings](#)
Флаги настроек температурного датчика.
- unsigned int [LimitSwitchesSettings](#)
Флаги настроек температурного датчика.

6.1.1 Подробное описание

Информация о дополнительных аксессуарах.

См. также

```
set_accessories_settings  
get_accessories_settings  
get_accessories_settings, set_accessories_settings
```

6.1.2 Поля

6.1.2.1 unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.1.2.2 char MagneticBrakeInfo[25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.3 float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

Тип данных: float.

6.1.2.4 float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

Тип данных: float.

6.1.2.5 unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

6.1.2.6 float MBTorque

Удерживающий момент (мН * м).

Тип данных: float.

6.1.2.7 char TemperatureSensorInfo[25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.8 float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.9 float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

6.1.2.10 float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.11 unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.2 Структура analog_data_t

Аналоговые данные.

Поля данных

- unsigned int A1Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки A" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int A2Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки A" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int B1Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки B" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int B2Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки B" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int SupVoltage_ADC

"Напряжение питания ключей H-моста" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int ACcurrent_ADC

"Ток через обмотку A" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int BCcurrent_ADC

"Ток через обмотку B" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int FullCurrent_ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int Temp_ADC

"Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП."

- unsigned int Joy_ADC

"Джойстик, необработанные данные с АЦП."

- unsigned int Pot_ADC

"Напряжение на аналоговом входе, необработанные данные с АЦП"

- unsigned int Enc_Check_ADC

"Напряжение на линии проверки типа энкодера, необработанные данные АЦП."

- unsigned int deprecated0

- int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки A" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки A" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки B" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки B" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int **SupVoltage**
"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).
- int **ACurrent**
"Ток через обмотку A" откалиброванные данные (в мА).
- int **BCurrent**
"Ток через обмотку B" откалиброванные данные (в мА).
- int **FullCurrent**
"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).
- int **Temp**
Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).
- int **Joy**
Джойстик во внутренних единицах.
- int **Pot**
Аналоговый вход во внутренних единицах.
- int **Enc_Check**
Напряжение на линии проверки типа энкодера, экспоненциально сглаженные данные АЦП.
- unsigned int **deprecated1** [2]
- int **R**
Сопротивление обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мОм
- int **L**
Псевдоиндуктивность обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мкГн

6.2.1 Подробное описание

Аналоговые данные.

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения. Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

См. также

[get_analog_data](#)
[get_analog_data](#)

6.2.2 Поля

6.2.2.1 int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки A" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.2 unsigned int A1Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки A" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.3 int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки A" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.4 unsigned int A2Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки A" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.5 `int ACurrent`

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.6 `unsigned int ACurrent_ADC`

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.7 `int B1Voltage`

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.8 `unsigned int B1Voltage_ADC`

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.9 `int B2Voltage`

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.10 `unsigned int B2Voltage_ADC`

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.11 `int BCURRENT`

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.12 `unsigned int BCURRENT_ADC`

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.13 `int Enc_Check`

Напряжение на линии проверки типа энкодера, экспоненциально сглаженные данные АЦП.

Используется для определения типа энкодера: с однофазным выходом или дифференциальный.

6.2.2.14 `unsigned int Enc_Check_ADC`

Напряжение на линии проверки типа энкодера, необработанные данные АЦП.

Используется для определения типа энкодера: с однофазным выходом или дифференциальный.

6.2.2.15 `int FullCurrent`

"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.16 unsigned int FullCurrent_ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.17 int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.18 unsigned int Joy_ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

6.2.2.19 int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.20 int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.21 unsigned int SupVoltage_ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.22 int Temp

Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).

6.2.2.23 unsigned int Temp_ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

6.3 Структура brake_settings_t

Настройки тормоза.

Поля данных

- unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

- unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

- unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

- unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

- unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

6.3.1 Подробное описание

Настройки тормоза.

Эта структура содержит параметры управления тормозом.

См. также

```
set_brake_settings  
get_brake_settings  
get_brake_settings, set_brake_settings
```

6.3.2 Поля

6.3.2.1 unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

6.3.2.2 unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

6.3.2.3 unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

Все команды движения начинают выполняться только по истечении этого времени.

6.3.2.4 unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

6.3.2.5 unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

6.4 Структура calibration_settings_t

Калибровочные коэффициенты.

Поля данных

- float CSS1_A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке A.

- float CSS1_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке A.

- float [CSS2_A](#)
Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке B.
- float [CSS2_B](#)
Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке B.
- float [FullCurrent_A](#)
Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.
- float [FullCurrent_B](#)
Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

6.4.1 Подробное описание

Калибровочные коэффициенты.

Эта структура содержит калибровочные коэффициенты. Эти коэффициенты используются для перевёта кодов АЦП в токи обмоток и полный ток потребления. Коэффициенты сгруппированы в пары, XXX_A и XXX_B; пары представляют собой коэффициенты линейного уравнения. Первый коэффициент - тангенс угла наклона, второй - постоянное смещение. Таким образом, XXX_Current[mA] = XXX_A[mA/ADC]*XXX_ADC_CODE[ADC] + XXX_B[mA].

См. также

```
get_calibration_settings  
set_calibration_settings  
get_calibration_settings, set_calibration_settings
```

6.4.2 Поля

6.4.2.1 float CSS1_A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке A.

6.4.2.2 float CSS1_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке A.

6.4.2.3 float CSS2_A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке B.

6.4.2.4 float CSS2_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке B.

6.4.2.5 float FullCurrent_A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

6.4.2.6 float FullCurrent_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

6.5 Структура calibration_t

Структура калибровок

Поля данных

- double A

Коэффициент преобразования, равный количеству миллиметров (или других пользовательских единиц) на один шаг.

- unsigned int MicrostepMode

Настройка контроллера, определяющая режим пошагового деления.

6.5.1 Подробное описание

Структура калибровок

Где найти все значения для расчета?

- XILab (не забудьте загрузить профиль для вашего позиционера. Профиль должен соответствовать полному названию вашего позиционера. Например: 8MT173-25-MEn1.cfg):
 - В настройках XILab перейдите во вкладку user units. Разделите второе число на первое — это и будет коэффициент A
 - В настройках XILab, перейдите во вкладку DC motor/BLDC motor/Stepper motor (зависит от используемого типа двигателя). Подставьте значение из поля Encoder counts per turn в формулу подсчета B коэффициента
- Профиль (откройте профиль любым текстовым редактором. Профиль должен соответствовать полному названию вашего позиционера. Например: 8MT173-25-MEn1.cfg):
 - Найдите в файле профиля поля Step_multiplier= и Unit_multiplier=. Разделите второе число на первое — это и будет коэффициент A
 - Найдите в файле профиля поле Encoder_CPT=. Подставьте значение из этого поля в формулу подсчета B коэффициента вместо ENCODER_COUNTS_PER_TURN

Как посчитать Speed, Accel, Decel и AntiplaySpeed в пользовательских единицах при использовании шагового двигателя с энкодером или DC/BLDC двигателей?

1. Используя XILab, загрузите профиль для вашего позиционера. Профиль должен соответствовать полному названию вашего позиционера. Например: 8MT173-25-MEn1.cfg
2. Включите режим Feedback encoder, если он не был включен ранее
3. Вводите скорость в пользовательских единицах в поле Working speed
4. Во вкладке User units выключите флаг User units. Это позволит видеть значение в поле Working speed в RPM
5. Умножьте значение из поля Working speed (в RPM) на коэффициент B. Например: $480 * 0.000009375 = 0.00045$. Значение 0.00045 для позионера 8MT173-25-MEn1 в режиме Encoder будет равно скорости 2 мм/сек

Ускорение, замедление и скорость в режиме антилюфта считаются аналогично

6.5.2 Поля

6.5.2.1 double A

Коэффициент преобразования, равный количеству миллиметров (или других пользовательских единиц) на один шаг.

Должен быть отличным от нуля и положительным. Используется для пересчёта положений и перемещений.

- Для шагового двигателя без энкодера используется только один коэффициент A. Формула пересчёта: [user_unit/steps]. Пример: 800 шагов = 1 мм, тогда $A = 1/800 = 0.00125$
- При использовании шагового двигателя с энкодером или двигателей DC/BLDC позиция задаётся в counts, но скорость, ускорение/замедление и скорость в режиме антилюфта задаются в RPM, поэтому требуются два коэффициента:
 - А. Формула пересчёта для позиции: [user_unit/counts]. Пример: 16000 counts = 1 мм, тогда $A = 1/16000 = 0.0000625$
 - В. Формула пересчёта для скорости, ускорения/замедления и скорости в режиме антилюфта: [60/ENCODER_COUNTS_PER_TURN * A]. Пример: $60 / 4000 * 0.0000625 = 0.000009375$

6.5.2.2 unsigned int MicrostepMode

Настройка контроллера, определяющая режим пошагового деления.

6.6 Структура chart_data_t

Дополнительное состояние устройства.

Поля данных

- int WindingVoltageA
В случае ШД, напряжение на обмотке A (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC - на единственной.
- int WindingVoltageB
В случае ШД, напряжение на обмотке B (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.
- int WindingVoltageC
В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае ШД и DC не используется.
- int WindingCurrentA
В случае ШД, ток в обмотке A (в мА); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.
- int WindingCurrentB
В случае ШД, ток в обмотке B (в мА); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.
- int WindingCurrentC
В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.
- unsigned int Pot
Значение на аналоговом входе.

- `unsigned int Joy`
Положение джойстика в десятитысячных долях.
- `int AveragedPowerRatio`
Отношение подаваемой на мотор мощности к номинальной мощности, в процентах.

6.6.1 Подробное описание

Дополнительное состояние устройства.

Эта структура содержит основные дополнительные параметры текущего состояния контроллера, такие напряжения и токи обмоток и температуру.

См. также

[get_chart_data](#)
[get_chart_data](#)

6.6.2 Поля

6.6.2.1 `int AveragedPowerRatio`

Отношение подаваемой на мотор мощности к номинальной мощности, в процентах.

6.6.2.2 `unsigned int Joy`

Положение джойстика в десятитысячных долях.

Диапазон: 0..10000

6.6.2.3 `unsigned int Pot`

Значение на аналоговом входе.

Диапазон: 0..10000

6.6.2.4 `int WindingCurrentA`

В случае ШД, ток в обмотке А (в мА); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

6.6.2.5 `int WindingCurrentB`

В случае ШД, ток в обмотке В (в мА); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.

6.6.2.6 `int WindingCurrentC`

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.

6.6.2.7 `int WindingVoltageA`

В случае ШД, напряжение на обмотке А (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC - на единственной.

6.6.2.8 int WindingVoltageB

В случае ШД, напряжение на обмотке В (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

6.6.2.9 int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае ШД и DC не используется.

6.7 Структура control_settings_calb_t

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float MaxSpeed [10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

- unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

- unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

- unsigned int Flags

Флаги управления.

- float DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции

6.7.1 Подробное описание

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

См. также

```
set_control_settings_calb  
get_control_settings_calb  
get_control_settings, set_control_settings
```

6.7.2 Поля

6.7.2.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

6.7.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

6.7.2.3 float MaxSpeed[10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

6.7.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

6.8 Структура control_settings_t

Настройки управления.

Поля данных

- unsigned int [MaxSpeed](#) [10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

- unsigned int [uMaxSpeed](#) [10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

- unsigned int [Timeout](#) [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

- unsigned int [MaxClickTime](#)

Максимальное время клика (в мс).

- unsigned int [Flags](#)

Флаги управления.

- int [DeltaPosition](#)

Смещение (дельта) позиции (в полных шагах)

- int [uDeltaPosition](#)

Дробная часть смещения в микрошагах.

6.8.1 Подробное описание

Настройки управления.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

См. также

`set_control_settings`
`get_control_settings`
`get_control_settings, set_control_settings`

6.8.2 Поля

6.8.2.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

6.8.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

6.8.2.3 unsigned int MaxSpeed[10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Диапазон: 0..100000.

6.8.2.4 unsigned int Timeout[9]

`timeout[i]` - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость `max_speed[i+1]` (используется только при управлении кнопками).

6.8.2.5 int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.8.2.6 unsigned int uMaxSpeed[10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.9 Структура controller_name_t

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

Поля данных

- char ControllerName [17]
Пользовательское имя контроллера.
- unsigned int CtrlFlags
Флаги настроек контроллера.

6.9.1 Подробное описание

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

См. также

[get_controller_name](#), [set_controller_name](#)

6.9.2 Поля

6.9.2.1 char ControllerName[17]

Пользовательское имя контроллера.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

6.9.2.2 unsigned int CtrlFlags

Флаги настроек контроллера.

6.10 Структура ctp_settings_t

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

Поля данных

- unsigned int CTPMinError
Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг STATE_RT_ERROR.
- unsigned int CTPFlags
Флаги контроля позиции.

6.10.1 Подробное описание

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразуется в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR и устанавливается состояние ALARM.

При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR и устанавливается состояние ALARM.

См. также

[set_ctp_settings](#)
[get_ctp_settings](#)
[get_ctp_settings, set_ctp_settings](#)

6.10.2 Поля

6.10.2.1 unsigned int CTPFlags

Флаги контроля позиции.

6.10.2.2 unsigned int CTPMinError

Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг STATE_RT_ERROR.

Измеряется в шагах ШД.

6.11 Структура debug_read_t

Отладочные данные.

Поля данных

- uint8_t DebugData [128]

Отладочные данные.

6.11.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

[get_debug_read](#)

6.11.2 Поля

6.11.2.1 uint8_t DebugData[128]

Отладочные данные.

6.12 Структура debug_write_t

Отладочные данные.

Поля данных

- uint8_t [DebugData](#) [128]

Отладочные данные.

6.12.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

[set_debug_write](#)

6.12.2 Поля

6.12.2.1 uint8_t DebugData[128]

Отладочные данные.

6.13 Структура device_information_t

Информации о контроллере.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [5]

Производитель

- char [ManufacturerId](#) [3]

Идентификатор производителя

- char [ProductDescription](#) [9]

Описание продукта

- unsigned int [Major](#)

Основной номер версии железа.

- unsigned int [Minor](#)

Второстепенный номер версии железа.

- unsigned int [Release](#)

Номер правок этой версии железа.

6.13.1 Подробное описание

Информации о контроллере.

См. также

[get_device_information](#)

[get_device_information_impl](#)

6.13.2 Поля

6.13.2.1 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

6.13.2.2 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

6.13.2.3 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.14 Структура device_network_information_t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

Поля данных

- uint32_t `ipv4`
IPv4-адрес, передаваемый в сетевом байтовом порядке (big-endian byte order)
- char `nodename` [16]
имя узла Bindy, на котором размещено устройство
- uint32_t `axis_state`
флаги, представляющие состояние устройства
- char `locker_username` [16]
имя пользователя, заблокировавшего устройство (если таковое имеется)
- char `locker_nodename` [16]
имя узла Bindy, которое использовалось для блокировки устройства (если таковое имеется)
- time_t `locked_time`
время, в которое была получена блокировка (UTC, микросекунды с момента начала эпохи)

6.14.1 Подробное описание

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

6.15 Структура edges_settings_calb_t

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- unsigned int `BorderFlags`
Флаги границ.
- unsigned int `EnderFlags`
Флаги концевых выключателей.

- float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

- float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

6.15.1 Подробное описание

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set_edges_settings_cab  
get_edges_settings_cab  
get_edges_settings, set_edges_settings
```

6.15.2 Поля

6.15.2.1 unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

6.15.2.2 unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

6.15.2.3 float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

Корректируется таблицей.

6.15.2.4 float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

Корректируется таблицей.

6.16 Структура edges_settings_t

Настройки границ.

Поля данных

- unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

- unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

- int [LeftBorder](#)

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

- int [uLeftBorder](#)

Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

- int [RightBorder](#)

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

- int [uRightBorder](#)

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

6.16.1 Подробное описание

Настройки границ.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_edges_settings](#)
[get_edges_settings](#)
[get_edges_settings, set_edges_settings](#)

6.16.2 Поля

6.16.2.1 unsigned int BorderFlags

[Флаги границ.](#)

6.16.2.2 unsigned int EnderFlags

[Флаги концевых выключателей.](#)

6.16.2.3 int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

6.16.2.4 int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

6.16.2.5 int uLeftBorder

Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.16.2.6 int uRightBorder

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.17 Структура emf_settings_t

Настройки EMF.

Поля данных

- float [L](#)
Индуктивность обмоток двигателя.
- float [R](#)
Сопротивление обмоток двигателя.
- float [Km](#)
Электромеханический коэффициент двигателя.
- unsigned int [BackEMFFlags](#)
Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

6.17.1 Подробное описание

Настройки EMF.

Эта структура содержит данные электромеханических характеристик(EMF) двигателя. Они определяют индуктивность, сопротивление и электромеханический коэффициент двигателя. Эти данные хранятся во flash памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор. Помните, что неправильные настройки EMF могут повредить оборудование.

См. также

[set_emf_settings](#)
[get_emf_settings](#)
[get_emf_settings, set_emf_settings](#)

6.17.2 Поля

6.17.2.1 unsigned int BackEMFFlags

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

6.17.2.2 float Km

Электромеханический коэффициент двигателя.

6.17.2.3 float L

Индуктивность обмоток двигателя.

6.17.2.4 float R

Сопротивление обмоток двигателя.

6.18 Структура encoder_information_t

Информация об энкодере.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.18.1 Подробное описание

Информация об энкодере.

См. также

[set_encoder_information](#)
[get_encoder_information](#)
[get_encoder_information](#), [set_encoder_information](#)

6.18.2 Поля

6.18.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.18.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.19 Структура encoder_settings_t

Настройки энкодера.

Поля данных

- float [MaxOperatingFrequency](#)
Максимальная частота (кГц).
- float [SupplyVoltageMin](#)
Минимальное напряжение питания (В).

- float [SupplyVoltageMax](#)
Максимальное напряжение питания (В).
- float [MaxCurrentConsumption](#)
Максимальное потребление тока (мА).
- unsigned int [PPR](#)
Количество отсчётов на оборот
- unsigned int [EncoderSettings](#)
Флаги настроек энкодера.

6.19.1 Подробное описание

Настройки энкодера.

См. также

[set_encoder_settings](#)
[get_encoder_settings](#)
[get_encoder_settings, set_encoder_settings](#)

6.19.2 Поля

6.19.2.1 unsigned int EncoderSettings

Флаги настроек энкодера.

6.19.2.2 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

6.19.2.3 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

6.19.2.4 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.19.2.5 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.20 Структура engine_advansed_setup_t

Настройки EAS.

Поля данных

- `unsigned int stepcloseloop_Kw`
Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию 50.
- `unsigned int stepcloseloop_Kp_low`
Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.
- `unsigned int stepcloseloop_Kp_high`
Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33.

6.20.1 Подробное описание

Настройки EAS.

Эта структура предназначена для настройки параметров алгоритмов, которые невозможно отнести к стандартным Кр, Ki, Kd и L, R, Km. Эти данные хранятся во flash памяти контроллера.

См. также

`set_engine_advansed_setup`
`get_engine_advansed_setup`
`get_engine_advansed_setup, set_engine_advansed_setup`

6.20.2 Поля

6.20.2.1 `unsigned int stepcloseloop_Kp_high`

Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33.

6.20.2.2 `unsigned int stepcloseloop_Kp_low`

Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.

6.20.2.3 `unsigned int stepcloseloop_Kw`

Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию 50.

6.21 Структура engine_settings_calb_t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- `unsigned int NomVoltage`
Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

- `unsigned int NomCurrent`
Номинальный ток через мотор (в мА).
- `float NomSpeed`
Номинальная скорость.
- `unsigned int EngineFlags`
Флаги параметров мотора.
- `float Antiplay`
Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.
- `unsigned int MicrostepMode`
Флаги параметров микрошагового режима.
- `unsigned int StepsPerRev`
Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

6.21.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_engine_settings_calb](#)
[get_engine_settings_calb](#)
[get_engine_settings, set_engine_settings](#)

6.21.2 Поля

6.21.2.1 `float Antiplay`

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE_ANTIPLAY.

6.21.2.2 `unsigned int EngineFlags`

Флаги параметров мотора.

6.21.2.3 `unsigned int MicrostepMode`

Флаги параметров микрошагового режима.

6.21.2.4 `unsigned int NomCurrent`

Номинальный ток через мотор (в мА).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGINE_LIMIT_CURR). Диапазон: 15..8000

6.21.2.5 float NomSpeed

Номинальная скорость.

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_RPM.

6.21.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_VOLT (используется только с DC двигателем).

6.21.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

6.22 Структура engine_settings_t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Поля данных

• unsigned int [NomVoltage](#)

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

• unsigned int [NomCurrent](#)

Номинальный ток через мотор (в mA).

• unsigned int [NomSpeed](#)

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

• unsigned int [uNomSpeed](#)

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int [EngineFlags](#)

Флаги параметров мотора.

• int [Antiplay](#)

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

• unsigned int [MicrostepMode](#)

Флаги параметров микрошагового режима.

• unsigned int [StepsPerRev](#)

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

6.22.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_engine_settings](#)
[get_engine_settings](#)
[get_engine_settings, set_engine_settings](#)

6.22.2 Поля

6.22.2.1 int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE_ANTIPLAY.

6.22.2.2 unsigned int EngineFlags

[Флаги параметров мотора.](#)

6.22.2.3 unsigned int MicrostepMode

[Флаги параметров микрошагового режима.](#)

6.22.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в mA).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGINE_LIMIT_CURR). Диапазон: 15..8000

6.22.2.5 unsigned int NomSpeed

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_RPM. Диапазон: 1..100000.

6.22.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_VOLT (используется только с DC двигателем).

6.22.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

6.22.2.8 unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.23 Структура entype_settings_t

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Поля данных

- `unsigned int EngineType`
Флаги, определяющие тип мотора.
- `unsigned int DriverType`
Флаги, определяющие тип силового драйвера.

6.23.1 Подробное описание

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Эта структура содержит настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>EngineType</i>	тип мотора
<i>DriverType</i>	тип силового драйвера

См. также

[get_entype_settings](#), [set_entype_settings](#)

6.23.2 Поля

6.23.2.1 `unsigned int DriverType`

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

6.23.2.2 `unsigned int EngineType`

Флаги, определяющие тип мотора.

6.24 Структура extended_settings_t

Настройки EST.

Поля данных

- `unsigned int Param1`

6.24.1 Подробное описание

Настройки EST.

Эти данные хранятся во flash памяти контроллера. Эта структура на будущее. В настоящее время не используется.

См. также

```
set_extended_settings  
get_extended_settings  
get_extended_settings, set_extended_settings
```

6.25 Структура extio_settings_t

Настройки EXTIO.

Поля данных

- `unsigned int EXTIOSetupFlags`
Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.
- `unsigned int EXTIOModeFlags`
Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

6.25.1 Подробное описание

Настройки EXTIO.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение ножки EXTIO. Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

```
get_extio_settings  
set_extio_settings  
get_extio_settings, set_extio_settings
```

6.25.2 Поля

6.25.2.1 `unsigned int EXTIOModeFlags`

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

6.25.2.2 `unsigned int EXTIOSetupFlags`

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.

6.26 Структура feedback_settings_t

Настройки обратной связи.

Поля данных

- `unsigned int IPS`
Количество отсчётов энкодера на оборот вала.
- `unsigned int FeedbackType`
Тип обратной связи.
- `unsigned int FeedbackFlags`
Флаги обратной связи.
- `unsigned int CountsPerTurn`
Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

6.26.1 Подробное описание

Настройки обратной связи.

Эта структура содержит настройки обратной связи.

См. также

[get_feedback_settings](#), [set_feedback_settings](#)

6.26.2 Поля

6.26.2.1 `unsigned int CountsPerTurn`

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.

6.26.2.2 `unsigned int FeedbackFlags`

Флаги обратной связи.

6.26.2.3 `unsigned int FeedbackType`

Тип обратной связи.

6.26.2.4 `unsigned int IPS`

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.

6.27 Структура gear_information_t

Информация о редукторе.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.27.1 Подробное описание

Информация о редукторе.

См. также

[set_gear_information](#)
[get_gear_information](#)
[get_gear_information](#), [set_gear_information](#)

6.27.2 Поля

6.27.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.27.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.28 Структура gear_settings_t

Настройки редуктора.

Поля данных

- float [ReductionIn](#)
Входной коэффициент редуктора.
- float [ReductionOut](#)
Выходной коэффициент редуктора.
- float [RatedInputTorque](#)
*Максимальный крутящий момент ($H * м$).*
- float [RatedInputSpeed](#)
Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).
- float [MaxOutputBacklash](#)
Выходной люфт редуктора (градус).
- float [InputInertia](#)
*Эквивалентная входная инерция редуктора ($г * см^2$).*
- float [Efficiency](#)
КПД редуктора (%).

6.28.1 Подробное описание

Настройки редуктора.

См. также

[set_gear_settings](#)
[get_gear_settings](#)
[get_gear_settings, set_gear_settings](#)

6.28.2 Поля

6.28.2.1 float Efficiency

КПД редуктора (%).

Тип данных: float.

6.28.2.2 float InputInertia

Эквивалентная входная инерция редуктора($\text{г} * \text{см}^2$).

Тип данных: float.

6.28.2.3 float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

Тип данных: float.

6.28.2.4 float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

Тип данных: float.

6.28.2.5 float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент ($\text{Н} * \text{м}$).

Тип данных: float.

6.28.2.6 float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.

6.28.2.7 float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.

6.29 Структура get_position_calb_t

Данные о позиции.

Поля данных

- float Position
Позиция двигателя.
- long_t EncPosition
Позиция энкодера.

6.29.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[get_position](#)

6.29.2 Поля

6.29.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.29.2.2 float Position

Позиция двигателя.

Корректируется таблицей.

6.30 Структура get_position_t

Данные о позиции.

Поля данных

- int Position
Позиция в основных шагах двигателя
- int uPosition
Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).
- long_t EncPosition
Позиция энкодера.

6.30.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[get_position](#)

6.30.2 Поля

6.30.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.30.2.2 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.31 Структура `globally_unique_identifier_t`

Глобальный уникальный идентификатор.

Поля данных

- `unsigned int UniqueID0`
Уникальный ID 0.
- `unsigned int UniqueID1`
Уникальный ID 1.
- `unsigned int UniqueID2`
Уникальный ID 2.
- `unsigned int UniqueID3`
Уникальный ID 3.

6.31.1 Подробное описание

Глобальный уникальный идентификатор.

Только для производителя.

См. также

[get_globally_unique_identifier](#)

6.31.2 Поля

6.31.2.1 unsigned int UniqueID0

Уникальный ID 0.

6.31.2.2 unsigned int UniqueID1

Уникальный ID 1.

6.31.2.3 unsigned int UniqueID2

Уникальный ID 2.

6.31.2.4 unsigned int UniqueID3

Уникальный ID 3.

6.32 Структура hallsensor_information_t

Информация о датчиках Холла.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.32.1 Подробное описание

Информация о датчиках Холла.

См. также

[set_hallsensor_information](#)
[get_hallsensor_information](#)
[get_hallsensor_information](#), [set_hallsensor_information](#)

6.32.2 Поля

6.32.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.32.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.33 Структура hallsensor_settings_t

Настройки датчиков Холла.

Поля данных

- float [MaxOperatingFrequency](#)
Максимальная частота (кГц).
- float [SupplyVoltageMin](#)
Минимальное напряжение питания (В).
- float [SupplyVoltageMax](#)
Максимальное напряжение питания (В).
- float [MaxCurrentConsumption](#)
Максимальное потребление тока (мА).
- unsigned int [PPR](#)
Количество отсчётов на оборот

6.33.1 Подробное описание

Настройки датчиков Холла.

См. также

[set_hallsensor_settings](#)
[get_hallsensor_settings](#)
[get_hallsensor_settings](#), [set_hallsensor_settings](#)

6.33.2 Поля

6.33.2.1 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

6.33.2.2 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

6.33.2.3 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.33.2.4 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.34 Структура home_settings_calb_t

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float [FastHome](#)

Скорость первого движения.

- float [SlowHome](#)

Скорость второго движения.

- float [HomeDelta](#)

Расстояние отхода от точки останова.

- unsigned int [HomeFlags](#)

Флаги настроек команды home.

6.34.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

См. также

[get_home_settings_calb](#)
[set_home_settings_calb](#)
[command_home](#)
[get_home_settings, set_home_settings](#)

6.34.2 Поля

6.34.2.1 float FastHome

Скорость первого движения.

6.34.2.2 float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

6.34.2.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

6.34.2.4 float SlowHome

Скорость второго движения.

6.35 Структура home_settings_t

Настройки калибровки позиции.

Поля данных

- `unsigned int FastHome`
Скорость первого движения (в полных шагах).
- `unsigned int uFastHome`
Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).
- `unsigned int SlowHome`
Скорость второго движения (в полных шагах).
- `unsigned int uSlowHome`
Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).
- `int HomeDelta`
Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).
- `int uHomeDelta`
Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).
- `unsigned int HomeFlags`
Флаги настроек команды home.

6.35.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

См. также

`get_home_settings`
`set_home_settings`
`command_home`
`get_home_settings, set_home_settings`

6.35.2 Поля

6.35.2.1 `unsigned int FastHome`

Скорость первого движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000

6.35.2.2 `int HomeDelta`

Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).

6.35.2.3 `unsigned int HomeFlags`

Флаги настроек команды home.

6.35.2.4 unsigned int SlowHome

Скорость второго движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000.

6.35.2.5 unsigned int uFastHome

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.35.2.6 int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.35.2.7 unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.36 Структура init_random_t

Случайный ключ.

Поля данных

- uint8_t **key** [16]

Случайный ключ.

6.36.1 Подробное описание

Случайный ключ.

Только для производителя. Структура которая содержит случайный ключ, использующийся для шифрования содержимого команд WKEY и SSER.

См. также

[get_init_random](#)

6.36.2 Поля

6.36.2.1 uint8_t key[16]

Случайный ключ.

6.37 Структура joystick_settings_t

Настройки джойстика.

Поля данных

- `unsigned int JoyLowEnd`

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.

- `unsigned int JoyCenter`

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

- `unsigned int JoyHighEnd`

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.

- `unsigned int ExpFactor`

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

- `unsigned int DeadZone`

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

- `unsigned int JoyFlags`

Флаги джойстика.

6.37.1 Подробное описание

Настройки джойстика.

Команда чтения настроек и калибровки джойстика. При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость (при этом постоянно выполняется команда "soft stop"), а 100% отклонения соответствует MaxSpeed *i*, где *i*=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое *i*. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. Первая скорость в списке не должна быть нулевой. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность.

См. также

[set_joystick_settings](#)
[get_joystick_settings](#)
[get_joystick_settings, set_joystick_settings](#)

6.37.2 Поля

6.37.2.1 unsigned int DeadZone

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

Максимальное мёртвое отклонение $\pm 25.5\%$, что составляет половину рабочего диапазона джойстика.

6.37.2.2 unsigned int ExpFactor

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

6.37.2.3 unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.37.2.4 unsigned int JoyFlags

[Флаги джойстика.](#)

6.37.2.5 unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.

Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.37.2.6 unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.

Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.38 Структура measurements_t

Структура содержит последовательность измеренных параметров движения оси – скоростей и ошибок по позиции.

Поля данных

- int [Speed](#) [25]

Последовательность измеренных скоростей (в отсчётах энкодера/сек или микрошагах/сек, в зависимости от типа двигателя и режима управления)

- int [Error](#) [25]

Последовательность измеренных ошибок позиции (в отсчётах энкодера или микрошагах, в зависимости от типа двигателя и режима управления)

- unsigned int [Length](#)

Фактическая длина последовательности.

6.38.1 Подробное описание

Структура содержит последовательность измеренных параметров движения оси – скоростей и ошибок по позиции.

Шаг по времени между двумя последовательными измерениями – 1 мс.

См. также

[measurements](#)
[get_measurements](#)

6.38.2 Поля

6.38.2.1 unsigned int Length

Фактическая длина последовательности.

Значения, содержащиеся в ячейках Length, Length + 1, ...24, не должны интерпретироваться в качестве результатов измерений.

6.39 Структура motor_information_t

Информация о двигателе.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.39.1 Подробное описание

Информация о двигателе.

См. также

[set_motor_information](#)
[get_motor_information](#)
[get_motor_information, set_motor_information](#)

6.39.2 Поля

6.39.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.39.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.40 Структура motor_settings_t

Физический характеристики и ограничения мотора.

Поля данных

- unsigned int [MotorType](#)
Флаги типа двигателя.
- unsigned int [ReservedField](#)
Зарезервировано
- unsigned int [Poles](#)
Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.
- unsigned int [Phases](#)
Кол-во фаз у BLDC двигателя.
- float [NominalVoltage](#)
Номинальное напряжение на обмотке (В).
- float [NominalCurrent](#)
Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (А).
- float [NominalSpeed](#)
Не используется.
- float [NominalTorque](#)
*Номинальный крутящий момент (мН * м).*
- float [NominalPower](#)
Номинальная мощность(Вт).
- float [WindingResistance](#)
Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).
- float [WindingInductance](#)
Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (мГн).
- float [RotorInertia](#)
Инерция ротора (г см²).
- float [StallTorque](#)
Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).
- float [DetentTorque](#)
Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).
- float [TorqueConstant](#)
Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мН м/А).
- float [SpeedConstant](#)
Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / В) или шагового двигателя (шаг/с / В).

- float SpeedTorqueGradient
Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).
- float MechanicalTimeConstant
Механическая постоянная времени (мс).
- float MaxSpeed
Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).
- float MaxCurrent
Максимальный ток в обмотке (А).
- float MaxCurrentTime
Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).
- float NoLoadCurrent
Ток потребления в холостом режиме (А).
- float NoLoadSpeed
Скорость в холостом режиме (об/мин).

6.40.1 Подробное описание

Физический характеристики и ограничения мотора.

См. также

[set_motor_settings](#)
[get_motor_settings](#)
[get_motor_settings, set_motor_settings](#)

6.40.2 Поля

6.40.2.1 float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.2 float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

Тип данных: float.

6.40.2.3 float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

Тип данных: float.

6.40.2.4 float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

Тип данных: float.

6.40.2.5 float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

Тип данных: float.

6.40.2.6 unsigned int MotorType

[Флаги типа двигателя.](#)

6.40.2.7 float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.8 float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.9 float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (А).

Тип данных: float.

6.40.2.10 float NominalPower

Номинальная мощность(Вт).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.11 float NominalSpeed

Не используется.

Номинальная скорость (об/мин). Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.12 float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН * м).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.13 float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

Тип данных: float.

6.40.2.14 unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

6.40.2.15 unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

6.40.2.16 float RotorInertia

Инерция ротора (г см^2).

Тип данных: float.

6.40.2.17 float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / В) или шагового двигателя (шаг/с / В).

Тип данных: float.

6.40.2.18 float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.19 float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.20 float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мН м/А).

Используется в основном для DC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.21 float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (мГн).

Тип данных: float.

6.40.2.22 float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

Тип данных: float.

6.41 Структура move_settings_calb_t

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float [Speed](#)
Скорость
- float [Accel](#)
Ускорение
- float [Decel](#)
Торможение
- float [AntiplaySpeed](#)
Скорость в режиме антилиофта
- unsigned int [MoveFlags](#)
Флаги параметров движения.

6.41.1 Подробное описание

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

См. также

[set_move_settings_calb](#)
[get_move_settings_calb](#)
[get_move_settings](#), [set_move_settings](#)

6.41.2 Поля

6.41.2.1 float Accel

Ускорение

- для шагового двигателя без энкодера — в шагах в секунду^{^2}.
- при использовании энкодера (включая DC/BLDC) — в оборотах в минуту (RPM).

6.41.2.2 float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилиофта

- для шагового двигателя без энкодера — в шагах в секунду.
- при использовании энкодера (включая DC/BLDC) — в оборотах в минуту (RPM).

6.41.2.3 float Decel

Торможение

- для шагового двигателя без энкодера — в шагах в секунду^{^2}.
- при использовании энкодера (включая DC/BLDC) — в оборотах в минуту (RPM).

6.41.2.4 unsigned int MoveFlags

Флаги параметров движения.

6.41.2.5 float Speed

Скорость

- для шагового двигателя без энкодера — в шагах в секунду.
- при использовании энкодера (включая DC/BLDC) — в оборотах в минуту (RPM).

6.42 Структура move_settings_t

Настройки движения.

Поля данных

- unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

- unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

- unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду² (ШД) или в оборотах в минуту за секунду (DC).

- unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду² (ШД) или в оборотах в минуту за секунду (DC).

- unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/с (ШД) или в оборотах/с(DC).

- unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

- unsigned int MoveFlags

Флаги параметров движения.

6.42.1 Подробное описание

Настройки движения.

См. также

[set_move_settings](#)
[get_move_settings](#)
[get_move_settings, set_move_settings](#)

6.42.2 Поля

6.42.2.1 unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду² (ШД) или в оборотах в минуту за секунду (DC).

Диапазон: 1..65535.

6.42.2.2 unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/с (ШД) или в оборотах/с(DC).

Диапазон: 0..100000.

6.42.2.3 unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду² (ШД) или в оборотах в минуту за секунду (DC).

Диапазон: 1..65535.

6.42.2.4 unsigned int MoveFlags

[Флаги параметров движения.](#)

6.42.2.5 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

6.42.2.6 unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.42.2.7 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.43 Структура network_settings_t

Настройки сети.

Поля данных

- unsigned int [DHCPEnabled](#)

Определяет способ получения IP-адреса каналов.

- unsigned int [IPv4Address](#) [4]

IP-адрес устройства в формате x.x.x.x.

- unsigned int [SubnetMask](#) [4]

Маска подсети в формате x.x.x.x.

- unsigned int [DefaultGateway](#) [4]

Шлюз сети по умолчанию в формате x.x.x.x.

6.43.1 Подробное описание

Настройки сети.

Только для производителя. Эта структура содержит настройки сети.

См. также

[get_network_settings](#)
[set_network_settings](#)
[get_network_settings, set_network_settings](#)

6.43.2 Поля

6.43.2.1 unsigned int DefaultGateway[4]

Шлюз сети по умолчанию в формате x.x.x.x.

6.43.2.2 unsigned int DHCPEnabled

Определяет способ получения IP-адреса каналов.

Может принимать значения: 0 — статически, 1 — через DHCP

6.43.2.3 unsigned int IPv4Address[4]

IP-адрес устройства в формате x.x.x.x.

6.43.2.4 unsigned int SubnetMask[4]

Маска подсети в формате x.x.x.x.

6.44 Структура nonvolatile_memory_t

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

Поля данных

- [unsigned int UserData \[7\]](#)

Пользовательские данные.

6.44.1 Подробное описание

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

См. также

[get_nonvolatile_memory, set_nonvolatile_memory](#)

6.44.2 Поля

6.44.2.1 unsigned int UserData[7]

Пользовательские данные.

Могут быть установлены пользователем для его удобства. Каждый элемент массива хранит только 32 бита пользовательских данных. Это важно на системах где тип `int` содержит больше чем 4 байта. Например это все системы amd64.

6.45 Структура password_settings_t

Пароль.

Поля данных

- `char UserPassword [21]`

Строчка-пароль для доступа к веб-странице, который пользователь может поменять с помощью USB команды или на веб-странице.

6.45.1 Подробное описание

Пароль.

Только для производителя. Эта структура содержит пароль к веб-странице.

См. также

[get_password_settings](#)
[set_password_settings](#)
[get_password_settings, set_password_settings](#)

6.45.2 Поля

6.45.2.1 char UserPassword[21]

Строчка-пароль для доступа к веб-странице, который пользователь может поменять с помощью USB команды или на веб-странице.

6.46 Структура pid_settings_t

Настройки ПИД.

Поля данных

- `unsigned int KpU`

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по напряжению

- `unsigned int KiU`

Интегральный коэффициент ПИД контура по напряжению

- `unsigned int KdU`

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по напряжению

- float [Kpf](#)

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

- float [Kif](#)

Интегральный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

- float [Kdf](#)

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

6.46.1 Подробное описание

Настройки ПИД.

Эта структура содержит коэффициенты для ПИД регулятора. Они определяют работу ПИД контура напряжения. Эти коэффициенты хранятся во flash памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер. Помните, что неправильные настройки ПИД контуров могут повредить оборудование.

См. также

[set_pid_settings](#)
[get_pid_settings](#)
[get_pid_settings, set_pid_settings](#)

6.47 Структура power_settings_t

Настройки питания шагового мотора.

Поля данных

- unsigned int [HoldCurrent](#)

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

- unsigned int [CurrReductDelay](#)

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

- unsigned int [PowerOffDelay](#)

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

- unsigned int [CurrentSetTime](#)

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

- unsigned int [PowerFlags](#)

Флаги параметров питания шагового мотора.

6.47.1 Подробное описание

Настройки питания шагового мотора.

См. также

[set_move_settings](#)
[get_move_settings](#)
[get_power_settings, set_power_settings](#)

6.47.2 Поля

6.47.2.1 unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

6.47.2.2 unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

6.47.2.3 unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

Диапазон: 0..100.

6.47.2.4 unsigned int PowerFlags

[Флаги параметров питания шагового мотора.](#)

6.47.2.5 unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

6.48 Структура secure_settings_t

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Поля данных

- [unsigned int LowUpwrOff](#)

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

- [unsigned int Criticallpwr](#)

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

- [unsigned int CriticalUpwr](#)

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

- [unsigned int CriticalT](#)

Максимальная температура контроллера, вызывающая состояние ALARM, в десятых долях градуса Цельсия.

- [unsigned int Criticallusb](#)

Устарело.

- [unsigned int CriticalUusb](#)

Устарело.

- [unsigned int MinimumUusb](#)

Устарело.

- [unsigned int Flags](#)

Флаги критических параметров.

6.48.1 Подробное описание

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

См. также

[get_secure_settings](#)
[set_secure_settings](#)
[get_secure_settings, set_secure_settings](#)

6.48.2 Поля

6.48.2.1 unsigned int CriticalIpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.48.2.2 unsigned int Criticallusb

Устарело.

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.48.2.3 unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.48.2.4 unsigned int CriticalUusb

Устарело.

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.48.2.5 unsigned int Flags

[Флаги критических параметров.](#)

6.48.2.6 unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

6.48.2.7 unsigned int MinimumUusb

Устарело.

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.49 Структура serial_number_t

Структура с серийным номером и версией железа.

Поля данных

- `unsigned int SN`
Новый серийный номер платы.
- `uint8_t Key [32]`
Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).
- `unsigned int Major`
Основной номер версии железа.
- `unsigned int Minor`
Второстепенный номер версии железа.
- `unsigned int Release`
Номер правок этой версии железа.

6.49.1 Подробное описание

Структура с серийным номером и версией железа.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

См. также

[set_serial_number](#)

6.49.2 Поля

6.49.2.1 `uint8_t Key[32]`

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

6.49.2.2 `unsigned int Major`

Основной номер версии железа.

6.49.2.3 `unsigned int Minor`

Второстепенный номер версии железа.

6.49.2.4 `unsigned int Release`

Номер правок этой версии железа.

6.49.2.5 `unsigned int SN`

Новый серийный номер платы.

6.50 Структура set_position_calb_t

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float Position
Позиция двигателя.
- long_t EncPosition
Позиция энкодера.
- unsigned int PosFlags
Флаги установки положения.

6.50.1 Подробное описание

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[set_position](#)

6.50.2 Поля

6.50.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.50.2.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.50.2.3 float Position

Позиция двигателя.

6.51 Структура set_position_t

Данные о позиции.

Поля данных

- int Position
Позиция в основных шагах двигателя
- int uPosition
Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).
- long_t EncPosition
Позиция энкодера.
- unsigned int PosFlags
Флаги установки положения.

6.51.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[set_position](#)

6.51.2 Поля

6.51.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.51.2.2 unsigned int PosFlags

[Флаги установки положения.](#)

6.51.2.3 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.52 Структура stage_information_t

Информация о позиционере.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]

Производитель.

- char [PartNumber](#) [25]

Серия и номер модели.

6.52.1 Подробное описание

Информация о позиционере.

См. также

[set_stage_information](#)

[get_stage_information](#)

[get_stage_information, set_stage_information](#)

6.52.2 Поля

6.52.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.52.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.53 Структура stage_name_t

Пользовательское имя подвижки.

Поля данных

- char [PositionerName](#) [17]

Пользовательское имя подвижки.

6.53.1 Подробное описание

Пользовательское имя подвижки.

См. также

[get_stage_name](#), [set_stage_name](#)

6.53.2 Поля

6.53.2.1 char PositionerName[17]

Пользовательское имя подвижки.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

6.54 Структура stage_settings_t

Настройки позиционера.

Поля данных

- float [LeadScrewPitch](#)

Шаг ходового винта в мм.

- char [Units](#) [9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

- float [MaxSpeed](#)
Максимальная скорость (Units/c).
- float [TravelRange](#)
Диапазон перемещения (Units).
- float [SupplyVoltageMin](#)
Минимальное напряжение питания (В).
- float [SupplyVoltageMax](#)
Максимальное напряжение питания (В).
- float [MaxCurrentConsumption](#)
Максимальный ток потребления (А).
- float [HorizontalLoadCapacity](#)
Горизонтальная грузоподъемность (кг).
- float [VerticalLoadCapacity](#)
Вертикальная грузоподъемность (кг).

6.54.1 Подробное описание

Настройки позиционера.

См. также

[set_stage_settings](#)
[get_stage_settings](#)
[get_stage_settings, set_stage_settings](#)

6.54.2 Поля

6.54.2.1 float [HorizontalLoadCapacity](#)

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

6.54.2.2 float [LeadScrewPitch](#)

Шаг ходового винта в мм.

Тип данных: float.

6.54.2.3 float [MaxCurrentConsumption](#)

Максимальный ток потребления (А).

Тип данных: float.

6.54.2.4 float [MaxSpeed](#)

Максимальная скорость (Units/c).

Тип данных: float.

6.54.2.5 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.54.2.6 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.54.2.7 float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

Тип данных: float.

6.54.2.8 char Units[9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

6.54.2.9 float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

6.55 Структура status_calb_t

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

- unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

- unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

- unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

- unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

- float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

- long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

- float `CurSpeed`
Текущая скорость.
- int `Ipwr`
Ток потребления силовой части, мА.
- int `Upwr`
Напряжение на силовой части, десятки мВ.
- int `Iusb`
Ток потребления по USB, мА.
- int `Uusb`
Напряжение на USB, десятки мВ.
- int `CurT`
Температура процессора в десятых долях градусов Цельсия.
- unsigned int `Flags`
Флаги состояния.
- unsigned int `GPIOFlags`
Флаги состояния GPIO входов.
- unsigned int `CmdBufFreeSpace`
Данное поле служебное.

6.55.1 Подробное описание

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

`get_status_impl`

6.55.2 Поля

6.55.2.1 unsigned int `CmdBufFreeSpace`

Данное поле служебное.

Оно показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

6.55.2.2 float `CurPosition`

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор. Корректируется таблицей.

6.55.2.3 float `CurSpeed`

Текущая скорость.

6.55.2.4 int `CurT`

Температура процессора в десятых долях градусов Цельсия.

6.55.2.5 long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.55.2.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

6.55.2.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

6.55.2.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

6.55.2.9 int Ipwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.55.2.10 int Iusb

Ток потребления по USB, мА.

6.55.2.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

6.55.2.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

6.55.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

6.55.2.14 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.55.2.15 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.55.2.16 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

6.56 Структура status_t

Состояние устройства.

Поля данных

- unsigned int [MoveSts](#)
Флаги состояния движения.
- unsigned int [MvCmdSts](#)
Состояние команды движения.
- unsigned int [PWRSts](#)
Флаги состояния питания шагового мотора.
- unsigned int [EncSts](#)
Состояние энкодера.
- unsigned int [WindSts](#)
Состояние обмоток.
- int [CurPosition](#)
Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.
- int [uCurPosition](#)
Дробная часть текущей позиции в микрошагах.
- long_t [EncPosition](#)
Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.
- int [CurSpeed](#)
Текущая скорость.
- int [uCurSpeed](#)
Дробная часть текущей скорости в микрошагах.
- int [Ipwr](#)
Ток потребления силовой части, мА.
- int [Upwr](#)
Напряжение на силовой части, десятки мВ.
- int [Iusb](#)
Ток потребления по USB, мА.
- int [Uusb](#)
Напряжение на USB, десятки мВ.
- int [Curt](#)
Температура процессора в десятых долях градусов Цельсия.
- unsigned int [Flags](#)
Флаги состояния.
- unsigned int [GPIOFlags](#)
Флаги состояния GPIO входов.
- unsigned int [CmdBufFreeSpace](#)
Данное поле служебное.

6.56.1 Подробное описание

Состояние устройства.

Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

`get_status_impl`

6.56.2 Поля

6.56.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Данное поле служебное.

Оно показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

6.56.2.2 int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор, в этом поле содержится целое значение шагов текущей позиции.

6.56.2.3 int CurSpeed

Текущая скорость.

6.56.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов Цельсия.

6.56.2.5 long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.56.2.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

6.56.2.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

6.56.2.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

6.56.2.9 int Ipwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.56.2.10 int Iusb

Ток потребления по USB, мА.

6.56.2.11 unsigned int Movests

[Флаги состояния движения.](#)

6.56.2.12 unsigned int MvCmdsts

[Состояние команды движения.](#)

6.56.2.13 unsigned int PWRsts

[Флаги состояния питания шагового мотора.](#)

6.56.2.14 int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.56.2.15 int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.56.2.16 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.56.2.17 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.56.2.18 unsigned int Windsts

[Состояние обмоток.](#)

6.57 Структура sync_in_settings_calb_t

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- `unsigned int SyncInFlags`
Флаги настроек синхронизации входа.
- `unsigned int ClutterTime`
Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).
- `float Position`
Желаемая позиция или смещение.
- `float Speed`
Заданная скорость.

6.57.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

`get_sync_in_settings_calb`
`set_sync_in_settings_calb`
`get_sync_in_settings, set_sync_in_settings`

6.57.2 Поля

6.57.2.1 `unsigned int ClutterTime`

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.57.2.2 `float Position`

Желаемая позиция или смещение.

6.57.2.3 `float Speed`

Заданная скорость.

6.57.2.4 `unsigned int SyncInFlags`

Флаги настроек синхронизации входа.

6.58 Структура sync_in_settings_t

Настройки входной синхронизации.

Поля данных

- `unsigned int SyncInFlags`
Флаги настроек синхронизации входа.
- `unsigned int ClutterTime`
Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).
- `int Position`
Желаемая позиция или смещение (в полных шагах)
- `int uPosition`
Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.
- `unsigned int Speed`
Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).
- `unsigned int uSpeed`
Заданная скорость в микрошагах в секунду.

6.58.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

`get_sync_in_settings`
`set_sync_in_settings`
`get_sync_in_settings, set_sync_in_settings`

6.58.2 Поля

6.58.2.1 `unsigned int ClutterTime`

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.58.2.2 `unsigned int Speed`

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

6.58.2.3 `unsigned int SyncInFlags`

Флаги настроек синхронизации входа.

6.58.2.4 `int uPosition`

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.58.2.5 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.59 Структура sync_out_settings_calb_t

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

- unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT_IN_STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

- unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT_ONPERIOD.

- float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.59.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

[get_sync_out_settings_calb](#)
[set_sync_out_settings_calb](#)
[get_sync_out_settings, set_sync_out_settings](#)

6.59.2 Поля

6.59.2.1 float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.59.2.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

6.59.2.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT_ONPERIOD.

6.59.2.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT_IN_STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

6.60 Структура sync_out_settings_t

Настройки выходной синхронизации.

Поля данных

- unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

- unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT_IN_STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

- unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT_ONPERIOD.

- unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

- unsigned int uAccuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

6.60.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

[get_sync_out_settings](#)
[set_sync_out_settings](#)
[get_sync_out_settings, set_sync_out_settings](#)

6.60.2 Поля

6.60.2.1 unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.60.2.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

6.60.2.3 `unsigned int SyncOutPeriod`

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге `SYNCOUT_ONPERIOD`.

6.60.2.4 `unsigned int SyncOutPulseSteps`

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг `SYNCOUT_IN_STEPS`, или в микросекундах если флаг сброшен.

6.60.2.5 `unsigned int uAccuracy`

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.61 Структура `uart_settings_t`

Настройки UART.

Поля данных

- `unsigned int Speed`
Скорость UART (в бодах)
- `unsigned int UARTSetupFlags`
Флаги настроек четности команды UART.

6.61.1 Подробное описание

Настройки UART.

Эта структура содержит настройки UART.

См. также

[get_uart_settings](#)
[set_uart_settings](#)
[get_uart_settings, set_uart_settings](#)

6.61.2 Поля

6.61.2.1 `unsigned int UARTSetupFlags`

Флаги настроек четности команды UART.

Глава 7

Файлы

7.1 Файл ximc.h

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

Структуры данных

- struct `calibration_t`
Структура калибровок
- struct `device_network_information_t`
Структура данных с информацией о сетевом устройстве.
- struct `feedback_settings_t`
Настройки обратной связи.
- struct `home_settings_t`
Настройки калибровки позиции.
- struct `home_settings_calb_t`
Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.
- struct `move_settings_t`
Настройки движения.
- struct `move_settings_calb_t`
Настройки движения с использованием пользовательских единиц.
- struct `engine_settings_t`
Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.
- struct `engine_settings_calb_t`
Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.
- struct `entype_settings_t`
Настройки типа мотора и типа силового драйвера.
- struct `power_settings_t`
Настройки питания шагового мотора.
- struct `secure_settings_t`
Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.
- struct `edges_settings_t`
Настройки границ.
- struct `edges_settings_calb_t`
Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

- struct `pid_settings_t`
Настройки ПИД.
- struct `sync_in_settings_t`
Настройки входной синхронизации.
- struct `sync_in_settings_calb_t`
Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- struct `sync_out_settings_t`
Настройки выходной синхронизации.
- struct `sync_out_settings_calb_t`
Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- struct `extio_settings_t`
Настройки EXTIO.
- struct `brake_settings_t`
Настройки тормоза.
- struct `control_settings_t`
Настройки управления.
- struct `control_settings_calb_t`
Настройки управления с использованием пользовательских единиц.
- struct `joystick_settings_t`
Настройки джойстика.
- struct `ctp_settings_t`
Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).
- struct `uart_settings_t`
Настройки UART.
- struct `network_settings_t`
Настройки сети.
- struct `password_settings_t`
Пароль.
- struct `calibration_settings_t`
Калибровочные коэффициенты.
- struct `controller_name_t`
Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.
- struct `nonvolatile_memory_t`
Пользовательские данные для сохранения во FRAM.
- struct `emf_settings_t`
Настройки EMF.
- struct `engine_advansed_setup_t`
Настройки EAS.
- struct `extended_settings_t`
Настройки EST.
- struct `get_position_t`
Данные о позиции.
- struct `get_position_calb_t`
Данные о позиции.
- struct `set_position_t`
Данные о позиции.
- struct `set_position_calb_t`
Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.
- struct `status_t`

- Состояние устройства.*
- struct `status_calb_t`
Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.
 - struct `measurements_t`
Структура содержит последовательность измеренных параметров движения оси – скоростей и ошибок по позиции.
 - struct `chart_data_t`
Дополнительное состояние устройства.
 - struct `device_information_t`
Информации о контроллере.
 - struct `serial_number_t`
Структура с серийным номером и версией железа.
 - struct `analog_data_t`
Аналоговые данные.
 - struct `debug_read_t`
Отладочные данные.
 - struct `debug_write_t`
Отладочные данные.
 - struct `stage_name_t`
Пользовательское имя подвижки.
 - struct `stage_information_t`
Информация о позиционере.
 - struct `stage_settings_t`
Настройки позиционера.
 - struct `motor_information_t`
Информация о двигателе.
 - struct `motor_settings_t`
Физический характеристики и ограничения мотора.
 - struct `encoder_information_t`
Информация об энкодере.
 - struct `encoder_settings_t`
Настройки энкодера.
 - struct `hallsensor_information_t`
Информация о датчиках Холла.
 - struct `hallsensor_settings_t`
Настройки датчиков Холла.
 - struct `gear_information_t`
Информация о редукторе.
 - struct `gear_settings_t`
Настройки редуктора.
 - struct `accessories_settings_t`
Информация о дополнительных аксессуарах.
 - struct `init_random_t`
Случайный ключ.
 - struct `globally_unique_identifier_t`
Глобальный уникальный идентификатор.

Макросы

- `#define XIMC_API`
Макрос импорта библиотеки.
- `#define XIMC_CALLCONV`
Библиотека вызывающая условные макросы.
- `#define XIMC_RETTYPE void*`
Возвращаемый тип потока.
- `#define device_undefined -1`
Макрос, означающий неопределенное устройство

Результаты выполнения команд

- `#define result_ok 0`
выполнено успешно
- `#define result_error -1`
общая ошибка
- `#define result_not_implemented -2`
функция не определена
- `#define result_value_error -3`
ошибка записи значения
- `#define result_nodvice -4`
устройство не подключено

Уровень логирования

- `#define LOGLEVEL_ERROR 0x01`
Уровень логирования - ошибка
- `#define LOGLEVEL_WARNING 0x02`
Уровень логирования - предупреждение
- `#define LOGLEVEL_INFO 0x03`
Уровень логирования - информация
- `#define LOGLEVEL_DEBUG 0x04`
Уровень логирования - отладка

Флаги поиска устройств

Это битовая маска для побитовых операций.

- `#define ENUMERATE_PROBE 0x01`
Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.
- `#define ENUMERATE_ALL_COM 0x02`
Проверять все COM-устройства
- `#define ENUMERATE_NETWORK 0x04`
Проверять сетевые устройства

Флаги состояния движения

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_status`.

См. также

- get_status*
status_t::MoveSts, get_status_impl
- `#define MOVE_STATE_MOVING 0x01`
Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.
- `#define MOVE_STATE_TARGET_SPEED 0x02`
Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.
- `#define MOVE_STATE_ANTIPLAY 0x04`
Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

Флаги настроек контроллера

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

- set_controller_name*
get_controller_name
controller_name_t::CtrlFlags, get_controller_name, set_controller_name

- `#define EEPROM_PRECEDENCE 0x01`

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

Флаги состояния питания шагового мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой *get_status*.

См. также

- get_status*
status_t::PWRSts, get_status_impl

- `#define PWR_STATE_UNKNOWN 0x00`

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

- `#define PWR_STATE_OFF 0x01`

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

- `#define PWR_STATE_NORM 0x03`

Обмотки запитаны номинальным током.

- `#define PWR_STATE_REDUC 0x04`

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

- `#define PWR_STATE_MAX 0x05`

Обмотки двигателя пытаются от максимального тока, который драйвер может обеспечить при этом напряжении.

Флаги состояния

Это битовая маска для побитовых операций. Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

- get_status*
status_t::Flags, get_status_impl

- `#define STATE_CONTR 0x0000003F`

Флаги состояния контроллера.

- `#define STATE_ERRC 0x00000001`

Недопустимая команда.

- `#define STATE_ERRD 0x00000002`

- Обнаружена ошибка целостности данных.
- #define STATE_ERRV 0x00000004
Недопустимое значение данных.
- #define STATE_EEPROM_CONNECTED 0x00000010
Подключена память EEPROM с настройками.
- #define STATE_IS_HOMED 0x00000020
Калибровка выполнена.
- #define STATE_SECUR 0x1B3FFC0
Флаги опасности.
- #define STATE_ALARM 0x00000040
Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.
- #define STATE_CTP_ERROR 0x00000080
Контроль позиции нарушен(используется только с шаговым двигателем).
- #define STATE_POWER_OVERHEAT 0x0000100
Перегрев силового драйвера.
- #define STATE_CONTROLLER_OVERHEAT 0x0000200
Перегрелась микросхема контроллера.
- #define STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE 0x0000400
Превышено напряжение на силовой части.
- #define STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT 0x0000800
Превышен максимальный ток потребления силовой части.
- #define STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE 0x0001000
Устарело.
- #define STATE_LOW_USB_VOLTAGE 0x0002000
Устарело.
- #define STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT 0x0004000
Устарело.
- #define STATE_BORDERS_SWAP_MISSET 0x0008000
Достижение неверной границы.
- #define STATE_LOW_POWER_VOLTAGE 0x0010000
Напряжение на силовой части ниже чем напряжение Low Voltage Protection.
- #define STATE_H_BRIDGE_FAULT 0x0020000
Получен сигнал от драйвера о неисправности
- #define STATE_WINDING_RES_MISMATCH 0x0100000
Сопротивления обмоток слишком сильно отличаются друг от друга.
- #define STATE_ENCODER_FAULT 0x0200000
Получен сигнал от энкодера о неисправности
- #define STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR 0x0800000
Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.
- #define STATE_EXTIO_ALARM 0x1000000
Ошибка вызвана внешним входным сигналом EXTIO.

Флаги состояния GPIO входов

Это битовая маска для побитовых операций. Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

- ```
get_status
status_t::GPIOFlags, get_status_impl
```
- #define STATE\_DIG\_SIGNAL 0xFFFF  
Флаги цифровых сигналов.
  - #define STATE\_RIGHT\_EDGE 0x0001  
Достижение правой границы.
  - #define STATE\_LEFT\_EDGE 0x0002  
Достижение левой границы.

- #define STATE\_BUTTON\_RIGHT 0x0004  
Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).
- #define STATE\_BUTTON\_LEFT 0x0008  
Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).
- #define STATE\_GPIO\_PINOUT 0x0010  
Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/вывод работает как вход.
- #define STATE\_GPIO\_LEVEL 0x0020  
Состояние ввода/вывода общего назначения.
- #define STATE\_BRAKE 0x0200  
Состояние вывода управления тормозом.
- #define STATE\_REV\_SENSOR 0x0400  
Состояние вывода датчика оборотов(флаг "1", если датчик активен).
- #define STATE\_SYNC\_INPUT 0x0800  
Состояние входа синхронизации(1, если вход синхронизации активен).
- #define STATE\_SYNC\_OUTPUT 0x1000  
Состояние выхода синхронизации(1, если выход синхронизации активен).
- #define STATE\_ENC\_A 0x2000  
Состояние ножки A энкодера(флаг "1", если энкодер активен).
- #define STATE\_ENC\_B 0x4000  
Состояние ножки B энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

### Состояние энкодера

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние энкодера, подключенного к контроллеру.

См. также

- ```
get_status
status_t::EncSts, get_status_impl
```
- #define ENC_STATE_ABSENT 0x00
Энкодер не подключен.
 - #define ENC_STATE_UNKNOWN 0x01
Состояние энкодера неизвестно.
 - #define ENC_STATE_MALFUNC 0x02
Энкодер подключен и неисправен.
 - #define ENC_STATE_REVERS 0x03
Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.
 - #define ENC_STATE_OK 0x04
Энкодер подключен и работает должным образом.

Состояние обмоток

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние обмоток двигателя, подключенного к контроллеру.

См. также

- ```
get_status
status_t::WindSts, get_status_impl
```
- #define WIND\_A\_STATE\_ABSENT 0x00  
Обмотка A не подключена.
  - #define WIND\_A\_STATE\_UNKNOWN 0x01  
Состояние обмотки A неизвестно.
  - #define WIND\_A\_STATE\_MALFUNC 0x02  
Короткое замыкание на обмотке A.
  - #define WIND\_A\_STATE\_OK 0x03  
Обмотка A работает адекватно.

- #define `WIND_B_STATE_ABSENT` 0x00  
Обмотка B не подключена.
- #define `WIND_B_STATE_UNKNOWN` 0x10  
Состояние обмотки B неизвестно.
- #define `WIND_B_STATE_MALFUNC` 0x20  
Короткое замыкание на обмотке B.
- #define `WIND_B_STATE_OK` 0x30  
Обмотка B работает адекватно.

### Состояние команды движения

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние команды движения (касается `command_move`, `command_movr`, `command_left`, `command_right`, `command_stop`, `command_home`, `command_loft`, `command_sstp`) и статуса её выполнения (выполняется, завершено, ошибка)

См. также

`get_status`  
`status_t::MvCmdSts`, `get_status_impl`

- #define `MVCMD_NAME_BITS` 0x3F  
Битовая маска активной команды.
- #define `MVCMD_UKNWN` 0x00  
Неизвестная команда.
- #define `MVCMD_MOVE` 0x01  
Команда `move`.
- #define `MVCMD_MOVR` 0x02  
Команда `movr`.
- #define `MVCMD_LEFT` 0x03  
Команда `left`.
- #define `MVCMD_RIGHT` 0x04  
Команда `right`.
- #define `MVCMD_STOP` 0x05  
Команда `stop`.
- #define `MVCMD_HOME` 0x06  
Команда `home`.
- #define `MVCMD_LOFT` 0x07  
Команда `loft`.
- #define `MVCMD_SSTP` 0x08  
Команда плавной остановки(`SSTP`).
- #define `MVCMD_ERROR` 0x40  
Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).
- #define `MVCMD_RUNNING` 0x80  
Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

### Флаги параметров движения

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки параметров движения. Возвращаются командой `get_move_settings`.

См. также

`set_move_settings`  
`get_move_settings`  
`move_settings_t::MoveFlags`, `get_move_settings`, `set_move_settings`

- #define `RPM_DIV_1000` 0x01  
Флаг указывает на то что рабочая скорость указанная в команде задана в милли гтт.

### Флаги параметров мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки движения и работу ограничителей. Возвращаются командой `get_engine_settings`. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

```
set_engine_settings
get_engine_settings
engine_settings_t::EngineFlags, get_engine_settings, set_engine_settings
```

- `#define ENGINE_REVERSE 0x01`  
*Флаг реверса.*
- `#define ENGINE_CURRENT_AS_RMS 0x02`  
*Флаг интерпретации значения тока.*
- `#define ENGINE_MAX_SPEED 0x04`  
*Флаг максимальной скорости.*
- `#define ENGINE_ANTIPLAY 0x08`  
*Компенсация люфта.*
- `#define ENGINE_ACCEL_ON 0x10`  
*Ускорение.*
- `#define ENGINE_LIMIT_VOLT 0x20`  
*Номинальное напряжение мотора.*
- `#define ENGINE_LIMIT_CURR 0x40`  
*Номинальный ток мотора.*
- `#define ENGINE_LIMIT_RPM 0x80`  
*Номинальная частота вращения мотора.*

### Флаги параметров микрошагового режима

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют деление шага в микрошаговом режиме. Используются с шаговыми моторами. Возвращаются командой `get_engine_settings`. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_engine_settings
get_engine_settings
engine_settings_t::MicrostepMode, get_engine_settings, set_engine_settings
```

- `#define MICROSTEP_MODE_FULL 0x01`  
*Полношаговый режим.*
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_2 0x02`  
*Деление шага 1/2.*
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_4 0x03`  
*Деление шага 1/4.*
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_8 0x04`  
*Деление шага 1/8.*
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_16 0x05`  
*Деление шага 1/16.*
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_32 0x06`  
*Деление шага 1/32.*
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_64 0x07`  
*Деление шага 1/64.*
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_128 0x08`  
*Деление шага 1/128.*
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_256 0x09`  
*Деление шага 1/256.*

### Флаги, определяющие тип мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют тип мотора. Возвращаются командой `get_entype_settings`.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_entype_settings
get_entype_settings
entype_settings_t::EngineType, get_entype_settings, set_entype_settings
```

- `#define ENGINE_TYPE_NONE 0x00`  
Это значение не нужно использовать.
- `#define ENGINE_TYPE_DC 0x01`  
Мотор постоянного тока.
- `#define ENGINE_TYPE_2DC 0x02`  
Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.
- `#define ENGINE_TYPE_STEP 0x03`  
Шаговый мотор.
- `#define ENGINE_TYPE_TEST 0x04`  
Продолжительность включения фиксирована.
- `#define ENGINE_TYPE_BRUSHLESS 0x05`  
Бесщеточный мотор.

### Флаги, определяющие тип силового драйвера

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют тип силового драйвера. Возвращаются командой `get_entype_settings`.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_entype_settings
get_entype_settings
entype_settings_t::DriverType, get_entype_settings, set_entype_settings
```

- `#define DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET 0x01`  
Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.
- `#define DRIVER_TYPE_INTEGRATE 0x02`  
Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.
- `#define DRIVER_TYPE_EXTERNAL 0x03`  
Внешний силовой драйвер.

### Флаги параметров питания шагового мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_power_settings`.

См. также

```
get_power_settings
set_power_settings
power_settings_t::PowerFlags, get_power_settings, set_power_settings
```

- `#define POWER_REDUCT_ENABLED 0x01`  
Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии `CurrReductDelay`.
- `#define POWER_OFF_ENABLED 0x02`  
Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии `PowerOffDelay`.
- `#define POWER_SMOOTH_CURRENT 0x04`  
Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходит плавно со скоростью `CurrentSetTime`, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

### Флаги критических параметров.

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_secure_settings`.

См. также

```
get_secure_settings
set_secure_settings
secure_settings_t::Flags, get_secure_settings, set_secure_settings
```

- `#define ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING 0x01`

*Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.*

- `#define LOW_UPWR_PROTECTION 0x02`

*Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.*

- `#define H_BRIDGE_ALERT 0x04`

*Если установлен, то выключать силовую часть при сигнале неполадки в одном из транзисторных мостов.*

- `#define ALARM_ON_BORDERS_SWAP_MISSET 0x08`

*Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала с противоположного концевого выключателя.*

- `#define ALARM_FLAGS_STICKING 0x10`

*Если флаг установлен, то только по команде STOP возможен сброс всех флагов ALARM.*

- `#define USB_BREAK_RECONNECT 0x20`

*Устарело.*

- `#define ALARM_WINDING_MISMATCH 0x40`

*Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала рассогласования обмоток*

- `#define ALARM_ENGINE_RESPONSE 0x80`

*Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала ошибки реакции двигателя на управляющее воздействие*

### Флаги установки положения

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_position`.

См. также

```
get_position
set_position
set_position_t::PosFlags, set_position
```

- `#define SETPOS_IGNORE_POSITION 0x01`

*Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.*

- `#define SETPOS_IGNORE_ENCODER 0x02`

*Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.*

### Тип обратной связи.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback_settings_t::FeedbackType, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

- `#define FEEDBACK_ENCODER 0x01`

*Обратная связь с помощью энкодера.*

- `#define FEEDBACK_EMF 0x04`

*Обратная связь по ЭДС.*

- #define FEEDBACK\_NONE 0x05  
Обратная связь отсутствует.
- #define FEEDBACK\_ENCODER\_MEDIATED 0x06  
Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

### Флаги обратной связи.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback_settings_t::FeedbackFlags, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

- #define FEEDBACK\_ENC\_REVERSE 0x01  
Обратный счет у энкодера.
- #define FEEDBACK\_ENC\_ADAPTIVE\_HOLDING 0x02  
Включает алгоритм адаптивного удержания.
- #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_BITS 0xC0  
Биты, отвечающие за тип энкодера.
- #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_AUTO 0x00  
Определяет тип энкодера автоматически.
- #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_SINGLE\_ENDED 0x40  
Недифференциальный энкодер.
- #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_DIFFERENTIAL 0x80  
Дифференциальный энкодер.

### Флаги настроек синхронизации входа

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
sync_in_settings_t::SyncInFlags, get_sync_in_settings, set_sync_in_settings
```

- #define SYNCIN\_ENABLED 0x01  
Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.
- #define SYNCIN\_INVERT 0x02  
Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.
- #define SYNCIN\_GOTOPOSITION 0x04  
Если флаг установлен, то двигатель смещается к позиции, установленной в Position и uPosition, иначе двигатель смещается на Position и uPosition.

### Флаги настроек синхронизации выхода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
sync_out_settings_t::SyncOutFlags, get_sync_out_settings, set_sync_out_settings
```

- #define SYNCOUT\_ENABLED 0x01  
Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.
- #define SYNCOUT\_STATE 0x02  
Когда значение выхода управляет напрямую (см.
- #define SYNCOUT\_INVERT 0x04  
Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.
- #define SYNCOUT\_IN\_STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

- `#define SYNCOUT_ONSTART 0x10`  
Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.
- `#define SYNCOUT_ONSTOP 0x20`  
Генерация синхронизирующего импульса при остановке.
- `#define SYNCOUT_ONPERIOD 0x40`  
Выдает импульс синхронизации после прохождения *SyncOutPeriod* отсчетов.

### Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings_t::EXTIOTSetupFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

- `#define EXTIO_SETUP_OUTPUT 0x01`  
Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.
- `#define EXTIO_SETUP_INVERT 0x02`  
Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

### Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
extio_settings_t::extio_mode_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings_t::EXTIOModeFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS 0x0F`  
Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP 0x00`  
Ничего не делать.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP 0x01`  
По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды *STOP*).
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF 0x02`  
Выполняет команду *PWOF*, обесточивая обмотки двигателя.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR 0x03`  
Выполняется команда *MOVR* с последними настройками.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME 0x04`  
Выполняется команда *HOME*.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM 0x05`  
Войти в состояние *ALARM* при переходе сигнала в активное состояние.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS 0xF0`  
Биты выбора поведения на выходе.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF 0x00`  
Ножка всегда в неактивном состоянии.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON 0x10`  
Ножка всегда в активном состоянии.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING 0x20`  
Ножка находится в активном состоянии при движении.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM 0x30`

- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON 0x40`  
Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

### Флаги границ

Это битовая маска для побитовых операций. Типы границ и поведение позиционера на границах. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings_t::BorderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

- `#define BORDER_IS_ENCODER 0x01`  
Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.
- `#define BORDER_STOP_LEFT 0x02`  
Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.
- `#define BORDER_STOP_RIGHT 0x04`  
Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.
- `#define BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION 0x08`  
Если флаг установлен, мотор останавливается по достижении любой из границ.

### Флаги концевых выключателей

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют направление и состояние границ. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings_t::EnderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

- `#define ENDER_SWAP 0x01`  
Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.
- `#define ENDER_SW1_ACTIVE_LOW 0x02`  
1 - Концевой переключатель, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- `#define ENDER_SW2_ACTIVE_LOW 0x04`  
1 - Концевой переключатель, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

### Флаги настроек тормоза

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют поведение тормоза. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_brake_settings
set_brake_settings
brake_settings_t::BrakeFlags, get_brake_settings, set_brake_settings
```

- `#define BRAKE_ENABLED 0x01`  
Управление тормозом включено, если флаг установлен.
- `#define BRAKE_ENG_PWROFF 0x02`  
Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

### Флаги управления

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют параметры управления мотором с помощью джойстика или кнопок. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

- get\_control\_settings*
- set\_control\_settings*
- control\_settings\_t::Flags, get\_control\_settings, set\_control\_settings*
  
- **#define CONTROL\_MODE\_BITS 0x03**  
Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.
- **#define CONTROL\_MODE\_OFF 0x00**  
Управление отключено.
- **#define CONTROL\_MODE\_JOY 0x01**  
Управление с помощью джойстика.
- **#define CONTROL\_MODE\_LR 0x02**  
Управление с помощью кнопок влево/вправо.
- **#define CONTROL\_BTN\_LEFT\_PUSHED\_OPEN 0x04**  
Нажатая левая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.
- **#define CONTROL\_BTN\_RIGHT\_PUSHED\_OPEN 0x08**  
Нажатая правая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

### Флаги джойстика

Это битовая маска для побитовых операций. Управляют состояниями джойстика.

См. также

- set\_joystick\_settings*
- get\_joystick\_settings*
- joystick\_settings\_t::JoyFlags, get\_joystick\_settings, set\_joystick\_settings*

- **#define JOY\_REVERSE 0x01**  
Реверс воздействия джойстика.

### Флаги контроля позиции

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки контроля позиции. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

- get\_ctp\_settings*
- set\_ctp\_settings*
- ctp\_settings\_t::CTPFlags, get\_ctp\_settings, set\_ctp\_settings*

- **#define CTP\_ENABLED 0x01**  
Контроль позиции включен, если флаг установлен.
- **#define CTP\_BASE 0x02**  
Управление положением основано на датчике вращения, если установлен этот флаг; в противном случае - на энкодере.
- **#define CTP\_ALARM\_ON\_ERROR 0x04**  
Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.
- **#define REV\_SENS\_INV 0x08**  
Сенсор считается активным, когда на нём 0, инвертирование делает активным уровень 1.
- **#define CTP\_ERROR\_CORRECTION 0x10**  
Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

### Флаги настроек команды home

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют поведение для команды *home*. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_home_settings
set_home_settings
command_home
home_settings_t::HomeFlags, get_home_settings, set_home_settings
```

- #define HOME\_DIR\_FIRST 0x001

*Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды HOME.*

- #define HOME\_DIR\_SECOND 0x002

*Определяет направление второго движения мотора.*

- #define HOME\_MV\_SEC\_EN 0x004

*Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.*

- #define HOME\_HALF\_MV 0x008

*Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.*

- #define HOME\_STOP\_FIRST\_BITS 0x030

*Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.*

- #define HOME\_STOP\_FIRST\_REV 0x010

*Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.*

- #define HOME\_STOP\_FIRST\_SYN 0x020

*Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.*

- #define HOME\_STOP\_FIRST\_LIM 0x030

*Первое движение завершается по сигналу с концевого переключателя.*

- #define HOME\_STOP\_SECOND\_BITS 0x0C0

*Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.*

- #define HOME\_STOP\_SECOND\_REV 0x040

*Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.*

- #define HOME\_STOP\_SECOND\_SYN 0x080

*Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.*

- #define HOME\_STOP\_SECOND\_LIM 0x0C0

*Второе движение завершается по сигналу с концевого переключателя.*

- #define HOME\_USE\_FAST 0x100

*Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.*

## Флаги настроек четности команды UART

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
uart_settings_t::UARTSetupFlags, get_uart_settings, set_uart_settings
```

- #define UART\_PARITY\_BITS 0x03

*Биты, отвечающие за выбор четности.*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_EVEN 0x00

*Бит 1, если четный*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_ODD 0x01

*Бит 1, если нечетный*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_SPACE 0x02

*Бит четности всегда 0.*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_MARK 0x03

*Бит четности всегда 1.*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_USE 0x04

*Бит четности не используется, если "0"; бит четности используется, если "1".*

- #define UART\_STOP\_BIT 0x08

*Если установлен, один стоповый бит; иначе - 2 стоповых бита*

## Флаги типа двигателя

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

*motor\_settings\_t::MotorType, get\_motor\_settings, set\_motor\_settings*

- `#define MOTOR_TYPE_UNKNOWN 0x00`  
*Неизвестный двигатель*
- `#define MOTOR_TYPE_STEP 0x01`  
*Шаговый двигатель*
- `#define MOTOR_TYPE_DC 0x02`  
*DC двигатель*
- `#define MOTOR_TYPE_BLDC 0x03`  
*BLDC двигатель*

### Флаги настроек энкодера

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

*accessories\_settings\_t::MBSettings, get\_accessories\_settings, set\_accessories\_settings*

- `#define ENCSET_DIFFERENTIAL_OUTPUT 0x001`  
*Если флаг установлен, то энкодер имеет дифференциальный выход, иначе - несимметричный выход*
- `#define ENCSET_PUSHPULL_OUTPUT 0x004`  
*Если флаг установлен, то энкодер имеет двухтактный выход, иначе - выход с открытым коллектором*
- `#define ENCSET_INDEXCHANNEL_PRESENT 0x010`  
*Если флаг установлен, то энкодер имеет дополнительный индексный канал, иначе - он отсутствует*
- `#define ENCSET_REVOLUTIONSENSOR_PRESENT 0x040`  
*Если флаг установлен, то энкодер имеет датчик оборотов, иначе - он отсутствует*
- `#define ENCSET_REVOLUTIONSENSOR_ACTIVE_HIGH 0x100`  
*Если флаг установлен, то активное состояние датчика оборотов соответствует логической 1, иначе - логическому 0.*
- `#define MB_AVAILABLE 0x01`  
*Если флаг установлен, то магнитный тормоз доступен*
- `#define MB_POWERED_HOLD 0x02`  
*Если флаг установлен, то магнитный тормоз находится в режиме удержания (активен) при подаче питания*

### Флаги настроек температурного датчика

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

*accessories\_settings\_t::LimitSwitchesSettings, get\_accessories\_settings, set\_accessories\_settings*

- `#define TS_TYPE_BITS 0x07`  
*Биты, отвечающие за тип температурного датчика.*
- `#define TS_TYPE_UNKNOWN 0x00`  
*Неизвестный сенсор*
- `#define TS_TYPE_THERMOCOUPLE 0x01`  
*Термопара*
- `#define TS_TYPE_SEMICONDUCTOR 0x02`  
*Полупроводниковый температурный датчик*
- `#define TS_AVAILABLE 0x08`  
*Если флаг установлен, то датчик температуры доступен*
- `#define LS_ON_SW1_AVAILABLE 0x01`

- `#define LS_ON_SW2_AVAILABLE 0x02`  
Если флаг установлен, то концевой переключатель, подключенный к ножке SW1, доступен
- `#define LS_SW1_ACTIVE_LOW 0x04`  
Если флаг установлен, то концевой переключатель, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте
- `#define LS_SW2_ACTIVE_LOW 0x08`  
Если флаг установлен, то концевой переключатель, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте
- `#define LS_SHORTED 0x10`  
Если флаг установлен, то концевые переключатели замкнуты.

### Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_emf_settings
get_emf_settings
emf_settings_t::BackEMFFlags, get_emf_settings, set_emf_settings
```

- `#define BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO 0x01`  
Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.
- `#define BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO 0x02`  
Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.
- `#define BACK_EMF_KM_AUTO 0x04`  
Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

## Определения типов

- `typedef unsigned long long ulong_t`
- `typedef long long long_t`
- `typedef int device_t`  
Тип идентификатора устройства
- `typedef int result_t`  
Тип, определяющий результат выполнения команды.
- `typedef uint32_t device_enumeration_t`  
Тип, определяющий структуру данных о всех контроллерах, обнаруженных при опросе устройств.
- `typedef struct calibration_t calibration_t`  
Структура калибровок
- `typedef struct device_network_information_t device_network_information_t`  
Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

## Функции

### Группа команд настройки контроллера

Функции для чтения/записи большинства настроек контроллера.

- `result_t XIMC_API set_feedback_settings (device_t id, const feedback_settings_t *feedback_settings)`  
Запись настроек обратной связи.
- `result_t XIMC_API get_feedback_settings (device_t id, feedback_settings_t *feedback_settings)`

- Чтение настроек обратной связи*
- `result_t XIMC_API set_home_settings (device_t id, const home_settings_t *home_settings)`  
Команда записи настроек для подхода в *home position*.
  - `result_t XIMC_API set_home_settings_calb (device_t id, const home_settings_calb_t *home_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Команда записи настроек для подхода в *home position* с использованием пользовательских единиц.
  - `result_t XIMC_API get_home_settings (device_t id, home_settings_t *home_settings)`  
Команда чтения настроек для подхода в *home position*.
  - `result_t XIMC_API get_home_settings_calb (device_t id, home_settings_calb_t *home_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Команда чтения настроек для подхода в *home position* с использованием пользовательских единиц.
  - `result_t XIMC_API set_move_settings (device_t id, const move_settings_t *move_settings)`  
Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
  - `result_t XIMC_API set_move_settings_calb (device_t id, const move_settings_calb_t *move_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
  - `result_t XIMC_API get_move_settings (device_t id, move_settings_t *move_settings)`  
Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
  - `result_t XIMC_API get_move_settings_calb (device_t id, move_settings_calb_t *move_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
  - `result_t XIMC_API set_engine_settings (device_t id, const engine_settings_t *engine_settings)`  
Запись настроек мотора.
  - `result_t XIMC_API set_engine_settings_calb (device_t id, const engine_settings_calb_t *engine_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.
  - `result_t XIMC_API get_engine_settings (device_t id, engine_settings_t *engine_settings)`  
Чтение настроек мотора.
  - `result_t XIMC_API get_engine_settings_calb (device_t id, engine_settings_calb_t *engine_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.
  - `result_t XIMC_API set_entype_settings (device_t id, const entype_settings_t *entype_settings)`  
Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.
  - `result_t XIMC_API get_entype_settings (device_t id, entype_settings_t *entype_settings)`  
Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.
  - `result_t XIMC_API set_power_settings (device_t id, const power_settings_t *power_settings)`  
Команда записи параметров питания мотора.
  - `result_t XIMC_API get_power_settings (device_t id, power_settings_t *power_settings)`  
Команда чтения параметров питания мотора.
  - `result_t XIMC_API set_secure_settings (device_t id, const secure_settings_t *secure_settings)`  
Команда записи установок защит.
  - `result_t XIMC_API get_secure_settings (device_t id, secure_settings_t *secure_settings)`  
Команда записи установок защит.
  - `result_t XIMC_API set_edges_settings (device_t id, const edges_settings_t *edges_settings)`  
Запись настроек границ и концевых выключателей.
  - `result_t XIMC_API set_edges_settings_calb (device_t id, const edges_settings_calb_t *edges_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

- `result_t XIMC_API get_edges_settings (device_t id, edges_settings_t *edges_settings)`  
Чтение настроек границ и концевых выключателей.
- `result_t XIMC_API get_edges_settings_calb (device_t id, edges_settings_calb_t *edges_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_pid_settings (device_t id, const pid_settings_t *pid_settings)`  
Запись ПИД коэффициентов.
- `result_t XIMC_API get_pid_settings (device_t id, pid_settings_t *pid_settings)`  
Чтение ПИД коэффициентов.
- `result_t XIMC_API set_sync_in_settings (device_t id, const sync_in_settings_t *sync_in_settings)`  
Запись настроек для входного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API set_sync_in_settings_calb (device_t id, const sync_in_settings_calb_t *sync_in_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API get_sync_in_settings (device_t id, sync_in_settings_t *sync_in_settings)`  
Чтение настроек для входного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API get_sync_in_settings_calb (device_t id, sync_in_settings_calb_t *sync_in_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_sync_out_settings (device_t id, const sync_out_settings_t *sync_out_settings)`  
Запись настроек для выходного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API set_sync_out_settings_calb (device_t id, const sync_out_settings_calb_t *sync_out_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API get_sync_out_settings (device_t id, sync_out_settings_t *sync_out_settings)`  
Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API get_sync_out_settings_calb (device_t id, sync_out_settings_calb_t *sync_out_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_extio_settings (device_t id, const extio_settings_t *extio_settings)`  
Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.
- `result_t XIMC_API get_extio_settings (device_t id, extio_settings_t *extio_settings)`  
Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.
- `result_t XIMC_API set_brake_settings (device_t id, const brake_settings_t *brake_settings)`  
Запись настроек управления тормозом.
- `result_t XIMC_API get_brake_settings (device_t id, brake_settings_t *brake_settings)`  
Чтение настроек управления тормозом.
- `result_t XIMC_API set_control_settings (device_t id, const control_settings_t *control_settings)`  
Запись настроек управления мотором.
- `result_t XIMC_API set_control_settings_calb (device_t id, const control_settings_calb_t *control_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API get_control_settings (device_t id, control_settings_t *control_settings)`  
Чтение настроек управления мотором.
- `result_t XIMC_API get_control_settings_calb (device_t id, control_settings_calb_t *control_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_joystick_settings (device_t id, const joystick_settings_t *joystick_settings)`

- Запись настроек джойстика.
- `result_t XIMC_API get_joystick_settings (device_t id, joystick_settings_t *joystick_settings)`  
Чтение настроек джойстика.
  - `result_t XIMC_API set_ctp_settings (device_t id, const ctp_settings_t *ctp_settings)`  
Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
  - `result_t XIMC_API get_ctp_settings (device_t id, ctp_settings_t *ctp_settings)`  
Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
  - `result_t XIMC_API set_uart_settings (device_t id, const uart_settings_t *uart_settings)`  
Команда записи настроек UART.
  - `result_t XIMC_API get_uart_settings (device_t id, uart_settings_t *uart_settings)`  
Команда чтения настроек UART.
  - `result_t XIMC_API set_network_settings (device_t id, const network_settings_t *network_settings)`  
Команда записи сетевых настроек.
  - `result_t XIMC_API get_network_settings (device_t id, network_settings_t *network_settings)`  
Команда чтения сетевых настроек.
  - `result_t XIMC_API set_password_settings (device_t id, const password_settings_t *password_settings)`  
Команда записи пароля к веб-странице.
  - `result_t XIMC_API get_password_settings (device_t id, password_settings_t *password_settings)`  
Команда чтения пароля к веб-странице.
  - `result_t XIMC_API set_calibration_settings (device_t id, const calibration_settings_t *calibration_settings)`  
Команда записи калибровочных коэффициентов.
  - `result_t XIMC_API get_calibration_settings (device_t id, calibration_settings_t *calibration_settings)`  
Команда чтения калибровочных коэффициентов.
  - `result_t XIMC_API set_controller_name (device_t id, const controller_name_t *controller_name)`  
Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.
  - `result_t XIMC_API get_controller_name (device_t id, controller_name_t *controller_name)`  
Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.
  - `result_t XIMC_API set_nonvolatile_memory (device_t id, const nonvolatile_memory_t *nonvolatile_memory)`  
Запись пользовательских данных во FRAM.
  - `result_t XIMC_API get_nonvolatile_memory (device_t id, nonvolatile_memory_t *nonvolatile_memory)`  
Чтение пользовательских данных из FRAM.
  - `result_t XIMC_API set_emf_settings (device_t id, const emf_settings_t *emf_settings)`  
Запись электромеханических настроек шагового двигателя.
  - `result_t XIMC_API get_emf_settings (device_t id, emf_settings_t *emf_settings)`  
Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.
  - `result_t XIMC_API set_engine_advansed_setup (device_t id, const engine_advansed_setup_t *engine_advansed_setup)`  
Запись расширенных настроек.
  - `result_t XIMC_API get_engine_advansed_setup (device_t id, engine_advansed_setup_t *engine_advansed_setup)`  
Чтение расширенных настроек.
  - `result_t XIMC_API set_extended_settings (device_t id, const extended_settings_t *extended_settings)`  
Запись расширенных настроек.
  - `result_t XIMC_API get_extended_settings (device_t id, extended_settings_t *extended_settings)`  
Чтение расширенных настроек.

### Группа команд управления движением

- `result_t XIMC_API command_stop (device_t id)`  
Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).
- `result_t XIMC_API command_power_off (device_t id)`  
Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.
- `result_t XIMC_API command_move (device_t id, int Position, int uPosition)`  
При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "ТТЛСинхоВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.
- `result_t XIMC_API command_move_calb (device_t id, float Position, const calibration_t *calibration)`  
Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API command_movr (device_t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition)`  
Перемещение на заданное смещение.
- `result_t XIMC_API command_movr_calb (device_t id, float DeltaPosition, const calibration_t *calibration)`  
Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API command_home (device_t id)`  
Движение в домашнюю позицию.
- `result_t XIMC_API command_left (device_t id)`  
При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.
- `result_t XIMC_API command_right (device_t id)`  
При получении команды "right" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.
- `result_t XIMC_API command_loft (device_t id)`  
При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние Antiplay, заданное в настройках мотора (engine\_settings), затем двигается в ту же точку.
- `result_t XIMC_API command_sstp (device_t id)`  
Плавная остановка.
- `result_t XIMC_API get_position (device_t id, get_position_t *the_get_position)`  
Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.
- `result_t XIMC_API get_position_calb (device_t id, get_position_calb_t *the_get_position_calb, const calibration_t *calibration)`  
Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.
- `result_t XIMC_API set_position (device_t id, const set_position_t *the_set_position)`  
Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера для всех двигателей.
- `result_t XIMC_API set_position_calb (device_t id, const set_position_calb_t *the_set_position_calb, const calibration_t *calibration)`  
Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API command_zero (device_t id)`  
Устанавливает текущую позицию равной 0.

### Группа команд сохранения и загрузки настроек

- `result_t XIMC_API command_save_settings (device_t id)`  
При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.
- `result_t XIMC_API command_read_settings (device_t id)`  
Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

- `result_t XIMC_API command_save_robust_settings (device_t id)`  
При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.)
- `result_t XIMC_API command_read_robust_settings (device_t id)`  
Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.)
- `result_t XIMC_API command_eesave_settings (device_t id)`  
Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера. Функция должна использоваться только производителем.
- `result_t XIMC_API command_eeread_settings (device_t id)`  
Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера.
- `result_t XIMC_API command_start_measurements (device_t id)`  
Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.
- `result_t XIMC_API get_measurements (device_t id, measurements_t *measurements)`  
Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.
- `result_t XIMC_API get_chart_data (device_t id, chart_data_t *chart_data)`  
Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.
- `result_t XIMC_API get_serial_number (device_t id, unsigned int *SerialNumber)`  
Чтение серийного номера контроллера.
- `result_t XIMC_API get_firmware_version (device_t id, unsigned int *Major, unsigned int *Minor, unsigned int *Release)`  
Чтение номера версии прошивки контроллера.
- `result_t XIMC_API service_command_updf (device_t id)`  
Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

### Группа сервисных команд

- `result_t XIMC_API set_serial_number (device_t id, const serial_number_t *serial_number)`  
Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.
- `result_t XIMC_API get_analog_data (device_t id, analog_data_t *analog_data)`  
Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.
- `result_t XIMC_API get_debug_read (device_t id, debug_read_t *debug_read)`  
Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.
- `result_t XIMC_API set_debug_write (device_t id, const debug_write_t *debug_write)`  
Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

### Группа команд работы с EEPROM подвижки

- `result_t XIMC_API set_stage_name (device_t id, const stage_name_t *stage_name)`  
Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_stage_name (device_t id, stage_name_t *stage_name)`  
Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_stage_information (device_t id, const stage_information_t *stage_information)`  
Запись информации о позиционере в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_stage_information (device_t id, stage_information_t *stage_information)`  
Чтение информации о позиционере из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_stage_settings (device_t id, const stage_settings_t *stage_settings)`  
Запись настроек позиционера в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_stage_settings (device_t id, stage_settings_t *stage_settings)`  
Чтение настроек позиционера из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_motor_information (device_t id, const motor_information_t *motor_information)`  
Запись информации о двигателе в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_motor_information (device_t id, motor_information_t *motor_information)`  
Чтение информации о двигателе из EEPROM.

- `result_t XIMC_API set_motor_settings (device_t id, const motor_settings_t *motor_settings)`  
Запись настроек двигателя в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_motor_settings (device_t id, motor_settings_t *motor_settings)`  
Чтение настроек двигателя из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_encoder_information (device_t id, const encoder_information_t *encoder_information)`  
Запись информации об энкодере в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_encoder_information (device_t id, encoder_information_t *encoder_information)`  
Чтение информации об энкодере из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_encoder_settings (device_t id, const encoder_settings_t *encoder_settings)`  
Запись настроек энкодера в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_encoder_settings (device_t id, encoder_settings_t *encoder_settings)`  
Чтение настроек энкодера из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_hallsensor_information (device_t id, const hallsensor_information_t *hallsensor_information)`  
Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_hallsensor_information (device_t id, hallsensor_information_t *hallsensor_information)`  
Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_hallsensor_settings (device_t id, const hallsensor_settings_t *hallsensor_settings)`  
Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_hallsensor_settings (device_t id, hallsensor_settings_t *hallsensor_settings)`  
Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_gear_information (device_t id, const gear_information_t *gear_information)`  
Запись информации о редукторе в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_gear_information (device_t id, gear_information_t *gear_information)`  
Чтение информации о редукторе из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_gear_settings (device_t id, const gear_settings_t *gear_settings)`  
Запись настроек редуктора в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_gear_settings (device_t id, gear_settings_t *gear_settings)`  
Чтение настроек редуктора из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_accessories_settings (device_t id, const accessories_settings_t *accessories_settings)`  
Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_accessories_settings (device_t id, accessories_settings_t *accessories_settings)`  
Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_bootloader_version (device_t id, unsigned int *Major, unsigned int *Minor, unsigned int *Release)`  
Чтение номера версии загрузчика контроллера.
- `result_t XIMC_API get_init_random (device_t id, init_random_t *init_random)`  
Чтение случайного числа из контроллера.
- `result_t XIMC_API get_globally_unique_identifier (device_t id, globally_unique_identifier_t *globally_unique_identifier)`  
Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.
- `result_t XIMC_API goto_firmware (device_t id, uint8_t *ret)`  
Перезагрузка в прошивку в контроллере
- `result_t XIMC_API has_firmware (const char *uri, uint8_t *ret)`  
Проверка наличия прошивки в контроллере

- `result_t XIMC_API command_update_firmware (const char *uri, const uint8_t *data, uint32_t data_size)`  
Обновление прошивки.
- `result_t XIMC_API write_key (const char *uri, uint8_t *key)`  
Запись ключа защиты. Функция используется только производителем.
- `result_t XIMC_API command_reset (device_t id)`  
Перезагрузка контроллера.
- `result_t XIMC_API command_clear_fram (device_t id)`  
Очистка FRAM памяти контроллера.

## Управление устройством

### Функции поиска и открытия/закрытия устройств

- `typedef char * pchar`  
Не обращайте на меня внимание
- `typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t)(int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`  
Прототип функции обратного вызова для логирования
- `device_t XIMC_API open_device (const char *uri)`  
Открывает устройство по имени *uri* и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.
- `result_t XIMC_API close_device (device_t *id)`  
Закрывает устройство
- `result_t XIMC_API load_correction_table (device_t *id, const char *namefile)`  
Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла (данная функция устарела).
- `result_t XIMC_API set_correction_table (device_t id, const char *namefile)`  
Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.
- `result_t XIMC_API probe_device (const char *uri)`  
Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором *uri* XIMC-совместимым.
- `result_t XIMC_API set_bindy_key (const char *keyfilepath)`  
Устарело.
- `device_enumeration_t XIMC_API enumerate_devices (int enumerate_flags, const char *hints)`  
Поиск и составление списка доступных устройств.
- `result_t XIMC_API free_enumerate_devices (device_enumeration_t device_enumeration)`  
Освобождает память, выделенную *enumerate\_devices*.
- `int XIMC_API get_device_count (device_enumeration_t device_enumeration)`  
Возвращает количество подключенных устройств.
- `pchar XIMC_API get_device_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index)`  
Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_serial (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, uint32_t *serial)`  
Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_information (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, device_information_t *device_information)`  
Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_controller_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, controller_name_t *controller_name)`  
Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_stage_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, stage_name_t *stage_name)`  
Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_network_information (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, device_network_information_t *device_network_information)`  
Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API reset_locks ()`  
Сбрасывает ошибку неправильной передачи данных.
- `result_t XIMC_API ximc_fix_usbser_sys (const char *device_uri)`  
(Устарела) Исправление ошибки драйвера USB в Windows.
- `void XIMC_API msec_sleep (unsigned int msec)`  
Приостанавливает работу на указанное время
- `void XIMC_API ximc_version (char *version)`  
Возвращает версию библиотеки
- `void XIMC_API logging_callback_stderr_wide (int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`  
Простая функция логирования на stderr в широких символах
- `void XIMC_API logging_callback_stderr_narrow (int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`  
Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах
- `void XIMC_API set_logging_callback (logging_callback_t logging_callback, void *user_data)`  
Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.
- `result_t XIMC_API get_status (device_t id, status_t *status)`  
Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.
- `result_t XIMC_API get_status_calb (device_t id, status_calb_t *status, const calibration_t *calibration)`  
Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.
- `result_t XIMC_API get_device_information (device_t id, device_information_t *device_information)`  
Возвращает информацию об устройстве.
- `result_t XIMC_API command_wait_for_stop (device_t id, uint32_t refresh_interval_ms)`  
Ожидание остановки контроллера
- `result_t XIMC_API command_homezero (device_t id)`  
Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

### 7.1.1 Подробное описание

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

### 7.1.2 Макросы

#### 7.1.2.1 `#define ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING 0x01`

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

Иначе - игнорировать подступающий перегрев с драйвера.

7.1.2.2 `#define BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO 0x01`

Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.

7.1.2.3 `#define BACK_EMF_KM_AUTO 0x04`

Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

7.1.2.4 `#define BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO 0x02`

Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.

7.1.2.5 `#define BORDER_IS_ENCODER 0x01`

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

Если флаг сброшен, границы определяются концевыми выключателями.

7.1.2.6 `#define BORDER_STOP_LEFT 0x02`

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

7.1.2.7 `#define BORDER_STOP_RIGHT 0x04`

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

7.1.2.8 `#define BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION 0x08`

Если флаг установлен, мотор останавливается по достижении любой из границ.

Нужен для предотвращения поломки двигателя при неправильных настройках концевых выключателей

7.1.2.9 `#define BRAKE_ENABLED 0x01`

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

7.1.2.10 `#define BRAKE_ENG_PWROFF 0x02`

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

7.1.2.11 `#define CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN 0x04`

Нажатая левая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

7.1.2.12 `#define CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN 0x08`

Нажатая правая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

7.1.2.13 `#define CONTROL_MODE_BITS 0x03`

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

7.1.2.14 `#define CONTROL_MODE_JOY 0x01`

Управление с помощью джойстика.

7.1.2.15 `#define CONTROL_MODE_LR 0x02`

Управление с помощью кнопок влево/вправо.

7.1.2.16 `#define CONTROL_MODE_OFF 0x00`

Управление отключено.

7.1.2.17 `#define CTP_ALARM_ON_ERROR 0x04`

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

7.1.2.18 `#define CTP_BASE 0x02`

Управление положением основано на датчике вращения, если установлен этот флаг; в противном случае - на энкодере.

7.1.2.19 `#define CTP_ENABLED 0x01`

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

7.1.2.20 `#define CTP_ERROR_CORRECTION 0x10`

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Работает только с энкодером. Несовместимо с флагом CTP\_ALARM\_ON\_ERROR.

7.1.2.21 `#define DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET 0x01`

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключаах.

Используется по умолчанию.

7.1.2.22 `#define DRIVER_TYPE_EXTERNAL 0x03`

Внешний силовой драйвер.

7.1.2.23 `#define DRIVER_TYPE_INTEGRATE 0x02`

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

7.1.2.24 `#define EEPROM_PRECEDENCE 0x01`

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

7.1.2.25 `#define ENC_STATE_ABSENT 0x00`

Энкодер не подключен.

7.1.2.26 `#define ENC_STATE_MALFUNC 0x02`

Энкодер подключен и неисправен.

7.1.2.27 `#define ENC_STATE_OK 0x04`

Энкодер подключен и работает должным образом.

7.1.2.28 `#define ENC_STATE_REVERS 0x03`

Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.

7.1.2.29 `#define ENC_STATE_UNKNOWN 0x01`

Состояние энкодера неизвестно.

7.1.2.30 `#define ENDER_SW1_ACTIVE_LOW 0x02`

1 - Концевой переключатель, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

7.1.2.31 `#define ENDER_SW2_ACTIVE_LOW 0x04`

1 - Концевой переключатель, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

7.1.2.32 `#define ENDER_SWAP 0x01`

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

7.1.2.33 `#define ENGINE_ACCEL_ON 0x10`

Ускорение.

Если флаг установлен, движение происходит с ускорением.

7.1.2.34 `#define ENGINE_ANTIPLAY 0x08`

Компенсация люфта.

Если флаг установлен, позиционер будет подходить к заданной точке всегда с одной стороны. Например, при подходе слева никаких дополнительных действий не совершается, а при подходе справа позиционер проходит целевую позицию на заданное расстояния и возвращается к ней опять же справа.

#### 7.1.2.35 #define ENGINE\_CURRENT\_AS\_RMS 0x02

Флаг интерпретации значения тока.

Если флаг снят, то задаваемое значение тока интерпретируется как максимальная амплитуда тока. Если флаг установлен, то задаваемое значение тока интерпретируется как среднеквадратичное значение тока (для шагового) или как значение тока, посчитанное из максимального тепловыделения (BLDC).

#### 7.1.2.36 #define ENGINE\_LIMIT\_CURR 0x40

Номинальный ток мотора.

Если флаг установлен, ток через мотор ограничивается заданным номинальным значением(используется только с DC двигателем).

#### 7.1.2.37 #define ENGINE\_LIMIT\_RPM 0x80

Номинальная частота вращения мотора.

Если флаг установлен, частота вращения ограничивается заданным номинальным значением.

#### 7.1.2.38 #define ENGINE\_LIMIT\_VOLT 0x20

Номинальное напряжение мотора.

Если флаг установлен, напряжение на моторе ограничивается заданным номинальным значением(используется только с DC двигателем).

#### 7.1.2.39 #define ENGINE\_MAX\_SPEED 0x04

Флаг максимальной скорости.

Если флаг установлен, движение происходит на максимальной скорости.

#### 7.1.2.40 #define ENGINE\_REVERSE 0x01

Флаг реверса.

Связывает направление вращения мотора с направлением счета текущей позиции. При сброшенном флаге (по умолчанию) прикладываемое к мотору положительное напряжение увеличивает счетчик позиции. И наоборот, при установленном флаге счетчик позиции увеличивается, когда к мотору приложено отрицательное напряжение. Измените состояние флага, если положительное вращение мотора уменьшает счетчик позиции.

#### 7.1.2.41 #define ENGINE\_TYPE\_2DC 0x02

Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.

7.1.2.42 `#define ENGINE_TYPE_BRUSHLESS 0x05`

Бесщеточный мотор.

7.1.2.43 `#define ENGINE_TYPE_DC 0x01`

Мотор постоянного тока.

7.1.2.44 `#define ENGINE_TYPE_NONE 0x00`

Это значение не нужно использовать.

7.1.2.45 `#define ENGINE_TYPE_STEP 0x03`

Шаговый мотор.

7.1.2.46 `#define ENGINE_TYPE_TEST 0x04`

Продолжительность включения фиксирована.

Используется только производителем.

7.1.2.47 `#define ENUMERATE_PROBE 0x01`

Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с этим флагом, т.к. он отправляет данные в устройство.

7.1.2.48 `#define EXTIO_SETUP_INVERT 0x02`

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

7.1.2.49 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM 0x05`

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.50 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS 0x0F`

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.51 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME 0x04`

Выполняется команда HOME.

7.1.2.52 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR 0x03`

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

7.1.2.53 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP 0x00`

Ничего не делать.

7.1.2.54 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF 0x02`

Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.

7.1.2.55 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP 0x01`

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

7.1.2.56 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM 0x30`

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

7.1.2.57 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS 0xF0`

Биты выбора поведения на выходе.

7.1.2.58 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON 0x40`

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

7.1.2.59 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING 0x20`

Ножка находится в активном состоянии при движении.

7.1.2.60 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF 0x00`

Ножка всегда в неактивном состоянии.

7.1.2.61 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON 0x10`

Ножка всегда в активном состоянии.

7.1.2.62 `#define EXTIO_SETUP_OUTPUT 0x01`

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

7.1.2.63 `#define FEEDBACK_EMF 0x04`

Обратная связь по ЭДС.

7.1.2.64 `#define FEEDBACK_ENC_ADAPTIVE_HOLDING 0x02`

Включает алгоритм адаптивного удержания.

7.1.2.65 `#define FEEDBACK_ENC_REVERSE 0x01`

Обратный счет у энкодера.

7.1.2.66 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO 0x00`

Определяет тип энкодера автоматически.

7.1.2.67 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS 0xC0`

Биты, отвечающие за тип энкодера.

7.1.2.68 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL 0x80`

Дифференциальный энкодер.

7.1.2.69 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED 0x40`

Недифференциальный энкодер.

7.1.2.70 `#define FEEDBACK_ENCODER 0x01`

Обратная связь с помощью энкодера.

7.1.2.71 `#define FEEDBACK_ENCODER_MEDIATED 0x06`

Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

7.1.2.72 `#define FEEDBACK_NONE 0x05`

Обратная связь отсутствует.

7.1.2.73 `#define HOME_DIR_FIRST 0x001`

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды HOME.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.74 `#define HOME_DIR_SECOND 0x002`

Определяет направление второго движения мотора.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.75 `#define HOME_HALF_MV 0x008`

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

7.1.2.76 `#define HOME_MV_SEC_EN 0x004`

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

7.1.2.77 `#define HOME_STOP_FIRST_BITS 0x030`

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

7.1.2.78 `#define HOME_STOP_FIRST_LIM 0x030`

Первое движение завершается по сигналу с концевого переключателя.

7.1.2.79 `#define HOME_STOP_FIRST_REV 0x010`

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.80 `#define HOME_STOP_FIRST_SYN 0x020`

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.81 `#define HOME_STOP_SECOND_BITS 0x0C0`

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

7.1.2.82 `#define HOME_STOP_SECOND_LIM 0x0C0`

Второе движение завершается по сигналу с концевого переключателя.

7.1.2.83 `#define HOME_STOP_SECOND_REV 0x040`

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.84 `#define HOME_STOP_SECOND_SYN 0x080`

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.85 `#define HOME_USE_FAST 0x100`

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

7.1.2.86 `#define JOY_REVERSE 0x01`

Реверс воздействия джойстика.

Отклонение джойстика к большим значениям приводит к отрицательной скорости и наоборот.

7.1.2.87 `#define LOW_UPWR_PROTECTION 0x02`

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

7.1.2.88 `#define LS_SHORTED 0x10`

Если флаг установлен, то концевые переключатели замкнуты.

7.1.2.89 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_128 0x08`

Деление шага 1/128.

7.1.2.90 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_16 0x05`

Деление шага 1/16.

7.1.2.91 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_2 0x02`

Деление шага 1/2.

7.1.2.92 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_256 0x09`

Деление шага 1/256.

7.1.2.93 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_32 0x06`

Деление шага 1/32.

7.1.2.94 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_4 0x03`

Деление шага 1/4.

7.1.2.95 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_64 0x07`

Деление шага 1/64.

7.1.2.96 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_8 0x04`

Деление шага 1/8.

7.1.2.97 `#define MICROSTEP_MODE_FULL 0x01`

Полношаговый режим.

7.1.2.98 `#define MOVE_STATE_ANTIPLAY 0x04`

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

7.1.2.99 #define MOVE\_STATE\_MOVING 0x01

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

Не используйте этот флаг для ожидания завершения команды движения. Вместо него используйте MVCMD\_RUNNING из поля MvCmdSts.

7.1.2.100 #define MOVE\_STATE\_TARGET\_SPEED 0x02

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

7.1.2.101 #define MVCMD\_ERROR 0x40

Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).

Имеет смысл если MVCMD\_RUNNING указывает на завершение движения.

7.1.2.102 #define MVCMD\_HOME 0x06

Команда home.

7.1.2.103 #define MVCMD\_LEFT 0x03

Команда left.

7.1.2.104 #define MVCMD\_LOFT 0x07

Команда loft.

7.1.2.105 #define MVCMD\_MOVE 0x01

Команда move.

7.1.2.106 #define MVCMD\_MOVR 0x02

Команда movr.

7.1.2.107 #define MVCMD\_NAME\_BITS 0x3F

Битовая маска активной команды.

7.1.2.108 #define MVCMD\_RIGHT 0x04

Команда right.

7.1.2.109 #define MVCMD\_RUNNING 0x80

Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

7.1.2.110 #define MVCMD\_SSTP 0x08

Команда плавной остановки(SSTP).

7.1.2.111 #define MVCMD\_STOP 0x05

Команда stop.

7.1.2.112 #define MVCMD\_UKNWN 0x00

Неизвестная команда.

7.1.2.113 #define POWER\_OFF\_ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

Иначе - не снимать.

7.1.2.114 #define POWER\_REDUCED\_ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReducedDelay.

Иначе - не уменьшать.

7.1.2.115 #define POWER\_SMOOTH\_CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

7.1.2.116 #define PWR\_STATE\_MAX 0x05

Обмотки двигателя питаются от максимального тока, который драйвер может обеспечить при этом напряжении.

7.1.2.117 #define PWR\_STATE\_NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

7.1.2.118 #define PWR\_STATE\_OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

7.1.2.119 #define PWR\_STATE\_REDUCED 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

7.1.2.120 #define PWR\_STATE\_UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

7.1.2.121 #define REV\_SENS\_INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, инвертирование делает активным уровень 1.

То есть если не инвертировать, то действует обычная логика - 0 это срабатывание/активация/активное состояние.

7.1.2.122 #define RPM\_DIV\_1000 0x01

Флаг указывает на то что рабочая скорость указанная в команде задана в милли rpm.

Применим только для режима обратной связи ENCODER и только для BLDC моторов.

7.1.2.123 #define SETPOS\_IGNORE\_ENCODER 0x02

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

7.1.2.124 #define SETPOS\_IGNORE\_POSITION 0x01

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

7.1.2.125 #define STATE\_ALARM 0x00000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

В состоянии ALARM все команды игнорируются пока не будет послана команда STOP и состояние ALARM деактивируется.

7.1.2.126 #define STATE\_BORDERS\_SWAP\_MISSET 0x0008000

Достижение неверной границы.

7.1.2.127 #define STATE\_BRAKE 0x0200

Состояние вывода управления тормозом.

Флаг "1" - если тормоз не запитан(зажат), "0" - если на тормоз подаётся питание(разжат).

7.1.2.128 #define STATE\_BUTTON\_LEFT 0x0008

Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).

7.1.2.129 #define STATE\_BUTTON\_RIGHT 0x0004

Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).

7.1.2.130 #define STATE\_CONTR 0x000003F

Флаги состояния контроллера.

7.1.2.131 `#define STATE_CONTROLLER_OVERHEAT 0x0000200`

Перегрелась микросхема контроллера.

7.1.2.132 `#define STATE_CTP_ERROR 0x0000080`

Контроль позиции нарушен(используется только с шаговым двигателем).

Флаг устанавливается, когда положение энкодера и положение шага слишком далеки друг от друга.

7.1.2.133 `#define STATE_DIG_SIGNAL 0xFFFF`

Флаги цифровых сигналов.

7.1.2.134 `#define STATE_EEPROM_CONNECTED 0x0000010`

Подключена память EEPROM с настройками.

Встроенный профиль подвижки загружается из микросхемы памяти EEPROM, что позволяет подключать различные подвижки к контроллеру с автоматической настройкой.

7.1.2.135 `#define STATE_ENC_A 0x2000`

Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.136 `#define STATE_ENC_B 0x4000`

Состояние ножки В энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.137 `#define STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR 0x0800000`

Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.

Отказ алгоритма управления двигателем означает, что он не может определять правильные решения с помощью полученных данных обратной связи. Единичный отказ может быть вызван механической проблемой. Повторяющийся сбой может быть вызван неправильной настройкой двигателя.

7.1.2.138 `#define STATE_ERRC 0x0000001`

Недопустимая команда.

Полученная команда отсутствует в списке известных команд контроллера. Наиболее вероятной причиной является устаревшая прошивка.

7.1.2.139 `#define STATE_ERRD 0x0000002`

Обнаружена ошибка целостности данных.

Данные внутри команды и ее CRC-код не соответствуют, поэтому данные не могут считаться действительными. Эта ошибка может быть вызвана электромагнитными помехами в интерфейсе UART/RS232.

7.1.2.140 #define STATE\_ERRV 0x0000004

Недопустимое значение данных.

Обнаружена ошибка в значении. Значения в команде не могут быть применены без коррекции, поскольку они выходят за допустимый диапазон. Вместо исходных значений были использованы исправленные значения.

7.1.2.141 #define STATE\_EXTIO\_ALARM 0x1000000

Ошибка вызвана внешним входным сигналом EXTIO.

7.1.2.142 #define STATE\_GPIO\_LEVEL 0x0020

Состояние ввода/вывода общего назначения.

7.1.2.143 #define STATE\_GPIO\_PINOUT 0x0010

Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/-вывод работает как вход.

7.1.2.144 #define STATE\_IS\_HOMED 0x0000020

Калибровка выполнена.

Это означает, что шкала относительного положения откалибрована с помощью аппаратного датчика абсолютного положения, такого как концевой переключатель.

7.1.2.145 #define STATE\_LEFT\_EDGE 0x0002

Достижение левой границы.

7.1.2.146 #define STATE\_LOW\_USB\_VOLTAGE 0x0002000

Устарело.

Слишком низкое напряжение на USB. Это поле оставлено для совместимости. Программное обеспечение не должно полагаться на значение этого поля.

7.1.2.147 #define STATE\_OVERLOAD\_POWER\_CURRENT 0x0000800

Превышен максимальный ток потребления силовой части.

7.1.2.148 #define STATE\_OVERLOAD\_POWER\_VOLTAGE 0x0000400

Превышено напряжение на силовой части.

7.1.2.149 #define STATE\_OVERLOAD\_USB\_CURRENT 0x0004000

Устарело.

Превышен максимальный ток потребления USB. Это поле оставлено для совместимости. Программное обеспечение не должно полагаться на значение этого поля.

7.1.2.150 `#define STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE 0x0001000`

Устарело.

Превышено напряжение на USB. Это поле оставлено для совместимости. Программное обеспечение не должно полагаться на значение этого поля.

7.1.2.151 `#define STATE_POWER_OVERHEAT 0x0000100`

Перегрев силового драйвера.

Управление двигателем отключено до восстановления рабочей температуры драйвера. Этого не должно происходить в коробочных версиях контроллера. Это может произойти в версии контроллера с «голой» платой и с пользовательским радиатором. Решение: используйте другой радиатор.

7.1.2.152 `#define STATE_REV_SENSOR 0x0400`

Состояние вывода датчика оборотов(флаг "1", если датчик активен).

7.1.2.153 `#define STATE_RIGHT_EDGE 0x0001`

Достижение правой границы.

7.1.2.154 `#define STATE_SECUR 0x1B3FFC0`

Флаги опасности.

7.1.2.155 `#define STATE_SYNC_INPUT 0x0800`

Состояние входа синхронизации(1, если вход синхронизации активен).

7.1.2.156 `#define STATE_SYNC_OUTPUT 0x1000`

Состояние выхода синхронизации(1, если выход синхронизации активен).

7.1.2.157 `#define STATE_WINDING_RES_MISMATCH 0x0100000`

Сопротивления обмоток слишком сильно отличаются друг от друга.

Обычно это происходит с поврежденным шаговым двигателем у которого полностью или частично закорочены обмотки.

7.1.2.158 `#define SYNCIN_ENABLED 0x01`

Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.

7.1.2.159 #define SYNCIN\_INVERT 0x02

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

Иначе - из 0 в 1.

7.1.2.160 #define SYNCOUT\_ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

В ином случае значение выхода фиксировано и подчиняется SYNCOUT\_STATE.

7.1.2.161 #define SYNCOUT\_IN\_STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

7.1.2.162 #define SYNCOUT\_INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

7.1.2.163 #define SYNCOUT\_ONPERIOD 0x40

Выдает импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

7.1.2.164 #define SYNCOUT\_ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

7.1.2.165 #define SYNCOUT\_ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

7.1.2.166 #define SYNCOUT\_STATE 0x02

Когда значение выхода управляет напрямую (см.

флаг SYNCOUT\_ENABLED), значение на выходе соответствует значению этого флага.

7.1.2.167 #define TS\_TYPE\_BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

7.1.2.168 #define UART\_PARITY\_BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

7.1.2.169 #define USB\_BREAK\_RECONNECT 0x20

Устарело.

Если флаг установлен, то будет включен блок перезагрузки USB при поломке связи.

7.1.2.170 #define WIND\_A\_STATE\_ABSENT 0x00

Обмотка А не подключена.

7.1.2.171 #define WIND\_A\_STATE\_MALFUNC 0x02

Короткое замыкание на обмотке А.

7.1.2.172 #define WIND\_A\_STATE\_OK 0x03

Обмотка А работает адекватно.

7.1.2.173 #define WIND\_A\_STATE\_UNKNOWN 0x01

Состояние обмотки А неизвестно.

7.1.2.174 #define WIND\_B\_STATE\_ABSENT 0x00

Обмотка В не подключена.

7.1.2.175 #define WIND\_B\_STATE\_MALFUNC 0x20

Короткое замыкание на обмотке В.

7.1.2.176 #define WIND\_B\_STATE\_OK 0x30

Обмотка В работает адекватно.

7.1.2.177 #define WIND\_B\_STATE\_UNKNOWN 0x10

Состояние обмотки В неизвестно.

7.1.2.178 #define XIMC\_API

Макрос импорта библиотеки.

Макросы позволяют автоматически импортировать функцию из общей библиотеки. Он автоматически расширяется до `dllimport` на `msvc` при включении файла заголовка.

## 7.1.3 Типы

7.1.3.1 `typedef struct calibration_t calibration_t`

Структура калибровок

Где найти все значения для расчета?

- XILab (не забудьте загрузить профиль для вашего позиционера. Профиль должен соответствовать полному названию вашего позиционера. Например: 8MT173-25-MEn1.cfg):
  - В настройках XILab перейдите во вкладку user units. Разделите второе число на первое — это и будет коэффициент A
  - В настройках XILab, перейдите во вкладку DC motor/BLDC motor/Stepper motor (зависит от используемого типа двигателя). Подставьте значение из поля Encoder counts per turn в формулу подсчета B коэффициента
- Профиль (откройте профиль любым текстовым редактором. Профиль должен соответствовать полному названию вашего позиционера. Например: 8MT173-25-MEn1.cfg):
  - Найдите в файле профиля поля Step\_multiplier= и Unit\_multiplier=. Разделите второе число на первое — это и будет коэффициент A
  - Найдите в файле профиля поле Encoder\_CPT=. Подставьте значение из этого поля в формулу подсчета B коэффициента вместо ENCODER\_COUNTS\_PER\_TURN

Как посчитать Speed, Accel, Decel и AntiplaySpeed в пользовательских единицах при использовании шагового двигателя с энкодером или DC/BLDC двигателей?

1. Используя XILab, загрузите профиль для вашего позиционера. Профиль должен соответствовать полному названию вашего позиционера. Например: 8MT173-25-MEn1.cfg
2. Включите режим Feedback encoder, если он не был включен ранее
3. Вводите скорость в пользовательских единицах в поле Working speed
4. Во вкладке User units выключите флаг User units. Это позволит видеть значение в поле Working speed в RPM
5. Умножьте значение из поля Working speed (в RPM) на коэффициент B. Например:  $480 * 0.000009375 = 0.00045$ . Значение 0.00045 для позионера 8MT173-25-MEn1 в режиме Encoder будет равно скорости 2 мм/сек

Ускорение, замедление и скорость в режиме антилюфта считаются аналогично

**7.1.3.2** `typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t)(int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`

Прототип функции обратного вызова для логирования

Аргументы

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <i>loglevel</i> | уровень логирования |
| <i>message</i>  | сообщение           |

#### 7.1.4 Функции

**7.1.4.1** `result_t XIMC_API close_device( device_t * id )`

Закрывает устройство

Аргументы

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <i>id</i> | - идентификатор устройства |
|-----------|----------------------------|

Заметки

Параметр *id* в данной функции является Си указателем, в отличие от большинства функций библиотеки использующих данный параметр

#### 7.1.4.2 **result\_t XIMC\_API command\_clear\_fram ( device\_t id )**

Очистка FRAM памяти контроллера.

Функция используется только производителем.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.3 **result\_t XIMC\_API command\_eeread\_settings ( device\_t id )**

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера.

Эта операция также автоматически выполняется при подключении позиционера с EEPROM памятью. Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.4 **result\_t XIMC\_API command\_eesave\_settings ( device\_t id )**

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера. Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.5 **result\_t XIMC\_API command\_home ( device\_t id )**

Движение в домашнюю позицию.

Алгоритм движения:

1) Двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME\_DIR\_FAST до достижения концевого выключателя, если флаг HOME\_STOP\_ENDS установлен. Или двигает до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME\_STOP\_SYNC. Или до поступления сигнала с датчика оборотов, если установлен флаг HOME\_STOP\_REV\_SN

2) далее двигает согласно скоростям SlowHome, uSlowHome и флагу HOME\_DIR\_SLOW до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME\_MV\_SEC. Если флаг HOME\_MV\_SEC сброшен, пропускаем этот пункт.

3) далее двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME\_DIR\_SLOW на

расстояние HomeDelta, uHomeDelta.

Описание флагов и переменных см. описание команд GHOM/SHOM

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

См. также

[home\\_settings\\_t](#)  
[get\\_home\\_settings](#)  
[set\\_home\\_settings](#)

#### 7.1.4.6 **result\_t XIMC\_API command\_homezero ( device\_t id )**

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

Это удобный путь для калибровки нулевой позиции.

Аргументы

|            |            |                                                                                                                                                     |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>  | идентификатор устройства                                                                                                                            |
| <i>out</i> | <i>ret</i> | RESULT_OK, если контроллер завершил выполнение home и zero корректно или результат первого запроса к контроллеру со статусом отличным от RESULT_OK. |

#### 7.1.4.7 **result\_t XIMC\_API command\_left ( device\_t id )**

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.8 **result\_t XIMC\_API command\_loft ( device\_t id )**

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние Antiplay, заданное в настройках мотора (engine\_settings), затем двигается в ту же точку.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.9 **result\_t XIMC\_API command\_move ( device\_t id, int Position, int uPosition )**

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "ТТЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

Для шагового мотора uPosition задает значение микротрояда, для DC мотора это поле не используется.

## Аргументы

|                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>id</i>        | идентификатор устройства                                                                                                                                                             |
| <i>Position</i>  | заданная позиция.                                                                                                                                                                    |
| <i>uPosition</i> | часть позиции в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). |

7.1.4.10 **result\_t XIMC\_API command\_move\_calb ( device\_t id, float Position, const calibration\_t \* calibration )**

Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "ТТЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в поле Position.

## Аргументы

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <i>id</i>          | идентификатор устройства          |
| <i>Position</i>    | позиция для перемещения           |
| <i>calibration</i> | настройки пользовательских единиц |

## Заметки

Параметр Position корректируется таблицей коррекции.

7.1.4.11 **result\_t XIMC\_API command\_movr ( device\_t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition )**

Перемещение на заданное смещение.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "ТТЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на количество импульсов указанное в полях DeltaPosition, uDeltaPosition. Для шагового мотора uDeltaPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

## Аргументы

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>DeltaPosition</i>  | смещение.                                                                                                                                                                             |
| <i>uDeltaPosition</i> | часть смещения в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). |
| <i>id</i>             | идентификатор устройства                                                                                                                                                              |

7.1.4.12 **result\_t XIMC\_API command\_movr\_calb ( device\_t id, float DeltaPosition, const calibration\_t \* calibration )**

Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "ТТЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на расстояние указанное в поле DeltaPosition.

Аргументы

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <i>DeltaPosition</i> | смещение.                         |
| <i>id</i>            | идентификатор устройства          |
| <i>calibration</i>   | настройки пользовательских единиц |

Заметки

Конечная координата вычисляемая с помощью *DeltaPosition*, корректируется таблицей коррекции. Однако корректировка не может быть применена в случае поступления команды *movr* во время движения. Команда *movr* устанавливает целевую позицию равной текущей целевой плюс дельта. Но точно определить текущую целевую координату во время движения библиотека не может. Поэтому она не может рассчитать конечную позицию и соответствующую ей коррекцию.

#### 7.1.4.13 **result\_t XIMC\_API command\_power\_off ( device\_t id )**

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

Команда предназначена для ручного управления питанием двигателя. Не следует использовать эту команду для отключения двигателя во время движения, так как питание может снова включиться для завершения движения. Для автоматического управления питанием двигателя и его отключения после остановки следует использовать систему управления электропитанием.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

См. также

[get\\_power\\_settings](#)  
[set\\_power\\_settings](#)

#### 7.1.4.14 **result\_t XIMC\_API command\_read\_robust\_settings ( device\_t id )**

Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки. Только для производителя.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.15 **result\_t XIMC\_API command\_read\_settings ( device\_t id )**

Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

**7.1.4.16 result\_t XIMC\_API command\_reset ( device\_t id )**

Перезагрузка контроллера.

Функция используется только производителем.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

**7.1.4.17 result\_t XIMC\_API command\_right ( device\_t id )**

При получении команды "right" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

**7.1.4.18 result\_t XIMC\_API command\_save\_robust\_settings ( device\_t id )**

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) во встроенную энергонезависимую память контроллера. Только для производителя.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

**7.1.4.19 result\_t XIMC\_API command\_save\_settings ( device\_t id )**

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

**7.1.4.20 result\_t XIMC\_API command\_sstp ( device\_t id )**

Плавная остановка.

Двигатель останавливается с ускорением замедления.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

**7.1.4.21 result\_t XIMC\_API command\_start\_measurements ( device\_t id )**

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.22 **result\_t XIMC\_API command\_stop ( device\_t id )**

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP,

ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

При вызове этой команды сбрасывается флаг ALARM.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.23 **result\_t XIMC\_API command\_update\_firmware ( const char \* uri, const uint8\_t \* data, uint32\_t data\_size )**

Обновление прошивки.

Команда только для производителя.

Аргументы

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>uri</i>       | идентификатор устройства            |
| <i>data</i>      | указатель на массив байтов прошивки |
| <i>data_size</i> | размер массива в байтах             |

#### 7.1.4.24 **result\_t XIMC\_API command\_wait\_for\_stop ( device\_t id, uint32\_t refresh\_interval\_ms )**

Ожидание остановки контроллера

Аргументы

|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <i>refresh_interval_ms</i> | Интервал обновления. Функция ждет столько миллисекунд между отправками контроллеру запроса get_status для проверки статуса остановки. Рекомендуемое значение интервала обновления - 10 мс. Используйте значения меньше 3 мс только если это необходимо - малые значения интервала обновления незначительно ускоряют обнаружение остановки, но создают существенно больший поток данных в канале связи контроллер-компьютер. |
| <i>out</i> | <i>ret</i>                 | RESULT_OK, если контроллер остановился, в противном случае первый результат выполнения команды get_status со статусом отличным от RESULT_OK.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

7.1.4.25 **result\_t XIMC\_API command\_zero ( device\_t id )**

Устанавливает текущую позицию равной 0.

Устанавливает позицию, в которую осуществляется движение по командам move и movr, равной нулю во всех случаях, кроме движения к позиции назначения. В последнем случае позиция назначения пересчитывается так, что в абсолютном положении точки назначения не меняется. То есть если мы находились в точке 400 и двигались к 500, то команда Zero делает текущую позицию 0, а позицию назначения - 100. Не изменяет режим движения: т.е. если движение осуществлялось, то оно продолжается; если мотор находился в режиме "удержания", то тип удержания сохраняется.

## Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

7.1.4.26 **device\_enumeration\_t XIMC\_API enumerate\_devices ( int enumerate\_flags, const char \* hints )**

Поиск и составление списка доступных устройств.

По умолчанию формирует список устройств, подключенных к данному компьютеру и представленных в виде COM-портов. Дополнительно можно включить поиск сетевых устройств. Найденные в локальной сети устройства попадут в тот же список.

Для получения информации из собранного списка воспользуйтесь соответствующими функциями с префиксом `get_enumerate_` и полученным идентификатором `device_enumeration`.

После завершения работы со списком найденных устройств следует освободить память с помощью функции `free_enumerate_devices()`.

## Аргументы

|           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>in</i> | <i>enumerate_flags</i> | набор флагов, задающих режимы поиска. Флаги могут применяться совместно через побитовое "ИЛИ". <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENUMERATE_NETWORK - включает поиск сетевых устройств. Если флаг установлен, сетевые устройства будут добавлены в общий список. Если флаг не установлен, в списке будут только устройства, подключенные к данному компьютеру.</li> <li>• ENUMERATE_ALL_COM - при включенной опции опрашивает все устройства типа COM-порт в системе. При отключенном опции опрашивает только устройства, имена которых соответствуют маске устройств XIMC ("XIMC Motor Controller" в Windows, /dev/ximc/ и /dev/ttyACM/ на Linux/Mac).</li> <li>• ENUMERATE_PROBE - включает проверку устройств и сбор дополнительной информации (серийный номер, версию, модель, имя...). Если данный флаг установлен, в список будут добавлены только устройства, которые гарантированно можно открыть, но могут не попадать устройства, подключенные через RS232-преобразователи. Если флаг не установлен, то в списке будет больше устройств (в частности, попадут устройства, явным образом перечисленные в <code>hints</code>), но доступность и совместимость с данной библиотекой не гарантируется.</li> </ul> |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in | <i>hints</i> | <p>дополнительная информация для повышения эффективности поиска. Имеет смысл использовать в случае сложной сетевой конфигурации, когда автоматический поиск может находить не всё. Формат - строка "ключ1=значение1\пключ2=значение2". Неизвестные ключи игнорируются. Один ключ может иметь несколько значений, которые перечисляются через запятую: <code>ключ=значение1, значение2, значение3</code>. Допустимые ключи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>addr</code> - список URLов сетевых контроллеров или серверов с подключенными контроллерами. Поле применяется совместно с флагом <code>ENUMERATE_NETWORK</code>. Протоколы и форматы адресов:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– <code>xi-tcp://&lt;ip-адрес&gt;</code> - сетевые контроллеры и контроллеры, подключенные через Ethernet-RS232 преобразователи. Если флаг <code>ENUMERATE_PROBE</code> не установлен, все перечисленные устройства попадут в список.</li> <li>– <code>xi-net://&lt;ip-адрес&gt;</code> - сетевые многоосевые системы, xi-net сервера. Запрос информации о наличии контроллеров по этим адресам будет сделан независимо от результатов автоматической процедуры сетевого поиска.</li> </ul> </li> <li>• <code>adapter_addr</code> - список IP-адресов локальных сетевых адаптеров, через который должен осуществляться поиск. Если ключ отсутствует или ни одного адаптера не указано, то поиск производится на всех адаптерах.</li> </ul> |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Возвращает

`device_enumeration` - идентификатор списка устройств. Используется для получения информации об устройствах с помощью функций с префиксами `get_enumerate_`.

Примеры использования:

```
// Поиск локальных устройств без проверки
device_enumeration_t device_enumeration = enumerate_devices(0, "");
// Поиск локальных устройств с проверкой
device_enumeration_t device_enumeration = enumerate_devices(ENUMERATE_PROBE, "");
// Полностью автоматический поиск локальных и сетевых устройств
device_enumeration_t device_enumeration = enumerate_devices(ENUMERATE_NETWORK, "");
// Поиск локальных и сетевых устройств
// с использованием адаптера локального компьютера с адресом 192.168.0.100
// и явным обращением к сетевому контроллеру с адресом 192.168.0.11
// и xi-net серверу с адресом 192.168.0.10
device_enumeration_t device_enumeration = enumerate_devices(
 ENUMERATE_NETWORK,
 "addr=192.168.0.10,xi-tcp://192.168.0.11\nadapter_addr=192.168.0.100"
);
```

#### 7.1.4.27 `result_t XIMC_API free_enumerate_devices ( device_enumeration_t device_enumeration )`

Освобождает память, выделенную `enumerate_devices`.

Аргументы

|    |                           |                                                          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|

7.1.4.28 **result\_t XIMC\_API get\_accessories\_settings ( device\_t id, accessories\_settings\_t \* accessories\_settings )**

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

Аргументы

|     |                             |                                                               |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| out | <i>accessories_settings</i> | структуря, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|

7.1.4.29 **result\_t XIMC\_API get\_analog\_data ( device\_t id, analog\_data\_t \* analog\_data )**

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

Эта функция используется для тестирования и калибровки устройства.

Аргументы

|     |                    |                   |
|-----|--------------------|-------------------|
| out | <i>analog_data</i> | аналоговые данные |
|-----|--------------------|-------------------|

7.1.4.30 **result\_t XIMC\_API get\_bootloader\_version ( device\_t id, unsigned int \* Major, unsigned int \* Minor, unsigned int \* Release )**

Чтение номера версии загрузчика контроллера.

Аргументы

|     |                |                             |
|-----|----------------|-----------------------------|
| out | <i>Major</i>   | номер основной версии       |
| out | <i>Minor</i>   | номер дополнительной версии |
| out | <i>Release</i> | номер релиза                |

7.1.4.31 **result\_t XIMC\_API get\_brake\_settings ( device\_t id, brake\_settings\_t \* brake\_settings )**

Чтение настроек управления тормозом.

Аргументы

|     |                       |                                                     |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| out | <i>brake_settings</i> | структуря, содержащая настройки управления тормозом |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------|

7.1.4.32 **result\_t XIMC\_API get\_calibration\_settings ( device\_t id, calibration\_settings\_t \* calibration\_settings )**

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

Команда только для производителя. Эта функция заполняет структуру калибровочных коэффициентов. Эти коэффициенты используются для пересчёта кодов АЦП в токи обмоток и полный ток потребления. Коэффициенты сгруппированы в пары, XXX\_A и XXX\_B; пары представляют собой коэффициенты линейного уравнения. Первый коэффициент - тангенс угла наклона, второй - постоянное смещение. Таким образом, XXX\_Current[mA] = XXX\_A[mA/ADC]\*XXX\_ADC\_CODE[ADC] + XXX\_B[mA].

См. также

[calibration\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|     |                             |                            |
|-----|-----------------------------|----------------------------|
|     | <i>id</i>                   | идентификатор устройства   |
| out | <i>calibration_settings</i> | калибровочные коэффициенты |

7.1.4.33 **result\_t XIMC\_API get\_chart\_data ( device\_t id, chart\_data\_t \* chart\_data )**

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

Предназначена в первую очередь для получения данных для построения графиков в паре с командой GETS.

См. также

[chart\\_data\\_t](#)

Аргументы

|     |                   |                          |
|-----|-------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>         | идентификатор устройства |
| out | <i>chart_data</i> | структура chart_data.    |

7.1.4.34 **result\_t XIMC\_API get\_control\_settings ( device\_t id, control\_settings\_t \* control\_settings )**

Чтение настроек управления мотором.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

|     |                         |                                                                                                 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>               | идентификатор устройства                                                                        |
| out | <i>control_settings</i> | структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо. |

7.1.4.35 **result\_t XIMC\_API get\_control\_settings\_calb ( device\_t id, control\_settings\_calb\_t \* control\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

|     |                              |                                                                                                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                    | идентификатор устройства                                                                        |
| out | <i>control_settings_calb</i> | структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо. |
|     | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц                                                               |

7.1.4.36 **result\_t XIMC\_API get\_controller\_name ( device\_t id, controller\_name\_t \* controller\_name )**

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

Аргументы

|     |                        |                                                                                      |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>              | идентификатор устройства                                                             |
| out | <i>controller_name</i> | строкура, содержащая установленное пользовательское имя контроллера и флаги настроек |

7.1.4.37 **result\_t XIMC\_API get\_ctp\_settings ( device\_t id, ctp\_settings\_t \* ctp\_settings )**

Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP\_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на

При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR.

Аргументы

|     |                     |                                                 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>           | идентификатор устройства                        |
| out | <i>ctp_settings</i> | строкура, содержащая настройки контроля позиции |

7.1.4.38 **result\_t XIMC\_API get\_debug\_read ( device\_t id, debug\_read\_t \* debug\_read )**

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

Команда только для производителя. Получаемые данные зависят от версии прошивки, истории и контекста использования.

Аргументы

|     |                   |                          |
|-----|-------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>         | идентификатор устройства |
| out | <i>debug_read</i> | Данные для отладки.      |

7.1.4.39 int **XIMC\_API** get\_device\_count ( **device\_enumeration\_t** device\_enumeration )

Возвращает количество подключенных устройств.

Аргументы

|    |                           |                                                          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|

7.1.4.40 **result\_t XIMC\_API** get\_device\_information ( **device\_t** id, **device\_information\_t** \* device\_information )

Возвращает информацию об устройстве.

Все входные параметры должны быть указателями на выделенные области памяти длиной не менее 10 байт. Команда доступна как из инициализированного состояния, так и из исходного.

Аргументы

|     |                           |                                                    |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                 | идентификатор устройства.                          |
| out | <i>device_information</i> | информация об устройстве Информация об устройстве. |

См. также

[get\\_device\\_information](#)

7.1.4.41 **pchar XIMC\_API** get\_device\_name ( **device\_enumeration\_t** device\_enumeration, **int** device\_index )

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером *device\_index*.

Аргументы

|    |                           |                                                          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in | <i>device_index</i>       | номер устройства                                         |

7.1.4.42 **result\_t XIMC\_API** get\_edges\_settings ( **device\_t** id, **edges\_settings\_t** \* edges\_settings )

Чтение настроек границ и концевых выключателей.

См. также

[set\\_edges\\_settings](#)

Аргументы

|            |                       |                                                                                                          |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>             | идентификатор устройства                                                                                 |
| <i>out</i> | <i>edges_settings</i> | настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей |

7.1.4.43 **result\_t XIMC\_API get\_edges\_settings\_calb ( device\_t id, edges\_settings\_calb\_t \* edges\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

См. также

[set\\_edges\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|            |                            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                                                                                 |
| <i>out</i> | <i>edges_settings_calb</i> | настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей |
|            | <i>calibration</i>         | настройки пользовательских единиц                                                                        |

Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры *edges\_settings\_calb* корректируются таблицей коррекции координат.

7.1.4.44 **result\_t XIMC\_API get\_emf\_settings ( device\_t id, emf\_settings\_t \* emf\_settings )**

Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей.

См. также

[set\\_emf\\_settings](#)

Аргументы

|            |                     |                          |
|------------|---------------------|--------------------------|
|            | <i>id</i>           | идентификатор устройства |
| <i>out</i> | <i>emf_settings</i> | настройки EMF            |

7.1.4.45 **result\_t XIMC\_API get\_encoder\_information ( device\_t id, encoder\_information\_t \* encoder\_information )**

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

Аргументы

|     |                             |                                              |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                   | идентификатор устройства                     |
| out | <i>encoder_-information</i> | структура, содержащая информацию об энкодере |

7.1.4.46 **result\_t XIMC\_API get\_encoder\_settings ( device\_t id, encoder\_settings\_t \* encoder\_settings )**

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

Аргументы

|     |                          |                                          |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                | идентификатор устройства                 |
| out | <i>encoder_-settings</i> | структура, содержащая настройки энкодера |

7.1.4.47 **result\_t XIMC\_API get\_engine\_advansed\_setup ( device\_t id, engine\_advansed\_setup\_t \* engine\_advansed\_setup )**

Чтение расширенных настроек.

См. также

[set\\_engine\\_advansed\\_setup](#)

Аргументы

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>                      | идентификатор устройства |
| out | <i>engine_-advansed_-setup</i> | настройки EAS            |

7.1.4.48 **result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings ( device\_t id, engine\_settings\_t \* engine\_settings )**

Чтение настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set\\_engine\\_settings](#)

Аргументы

|     |                        |                                |
|-----|------------------------|--------------------------------|
|     | <i>id</i>              | идентификатор устройства       |
| out | <i>engine_settings</i> | строктура с настройками мотора |

7.1.4.49 **result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings\_calb ( device\_t id, engine\_settings\_calb\_t \* engine\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set\\_engine\\_settings](#)

Аргументы

|     |                             |                                   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|
|     | <i>id</i>                   | идентификатор устройства          |
| out | <i>engine_settings_calb</i> | структура с настройками мотора    |
|     | <i>calibration</i>          | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.50 **result\_t XIMC\_API get\_entype\_settings ( device\_t id, entype\_settings\_t \* entype\_settings )**

Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.

Аргументы

|     |                        |                                                                      |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>              | идентификатор устройства                                             |
| out | <i>entype_settings</i> | строктура, содержащая настройки типа мотора и типа силового драйвера |

7.1.4.51 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_controller\_name ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, controller\_name\_t \* controller\_name )**

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером *device\_index*.

Аргументы

|     |                           |                                                          |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in  | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in  | <i>device_index</i>       | номер устройства                                         |
| out | <i>controller</i>         | название имени устройства                                |

7.1.4.52 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_information ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, device\_information\_t \* device\_information )**

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает информацию о устройстве с номером *device\_index*.

Аргументы

|     |                           |                                                          |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in  | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in  | <i>device_index</i>       | номер устройства                                         |
| out | <i>device_information</i> | информация об устройстве                                 |

7.1.4.53 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_network\_information ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, device\_network\_information\_t \* device\_network\_information )**

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает сетевую информацию о устройстве с номером *device\_index*.

Аргументы

|     |                                   |                                                          |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| in  | <i>device_enumeration</i>         | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in  | <i>device_index</i>               | номер устройства                                         |
| out | <i>device_network_information</i> | сетевая информация об устройстве                         |

7.1.4.54 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_serial ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, uint32\_t \* serial )**

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает серийный номер устройства с номером *device\_index*.

Аргументы

|    |                           |                                                          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in | <i>device_index</i>       | номер устройства                                         |
| in | <i>serial</i>             | серийный номер устройства                                |

7.1.4.55 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_stage\_name ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, stage\_name\_t \* stage\_name )**

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя подвижки устройства с номером *device\_index*.

Аргументы

|     |                           |                                                          |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in  | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in  | <i>device_index</i>       | номер устройства                                         |
| out | <i>stage</i>              | имя подвижки                                             |

7.1.4.56 **result\_t XIMC\_API get\_extended\_settings ( device\_t id, extended\_settings\_t \* extended\_settings )**

Чтение расширенных настроек.

В настоящее время не используется.

См. также

[set\\_extended\\_settings](#)

Аргументы

|     |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>                | идентификатор устройства |
| out | <i>extended_settings</i> | настройки EST            |

7.1.4.57 **result\_t XIMC\_API get\_extio\_settings ( device\_t id, extio\_settings\_t \* extio\_settings )**

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

См. также

[set\\_extio\\_settings](#)

Аргументы

|     |                       |                          |
|-----|-----------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>             | идентификатор устройства |
| out | <i>extio_settings</i> | настройки EXTIO          |

7.1.4.58 **result\_t XIMC\_API get\_feedback\_settings ( device\_t id, feedback\_settings\_t \* feedback\_settings )**

Чтение настроек обратной связи

Аргументы

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                       |
| out | <i>IPS</i>           | количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии. |
| out | <i>FeedbackType</i>  | тип обратной связи                                                                                                                                                                                                                             |
| out | <i>FeedbackFlags</i> | флаги обратной связи                                                                                                                                                                                                                           |
| out | <i>CountsPerTurn</i> | количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.                                                       |

7.1.4.59 **result\_t XIMC\_API get\_firmware\_version ( device\_t id, unsigned int \* Major, unsigned int \* Minor, unsigned int \* Release )**

Чтение номера версии прошивки контроллера.

Аргументы

|     |                |                             |
|-----|----------------|-----------------------------|
|     | <i>id</i>      | идентификатор устройства    |
| out | <i>Major</i>   | номер основной версии       |
| out | <i>Minor</i>   | номер дополнительной версии |
| out | <i>Release</i> | номер релиза                |

7.1.4.60 **result\_t XIMC\_API get\_gear\_information ( device\_t id, gear\_information\_t \* gear\_information )**

Чтение информации о редукторе из EEPROM.

Аргументы

|     |                         |                                              |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------|
|     | <i>id</i>               | идентификатор устройства                     |
| out | <i>gear_information</i> | структура, содержащая информацию о редукторе |

7.1.4.61 **result\_t XIMC\_API get\_gear\_settings ( device\_t id, gear\_settings\_t \* gear\_settings )**

Чтение настроек редуктора из EEPROM.

Аргументы

|     |                      |                                           |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства                  |
| out | <i>gear_settings</i> | структура, содержащая настройки редуктора |

7.1.4.62 **result\_t XIMC\_API get\_globally\_unique\_identifier ( device\_t id, globally\_unique\_identifier\_t \* globally\_unique\_identifier )**

Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

Только для производителя. Уникальный идентификатор может быть использован в качестве инициализационного вектора для операций шифрования бутлоадера или в качестве серийного номера для USB и других применений.

Аргументы

|     |                                   |                                                                     |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                         | идентификатор устройства                                            |
| out | <i>globally_unique_identifier</i> | результат полей 0-3 определяет уникальный 128-битный идентификатор. |

7.1.4.63 **result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_information ( device\_t id, hallsensor\_information\_t \* hallsensor\_information )**

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

Аргументы

|     |                               |                                                   |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                     | идентификатор устройства                          |
| out | <i>hallsensor_information</i> | структура, содержащая информацию о датчиках Холла |

7.1.4.64 **result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_settings ( device\_t id, hallsensor\_settings\_t \* hallsensor\_settings )**

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

Аргументы

|     |                            |                                                |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                       |
| out | <i>hallsensor_settings</i> | структура, содержащая настройки датчиков Холла |

7.1.4.65 **result\_t XIMC\_API get\_home\_settings ( device\_t id, home\_settings\_t \* home\_settings )**

Команда чтения настроек для подхода в home position.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|     |                      |                              |
|-----|----------------------|------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства     |
| out | <i>home_settings</i> | настройки калибровки позиции |

7.1.4.66 **result\_t XIMC\_API get\_home\_settings\_calb ( device\_t id, home\_settings\_calb\_t \* home\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Команда чтения настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home\\_settings\\_calb\\_t](#)

Аргументы

|     |                           |                                   |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|
|     | <i>id</i>                 | идентификатор устройства          |
| out | <i>home_settings_calb</i> | настройки калибровки позиции      |
|     | <i>calibration</i>        | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.67 **result\_t XIMC\_API get\_init\_random ( device\_t id, init\_random\_t \* init\_random )**

Чтение случайного числа из контроллера.

Только для производителя.

Аргументы

|     |                    |                                                            |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>          | идентификатор устройства                                   |
| out | <i>init_random</i> | случайная последовательность, сгенерированная контроллером |

7.1.4.68 **result\_t XIMC\_API get\_joystick\_settings ( device\_t id, joystick\_settings\_t \* joystick\_settings )**

Чтение настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость (при этом постоянно выполняется команда "soft stop"), а 100% отклонения соответствует MaxSpeed *i*, где *i*=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое *i*. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. Первая скорость в списке не должна быть нулевой. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Подробнее см. раздел "Управление с помощью джойстика" на сайте [https://doc.xisupport.com/ru/8smc5-usb/8SMCh-USB/Technical\\_specification/Additional\\_features/Joystick\\_control.html](https://doc.xisupport.com/ru/8smc5-usb/8SMCh-USB/Technical_specification/Additional_features/Joystick_control.html).

Аргументы

|     |                          |                                           |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                | идентификатор устройства                  |
| out | <i>joystick_settings</i> | структура, содержащая настройки джойстика |

7.1.4.69 **result\_t XIMC\_API get\_measurements ( device\_t id, measurements\_t \* measurements )**

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

Заполнение буфера начинается по команде "start\_measurements". Буфер вмещает 25 точек, точки снимаются с периодом 1 мс. Для создания устойчивой системы следует считывать данные каждые 20 мс, если буфер полностью заполнен, то рекомендуется повторять считывания каждые 5 мс до момента пока буфер вновь не станет заполнен 20-ю точками.

См. также

[measurements\\_t](#)

Аргументы

|     |                     |                                    |
|-----|---------------------|------------------------------------|
|     | <i>id</i>           | идентификатор устройства           |
| out | <i>measurements</i> | строктура с буфером и его длинной. |

7.1.4.70 **result\_t XIMC\_API get\_motor\_information ( device\_t id, motor\_information\_t \* motor\_information )**

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

Аргументы

|     |                          |                                              |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                | идентификатор устройства                     |
| out | <i>motor_information</i> | структура, содержащая информацию о двигателе |

7.1.4.71 **result\_t XIMC\_API get\_motor\_settings ( device\_t id, motor\_settings\_t \* motor\_settings )**

Чтение настроек двигателя из EEPROM.

Аргументы

|     |                       |                                           |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------|
|     | <i>id</i>             | идентификатор устройства                  |
| out | <i>motor_settings</i> | структура, содержащая настройки двигателя |

7.1.4.72 **result\_t XIMC\_API get\_move\_settings ( device\_t id, move\_settings\_t \* move\_settings )**

Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

|     |                      |                                                                       |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства                                              |
| out | <i>move_settings</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |

7.1.4.73 **result\_t XIMC\_API get\_move\_settings\_calb ( device\_t id, move\_settings\_calb\_t \* move\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

|     |                           |                                                                       |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                 | идентификатор устройства                                              |
| out | <i>move_settings_calb</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |
|     | <i>calibration</i>        | настройки пользовательских единиц                                     |

7.1.4.74 **result\_t XIMC\_API get\_network\_settings ( device\_t id, network\_settings\_t \* network\_settings )**

Команда чтения сетевых настроек.

Только для производителя. Эта функция возвращает текущие сетевые настройки.

Аргументы

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <i>DHCPEnabled</i>        | DHCP включен (1) или нет (0) |
| <i>IPv4Address[4]</i>     | Массив[4] с IP-адресом       |
| <i>SubnetMask[4]</i>      | Массив[4] с маской подсети   |
| <i>Default-Gateway[4]</i> | Массив[4] со шлюзом сети     |

7.1.4.75 **result\_t XIMC\_API get\_nonvolatile\_memory ( device\_t id, nonvolatile\_memory\_t \*nonvolatile\_memory )**

Чтение пользовательских данных из FRAM.

Аргументы

|            |                           |                                                             |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>                 | идентификатор устройства                                    |
| <i>out</i> | <i>nonvolatile_memory</i> | структура, содержащая установленные пользовательские данные |

7.1.4.76 **result\_t XIMC\_API get\_password\_settings ( device\_t id, password\_settings\_t \*password\_settings )**

Команда чтения пароля к веб-странице.

Только для производителя. Эта функция позволяет прочитать пользовательский пароль к веб-странице из памяти контроллера.

Аргументы

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <i>User-Password[20]</i> | Строчка-пароль для доступа к веб-странице |
|--------------------------|-------------------------------------------|

7.1.4.77 **result\_t XIMC\_API get\_pid\_settings ( device\_t id, pid\_settings\_t \*pid\_settings )**

Чтение ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров.

См. также

[set\\_pid\\_settings](#)

Аргументы

|            |                     |                          |
|------------|---------------------|--------------------------|
|            | <i>id</i>           | идентификатор устройства |
| <i>out</i> | <i>pid_settings</i> | настройки ПИД            |

7.1.4.78 **result\_t XIMC\_API get\_position ( device\_t id, get\_position\_t \*the\_get\_position )**

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

Аргументы

|     |                         |                                       |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|
|     | <i>id</i>               | идентификатор устройства              |
| out | <i>the_get_position</i> | структура, содержащая позицию мотора. |

7.1.4.79 **result\_t XIMC\_API get\_position\_calb ( device\_t id, get\_position\_calb\_t \* the\_get\_position\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

Аргументы

|     |                              |                                       |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|
|     | <i>id</i>                    | идентификатор устройства              |
| out | <i>the_get_position_calb</i> | структура, содержащая позицию мотора. |
|     | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц     |

Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры *get\_position\_calb* корректируются таблицей коррекции координат.

7.1.4.80 **result\_t XIMC\_API get\_power\_settings ( device\_t id, power\_settings\_t \* power\_settings )**

Команда чтения параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем. Используется только с шаговым двигателем.

Аргументы

|     |                       |                                                         |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>             | идентификатор устройства                                |
| out | <i>power_settings</i> | строктура, содержащая настройки питания шагового мотора |

7.1.4.81 **result\_t XIMC\_API get\_secure\_settings ( device\_t id, secure\_settings\_t \* secure\_settings )**

Команда записи установок защиты.

Аргументы

|     |                        |                                                                                   |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>              | идентификатор устройства                                                          |
| out | <i>secure_settings</i> | настройки, определяющие максимально допустимые параметры, для защиты оборудования |

См. также

`status_t::flags`

7.1.4.82 **result\_t XIMC\_API get\_serial\_number ( device\_t id, unsigned int \* SerialNumber )**

Чтение серийного номера контроллера.

Аргументы

|     |                     |                            |
|-----|---------------------|----------------------------|
|     | <i>id</i>           | идентификатор устройства   |
| out | <i>SerialNumber</i> | серийный номер контроллера |

7.1.4.83 **result\_t XIMC\_API get\_stage\_information ( device\_t id, stage\_information\_t \* stage\_information )**

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

Не поддерживается.

Аргументы

|     |                          |                                                |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                | идентификатор устройства                       |
| out | <i>stage_information</i> | структура, содержащая информацию о позиционере |

7.1.4.84 **result\_t XIMC\_API get\_stage\_name ( device\_t id, stage\_name\_t \* stage\_name )**

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

Аргументы

|     |                   |                                                                      |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>         | идентификатор устройства                                             |
| out | <i>stage_name</i> | структура, содержащая установленное пользовательское имя позиционера |

7.1.4.85 **result\_t XIMC\_API get\_stage\_settings ( device\_t id, stage\_settings\_t \* stage\_settings )**

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

Аргументы

|     |                       |                                             |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------|
|     | <i>id</i>             | идентификатор устройства                    |
| out | <i>stage_settings</i> | структура, содержащая настройки позиционера |

7.1.4.86 **result\_t XIMC\_API get\_status ( device\_t id, status\_t \* status )**

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

Аргументы

|     |               |                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>     | идентификатор устройства                                                                                                                                                                               |
| out | <i>status</i> | структура с информацией о текущем состоянии устройства. Состояние устройства. Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги состояния. |

См. также

[get\\_status](#)

7.1.4.87 **result\_t XIMC\_API get\_status\_calb ( device\_t id, status\_calb\_t \* status, const calibration\_t \* calibration )**

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

Аргументы

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>          | идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                                         |
| out | <i>status</i>      | структура с информацией о текущем состоянии устройства                                                                                                                                                                                                           |
|     | <i>calibration</i> | настройки пользовательских единиц Состояние устройства в калиброванных единицах. Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги состояния, размерные величины выводятся в калиброванных единицах. |

См. также

[get\\_status](#)

7.1.4.88 **result\_t XIMC\_API get\_sync\_in\_settings ( device\_t id, sync\_in\_settings\_t \* sync\_in\_settings )**

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[set\\_sync\\_in\\_settings](#)

Аргументы

|     |                         |                          |
|-----|-------------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>               | идентификатор устройства |
| out | <i>sync_in_settings</i> | настройки синхронизации  |

7.1.4.89 **result\_t XIMC\_API get\_sync\_in\_settings\_calb ( device\_t id, sync\_in\_settings\_calb\_t \* sync\_in\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[set\\_sync\\_in\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|     |                              |                                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|
|     | <i>id</i>                    | идентификатор устройства          |
| out | <i>sync_in_settings_calb</i> | настройки синхронизации           |
|     | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.90 **result\_t XIMC\_API get\_sync\_out\_settings ( device\_t id, sync\_out\_settings\_t \* sync\_out\_settings )**

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

7.1.4.91 **result\_t XIMC\_API get\_sync\_out\_settings\_calb ( device\_t id, sync\_out\_settings\_calb\_t \* sync\_out\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

См. также

[set\\_sync\\_in\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|    |                               |                                   |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                     | идентификатор устройства          |
| in | <i>sync_out_settings_calb</i> | настройки синхронизации           |
|    | <i>calibration</i>            | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.92 **result\_t XIMC\_API get\_uart\_settings ( device\_t id, uart\_settings\_t \* uart\_settings )**

Команда чтения настроек UART.

Эта функция заполняет структуру настроек UART.

См. также

[uart\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|     |                      |                |
|-----|----------------------|----------------|
|     | <i>Speed</i>         | Скорость UART  |
| out | <i>uart_settings</i> | настройки UART |

7.1.4.93 **result\_t XIMC\_API goto\_firmware ( device\_t id, uint8\_t \* ret )**

Перезагрузка в прошивку в контроллере

Аргументы

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>  | идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                         |
| out | <i>ret</i> | RESULT_OK, если переход из загрузчика в прошивку возможен. После ответа на эту команду выполняется переход. RESULT_NO_FIRMWARE, если прошивка не найдена. RESULT_ALREADY_IN_FIRMWARE, если эта команда была вызвана из прошивки. |

#### 7.1.4.94 **result\_t XIMC\_API has\_firmware ( const char \* uri, uint8\_t \* ret )**

Проверка наличия прошивки в контроллере

Аргументы

|     |            |                                             |
|-----|------------|---------------------------------------------|
|     | <i>uri</i> | уникальный идентификатор ресурса устройства |
| out | <i>ret</i> | ноль, если прошивка присутствует            |

#### 7.1.4.95 **result\_t XIMC\_API load\_correction\_table ( device\_t \* id, const char \* namefile )**

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла (данная функция устарела).

Используйте функцию [set\\_correction\\_table\(device\\_t id, const char\\* namefile\)](#). Таблица используется для коррекции положения в случае механических неточностей. Работает для некоторых параметров в `_calb` командах.

Аргументы

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>       | - идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in | <i>namefile</i> | - имя файла должно быть полным. Если используется короткое имя, файл должен находиться в директории приложения. Если имя файла равно NULL таблица коррекции будет очищена. Формат файла: два столбца разделенных табуляцией. Заголовки столбцов строковые. Данные действительные разделитель точка. Первый столбец координата. Второй - отклонение вызванное ошибкой механики. Между координатами отклонение расчитывается линейно. За диапазоном константа равная отклонению на границе. Максимальная длина таблицы 100 строк. |

Заметки

Параметр *id* в данной функции является Си указателем, в отличие от большинства функций библиотеки использующих данный параметр

См. также

[command\\_move](#)  
[command\\_movr](#)  
[get\\_position\\_calb](#)  
[get\\_position\\_calb\\_t](#)  
[get\\_status\\_calb](#)  
[status\\_calb\\_t](#)  
[get\\_edges\\_settings\\_calb](#)  
[set\\_edges\\_settings\\_calb](#)  
[edges\\_settings\\_calb\\_t](#)

7.1.4.96 void **XIMC\_API** logging\_callback\_stderr\_narrow ( int loglevel, const wchar\_t \* message, void \* user\_data )

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

Аргументы

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <i>loglevel</i> | уровень логирования |
| <i>message</i>  | сообщение           |

7.1.4.97 void **XIMC\_API** logging\_callback\_stderr\_wide ( int loglevel, const wchar\_t \* message, void \* user\_data )

Простая функция логирования на stderr в широких символах

Аргументы

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <i>loglevel</i> | уровень логирования |
| <i>message</i>  | сообщение           |

7.1.4.98 void **XIMC\_API** msec\_sleep ( unsigned int msec )

Приостанавливает работу на указанное время

Аргументы

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <i>msec</i> | время в миллисекундах |
|-------------|-----------------------|

7.1.4.99 **device\_t XIMC\_API** open\_device ( const char \* uri )

Открывает устройство по имени *uri* и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

Аргументы

|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>in</i> | <i>uri</i> | - уникальный идентификатор устройства. URI устройства имеет вид "xi-com:port" или "xi-net://host/serial" или "xi-emu:///abs_path_to_file". На POSIX системах допускается пропуск "рутового" слэша; например, "xi-emu:///home/user/virt_controller.bin". Для USB-COM устройства "port" это URI устройства в ОС. Например, "xi-com:\\\\.\\"COM3" в Windows (с учётом экранирования двойные обратные слэши преобразуются в одинарные) или "xi-com:///dev/ttyACM0" в Linux/Mac. Для сетевого устройства "host" это IPv4 адрес или полностью определённое имя домена, "serial" это серийный номер устройства в шестнадцатеричной системе. Например, "xi-net://192.168.0.1/00001234" или "xi-net://hostname.com/89ABCDE-F". Для работы по TCP протоколу используйте "xi-tcp://<ip/host>:<port>". Например, "xi-tcp://192.168.0.1:1818". Для виртуального устройства "abs_file_to_file" это путь к файлу с сохраненным состоянием устройства. Если файл не существует, он будет создан и инициализирован значениями по умолчанию. Например, "xi-emu:///C:/dir/file.bin" в Windows или "xi-emu://home/user/file.bin" в Linux/Mac. |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.1.4.100 **result\_t XIMC\_API probe\_device ( const char \* uri )**

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором *uri* XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с вызовом этой функции для неизвестных устройств, т.к. она отправляет данные.

Аргументы

|    |            |                                       |
|----|------------|---------------------------------------|
| in | <i>uri</i> | - уникальный идентификатор устройства |
|----|------------|---------------------------------------|

7.1.4.101 **result\_t XIMC\_API service\_command\_updf ( device\_t id )**

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Только для производителя. Получив такую команду, прошивка платы устанавливает флаг (для загрузчика), отправляет эхо-ответ и перезагружает контроллер.

7.1.4.102 **result\_t XIMC\_API set\_accessories\_settings ( device\_t id, const accessories\_settings\_t \* accessories\_settings )**

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                             |                                                               |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                   | идентификатор устройства                                      |
| in | <i>accessories_settings</i> | структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах |

7.1.4.103 **result\_t XIMC\_API set\_bindy\_key ( const char \* keyfilepath )**

Устарело.

Оставлено для совместимости. Ничего не делает.

7.1.4.104 **result\_t XIMC\_API set\_brake\_settings ( device\_t id, const brake\_settings\_t \* brake\_settings )**

Запись настроек управления тормозом.

Аргументы

|    |                       |                                                     |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства                            |
| in | <i>brake_settings</i> | структура, содержащая настройки управления тормозом |

7.1.4.105 **result\_t XIMC\_API set\_calibration\_settings ( device\_t id, const calibration\_settings\_t \* calibration\_settings )**

Команда записи калибровочных коэффициентов.

Команда только для производителя. Эта функция записывает структуру калибровочных коэффициентов в память контроллера. Эти коэффициенты используются для пересчёта кодов АЦП в токи обмоток и полный ток потребления. Коэффициенты сгруппированы в пары, XXX\_A и XXX\_B; па-

ры представляют собой коэффициенты линейного уравнения. Первый коэффициент - тангенс угла наклона, второй - постоянное смещение. Таким образом, XXX\_Current[mA] = XXX\_A[mA/ADC]\*X-XX\_ADC\_CODE[ADC] + XXX\_B[mA].

См. также

[calibration\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|    |                             |                            |
|----|-----------------------------|----------------------------|
|    | <i>id</i>                   | идентификатор устройства   |
| in | <i>calibration_settings</i> | калибровочные коэффициенты |

7.1.4.106 **result\_t XIMC\_API set\_control\_settings ( device\_t id, const control\_settings\_t \* control\_settings )**

Запись настроек управления мотором.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed[0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

|    |                         |                                                                                                 |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>               | идентификатор устройства                                                                        |
| in | <i>control_settings</i> | структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо. |

7.1.4.107 **result\_t XIMC\_API set\_control\_settings\_calb ( device\_t id, const control\_settings\_calb\_t \* control\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

|    |                              |                                                                                                 |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                    | идентификатор устройства                                                                        |
| in | <i>control_settings_calb</i> | структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо. |
|    | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц                                                               |

7.1.4.108 **result\_t XIMC\_API set\_controller\_name ( device\_t id, const controller\_name\_t \* controller\_name )**

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

Аргументы

|    |                               |                                                |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                     | идентификатор устройства                       |
| in | <i>controller_information</i> | структура, содержащая информацию о контроллере |

7.1.4.109 **result\_t XIMC\_API set\_correction\_table ( device\_t id, const char \* namefile )**

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.

Таблица используется для коррекции положения в случае механических неточностей. Работает для некоторых параметров в \_calb командах.

Аргументы

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>       | - идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in | <i>namefile</i> | - путь до файла должен быть полным или относительным. Если параметр равен NULL, таблица коррекции будет очищена. Формат файла: два столбца, разделенных табуляцией. Заголовки столбцов строковые. Данные действительные, разделитель точка. Первый столбец - координата. Второй - отклонение, вызванное ошибкой механики. Максимальная длина таблицы 100 строк. Координаты должны быть отсортированы по возрастанию. |

См. также

[command\\_move](#)  
[command\\_movr](#)  
[get\\_position\\_calb](#)  
[get\\_position\\_calb\\_t](#)  
[get\\_status\\_calb](#)  
[status\\_calb\\_t](#)  
[get\\_edges\\_settings\\_calb](#)  
[set\\_edges\\_settings\\_calb](#)  
[edges\\_settings\\_calb\\_t](#)

7.1.4.110 **result\_t XIMC\_API set\_ctp\_settings ( device\_t id, const ctp\_settings\_t \* ctp\_settings )**

Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP\_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP\_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR.

При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее,

при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более СТРMin-Error устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR.

Аргументы

|    |                     |                                                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>           | идентификатор устройства                         |
| in | <i>ctp_settings</i> | структура, содержащая настройки контроля позиции |

7.1.4.111 **result\_t XIMC\_API set\_debug\_write ( device\_t id, const debug\_write\_t \* debug\_write )**

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

Команда только для производителя.

Аргументы

|    |                    |                          |
|----|--------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>          | идентификатор устройства |
| in | <i>debug_write</i> | Данные для отладки.      |

7.1.4.112 **result\_t XIMC\_API set\_edges\_settings ( device\_t id, const edges\_settings\_t \* edges\_settings )**

Запись настроек границ и концевых выключателей.

См. также

[get\\_edges\\_settings](#)

Аргументы

|    |                       |                                                                                                          |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства                                                                                 |
| in | <i>edges_settings</i> | настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей |

7.1.4.113 **result\_t XIMC\_API set\_edges\_settings\_calb ( device\_t id, const edges\_settings\_calb\_t \* edges\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

См. также

[get\\_edges\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|    |                            |                                                                                                          |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                                                                                 |
| in | <i>edges_settings_calb</i> | настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей |
|    | <i>calibration</i>         | настройки пользовательских единиц                                                                        |

## Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры edges\_settings\_calb корректируются таблицей коррекции координат.

7.1.4.114 **result\_t XIMC\_API set\_emf\_settings ( device\_t id, const emf\_settings\_t \* emf\_settings )**

Запись электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор.

См. также

[get\\_emf\\_settings](#)

## Аргументы

|    |                     |                          |
|----|---------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>           | идентификатор устройства |
| in | <i>emf_settings</i> | настройки EMF            |

7.1.4.115 **result\_t XIMC\_API set\_encoder\_information ( device\_t id, const encoder\_information\_t \* encoder\_information )**

Запись информации об энкодере в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

|    |                             |                                              |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                   | идентификатор устройства                     |
| in | <i>encoder_-information</i> | структура, содержащая информацию об энкодере |

7.1.4.116 **result\_t XIMC\_API set\_encoder\_settings ( device\_t id, const encoder\_settings\_t \* encoder\_settings )**

Запись настроек энкодера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

|    |                          |                                          |
|----|--------------------------|------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства                 |
| in | <i>encoder_-settings</i> | структура, содержащая настройки энкодера |

7.1.4.117 **result\_t XIMC\_API set\_engine\_advansed\_setup ( device\_t id, const engine\_advansed\_setup\_t \* engine\_advansed\_setup )**

Запись расширенных настроек.

См. также

[get\\_engine\\_advansed\\_setup](#)

Аргументы

|    |                              |                          |
|----|------------------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>                    | идентификатор устройства |
| in | <i>engine_advansed_setup</i> | настройки EAS            |

7.1.4.118 **result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings ( device\_t id, const engine\_settings\_t \* engine\_settings )**

Запись настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[get\\_engine\\_settings](#)

Аргументы

|    |                        |                                |
|----|------------------------|--------------------------------|
|    | <i>id</i>              | идентификатор устройства       |
| in | <i>engine_settings</i> | структуря с настройками мотора |

7.1.4.119 **result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings\_calb ( device\_t id, const engine\_settings\_calb\_t \* engine\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[get\\_engine\\_settings](#)

Аргументы

|    |                             |                                   |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                   | идентификатор устройства          |
| in | <i>engine_settings_calb</i> | структуря с настройками мотора    |
|    | <i>calibration</i>          | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.120 **result\_t XIMC\_API set\_entype\_settings ( device\_t id, const entype\_settings\_t \* entype\_settings )**

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

Аргументы

|    |                        |                                                                      |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>              | идентификатор устройства                                             |
| in | <i>entype_settings</i> | структура, содержащая настройки типа мотора и типа силового драйвера |

7.1.4.121 **result\_t XIMC\_API set\_extended\_settings ( device\_t id, const extended\_settings\_t \* extended\_settings )**

Запись расширенных настроек.

В настоящее время не используется.

См. также

[get\\_extended\\_settings](#)

Аргументы

|    |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства |
| in | <i>extended_settings</i> | настройки EST            |

7.1.4.122 **result\_t XIMC\_API set\_extio\_settings ( device\_t id, const extio\_settings\_t \* extio\_settings )**

Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

[get\\_extio\\_settings](#)

Аргументы

|    |                       |                          |
|----|-----------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства |
| in | <i>extio_settings</i> | настройки EXTIO          |

7.1.4.123 **result\_t XIMC\_API set\_feedback\_settings ( device\_t id, const feedback\_settings\_t \* feedback\_settings )**

Запись настроек обратной связи.

Аргументы

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>  | идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                       |
| in | <i>IPS</i> | количество отсчетов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии. |

|    |                      |                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in | <i>FeedbackType</i>  | тип обратной связи                                                                                                                                                                       |
| in | <i>FeedbackFlags</i> | флаги обратной связи                                                                                                                                                                     |
| in | <i>CountsPerTurn</i> | количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS. |

7.1.4.124 **result\_t XIMC\_API set\_gear\_information ( device\_t id, const gear\_information\_t \* gear\_information )**

Запись информации о редукторе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                         |                                              |
|----|-------------------------|----------------------------------------------|
|    | <i>id</i>               | идентификатор устройства                     |
| in | <i>gear_information</i> | структура, содержащая информацию о редукторе |

7.1.4.125 **result\_t XIMC\_API set\_gear\_settings ( device\_t id, const gear\_settings\_t \* gear\_settings )**

Запись настроек редуктора в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                      |                                           |
|----|----------------------|-------------------------------------------|
|    | <i>id</i>            | идентификатор устройства                  |
| in | <i>gear_settings</i> | структура, содержащая настройки редуктора |

7.1.4.126 **result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_information ( device\_t id, const hallsensor\_information\_t \* hallsensor\_information )**

Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                               |                                                   |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                     | идентификатор устройства                          |
| in | <i>hallsensor_information</i> | структура, содержащая информацию о датчиках Холла |

7.1.4.127 **result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_settings ( device\_t id, const hallsensor\_settings\_t \* hallsensor\_settings )**

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                            |                                                |
|----|----------------------------|------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                       |
| in | <i>hallsensor_settings</i> | структура, содержащая настройки датчиков Холла |

7.1.4.128 **result\_t XIMC\_API set\_home\_settings ( device\_t id, const home\_settings\_t \* home\_settings )**

Команда записи настроек для подхода в home position.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|     |                      |                              |
|-----|----------------------|------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства     |
| out | <i>home_settings</i> | настройки калибровки позиции |

7.1.4.129 **result\_t XIMC\_API set\_home\_settings\_calb ( device\_t id, const home\_settings\_calb\_t \* home\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Команда записи настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home\\_settings\\_calb\\_t](#)

Аргументы

|    |                           |                                   |
|----|---------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                 | идентификатор устройства          |
| in | <i>home_settings_calb</i> | настройки калибровки позиции      |
|    | <i>calibration</i>        | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.130 **result\_t XIMC\_API set\_joystick\_settings ( device\_t id, const joystick\_settings\_t \* joystick\_settings )**

Запись настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость (при этом постоянно выполняется команда "soft stop"), а 100% отклонения соответствует MaxSpeed *i*, где *i*=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое *i*. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. Первая скорость в списке не должна

быть нулевой. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Подробнее см. раздел "Управление с помощью джойстика" на сайте [https://doc.xisupport.com/ru/8smc5-usb/8SMCn-USB/Technical\\_specification/Additional\\_features/Joystick\\_control.html](https://doc.xisupport.com/ru/8smc5-usb/8SMCn-USB/Technical_specification/Additional_features/Joystick_control.html).

#### Аргументы

|    |                          |                                           |
|----|--------------------------|-------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства                  |
| in | <i>joystick_settings</i> | структура, содержащая настройки джойстика |

7.1.4.131 **void XIMC\_API** set\_logging\_callback ( **logging\_callback\_t** logging\_callback, **void \* user\_data** )

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

Вызов назначает стандартный логгер (stderr, syslog), если передан NULL

#### Аргументы

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <i>logging_callback</i> | указатель на функцию обратного вызова |
|-------------------------|---------------------------------------|

7.1.4.132 **result\_t XIMC\_API** set\_motor\_information ( **device\_t id**, **const motor\_information\_t \* motor\_information** )

Запись информации о двигателе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

#### Аргументы

|    |                          |                                              |
|----|--------------------------|----------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства                     |
| in | <i>motor_information</i> | структура, содержащая информацию о двигателе |

7.1.4.133 **result\_t XIMC\_API** set\_motor\_settings ( **device\_t id**, **const motor\_settings\_t \* motor\_settings** )

Запись настроек двигателя в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

#### Аргументы

|    |                       |                                           |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства                  |
| in | <i>motor_settings</i> | структура, содержащая настройки двигателя |

7.1.4.134 **result\_t XIMC\_API** set\_move\_settings ( **device\_t id**, **const move\_settings\_t \* move\_settings** )

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

|    |                      |                                                                       |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>            | идентификатор устройства                                              |
| in | <i>move_settings</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |

7.1.4.135 **result\_t XIMC\_API set\_move\_settings\_calb ( device\_t id, const move\_settings\_calb\_t \* move\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

|    |                           |                                                                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                 | идентификатор устройства                                              |
| in | <i>move_settings_calb</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |
|    | <i>calibration</i>        | настройки пользовательских единиц                                     |

7.1.4.136 **result\_t XIMC\_API set\_network\_settings ( device\_t id, const network\_settings\_t \* network\_settings )**

Команда записи сетевых настроек.

Только для производителя. Эта функция меняет сетевые настройки на заданные.

Аргументы

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <i>DHCPEnabled</i>        | DHCP включен (1) или нет (0) |
| <i>IPv4Address[4]</i>     | Массив[4] с IP-адресом       |
| <i>SubnetMask[4]</i>      | Массив[4] с маской подсети   |
| <i>Default-Gateway[4]</i> | Массив[4] со шлюзом сети     |

7.1.4.137 **result\_t XIMC\_API set\_nonvolatile\_memory ( device\_t id, const nonvolatile\_memory\_t \* nonvolatile\_memory )**

Запись пользовательских данных во FRAM.

Аргументы

|    |                           |                                                             |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                 | идентификатор устройства                                    |
| in | <i>nonvolatile_memory</i> | строктура, содержащая установленные пользовательские данные |

7.1.4.138 **result\_t XIMC\_API set\_password\_settings ( device\_t id, const password\_settings\_t \* password\_settings )**

Команда записи пароля к веб-странице.

Только для производителя. Эта функция меняет пользовательский пароль к веб-странице.

Аргументы

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>User-<br/>Password[20]</i> | Строчка-пароль для доступа к веб-странице |
|-------------------------------|-------------------------------------------|

7.1.4.139 **result\_t XIMC\_API set\_pid\_settings ( device\_t id, const pid\_settings\_t \* pid\_settings )**

Запись ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер.

См. также

[get\\_pid\\_settings](#)

Аргументы

|           |                     |                          |
|-----------|---------------------|--------------------------|
|           | <i>id</i>           | идентификатор устройства |
| <i>in</i> | <i>pid_settings</i> | настройки ПИД            |

7.1.4.140 **result\_t XIMC\_API set\_position ( device\_t id, const set\_position\_t \* the\_set\_position )**

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера для всех двигателей.

Аргументы

|            |                               |                                       |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|            | <i>id</i>                     | идентификатор устройства              |
| <i>out</i> | <i>the_set_-<br/>position</i> | структура, содержащая позицию мотора. |

7.1.4.141 **result\_t XIMC\_API set\_position\_calb ( device\_t id, const set\_position\_calb\_t \* the\_set\_position\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.

Аргументы

|            |                                    |                                       |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|            | <i>id</i>                          | идентификатор устройства              |
| <i>out</i> | <i>the_set_-<br/>position_calb</i> | структура, содержащая позицию мотора. |
|            | <i>calibration</i>                 | настройки пользовательских единиц     |

7.1.4.142 **result\_t XIMC\_API set\_power\_settings ( device\_t id, const power\_settings\_t \* power\_settings )**

Команда записи параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем.

#### Аргументы

|    |                       |                                                         |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства                                |
| in | <i>power_settings</i> | структура, содержащая настройки питания шагового мотора |

7.1.4.143 **result\_t XIMC\_API set\_secure\_settings ( device\_t id, const secure\_settings\_t \* secure\_settings )**

Команда записи установок защит.

#### Аргументы

|  |                        |                                              |
|--|------------------------|----------------------------------------------|
|  | <i>id</i>              | идентификатор устройства                     |
|  | <i>secure_settings</i> | строктура с настройками критических значений |

См. также

`status_t::flags`

7.1.4.144 **result\_t XIMC\_API set\_serial\_number ( device\_t id, const serial\_number\_t \* serial\_number )**

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

#### Аргументы

|    |                      |                                                             |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>            | идентификатор устройства                                    |
| in | <i>serial_number</i> | строктура, содержащая серийный номер, версию железа и ключ. |

7.1.4.145 **result\_t XIMC\_API set\_stage\_information ( device\_t id, const stage\_information\_t \* stage\_information )**

Запись информации о позиционере в EEPROM.

Не поддерживается. Функция должна использоваться только производителем.

#### Аргументы

|    |                           |                                                |
|----|---------------------------|------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                 | идентификатор устройства                       |
| in | <i>stage_-information</i> | строктура, содержащая информацию о позиционере |

7.1.4.146 **result\_t XIMC\_API set\_stage\_name ( device\_t id, const stage\_name\_t \* stage\_name )**

Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

Аргументы

|    |                   |                                                                      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>         | идентификатор устройства                                             |
| in | <i>stage_name</i> | структура, содержащая установленное пользовательское имя позиционера |

7.1.4.147 **result\_t XIMC\_API set\_stage\_settings ( device\_t id, const stage\_settings\_t \* stage\_settings )**

Запись настроек позиционера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                       |                                             |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства                    |
| in | <i>stage_settings</i> | строктура, содержащая настройки позиционера |

7.1.4.148 **result\_t XIMC\_API set\_sync\_in\_settings ( device\_t id, const sync\_in\_settings\_t \* sync\_in\_settings )**

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get\\_sync\\_in\\_settings](#)

Аргументы

|    |                         |                          |
|----|-------------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>               | идентификатор устройства |
| in | <i>sync_in_settings</i> | настройки синхронизации  |

7.1.4.149 **result\_t XIMC\_API set\_sync\_in\_settings\_calb ( device\_t id, const sync\_in\_settings\_calb\_t \* sync\_in\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get\\_sync\\_in\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|    |                              |                                   |
|----|------------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                    | идентификатор устройства          |
| in | <i>sync_in_settings_calb</i> | настройки синхронизации           |
|    | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.150 **result\_t XIMC\_API set\_sync\_out\_settings ( device\_t id, const sync\_out\_settings\_t \* sync\_out\_settings )**

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get\\_sync\\_in\\_settings](#)

Аргументы

|    |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства |
| in | <i>sync_out_settings</i> | настройки синхронизации  |

7.1.4.151 **result\_t XIMC\_API set\_sync\_out\_settings\_calb ( device\_t id, const sync\_out\_settings\_calb\_t \* sync\_out\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get\\_sync\\_in\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|    |                               |                                   |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                     | идентификатор устройства          |
| in | <i>sync_out_settings_calb</i> | настройки синхронизации           |
|    | <i>calibration</i>            | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.152 **result\_t XIMC\_API set\_uart\_settings ( device\_t id, const uart\_settings\_t \* uart\_settings )**

Команда записи настроек UART.

Эта функция записывает структуру настроек UART в память контроллера.

См. также

[uart\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|    |                      |                |
|----|----------------------|----------------|
|    | <i>Speed</i>         | Скорость UART  |
| in | <i>uart_settings</i> | настройки UART |

7.1.4.153 **result\_t XIMC\_API write\_key ( const char \* uri, uint8\_t \* key )**

Запись ключа защиты Функция используется только производителем.

Аргументы

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
|    | <i>uri</i> | идентификатор устройства             |
| in | <i>key</i> | ключ защиты. Диапазон: 0..4294967295 |

7.1.4.154 **result\_t XIMC\_API ximc\_fix\_usbser\_sys ( const char \* device\_uri )**

(Устарела) Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

Подсистема USB-COM на ОС Windows не всегда работает корректно. При работе возможны следующие неисправности: Все попытки открыть устройство заканчиваются неудачно. Устройство можно открыть и отправить в него данные, но ответные данные не приходят. Эти проблемы исправляются переподключением устройства или его переинициализацией в диспетчере устройств. Функция [ximc\\_fix\\_usbser\\_sys\(\)](#) автоматизирует процесс удаления-обнаружения.

7.1.4.155 **void XIMC\_API ximc\_version ( char \* version )**

Возвращает версию библиотеки

Аргументы

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| <i>version</i> | буфер для строки с версией, 32 байт достаточно |
|----------------|------------------------------------------------|

# Предметный указатель

A

    calibration\_t, 21  
A1Voltage  
    analog\_data\_t, 15  
A1Voltage\_ADC  
    analog\_data\_t, 15  
A2Voltage  
    analog\_data\_t, 15  
A2Voltage\_ADC  
    analog\_data\_t, 15  
ACurrent  
    analog\_data\_t, 15  
ACurrent\_ADC  
    analog\_data\_t, 16  
Accel  
    move\_settings\_calb\_t, 58  
    move\_settings\_t, 59  
accessories\_settings\_t, 12  
    LimitSwitchesSettings, 13  
    MBRatedCurrent, 13  
    MBRatedVoltage, 13  
    MBSettings, 13  
    MBTorque, 13  
    MagneticBrakeInfo, 13  
    TSGrad, 13  
    TSMax, 13  
    TSMin, 13  
    TSSettings, 14  
    TemperatureSensorInfo, 13  
Accuracy  
    sync\_out\_settings\_calb\_t, 79  
    sync\_out\_settings\_t, 80  
analog\_data\_t, 14  
    A1Voltage, 15  
    A1Voltage\_ADC, 15  
    A2Voltage, 15  
    A2Voltage\_ADC, 15  
    ACurrent, 15  
    ACurrent\_ADC, 16  
    B1Voltage, 16  
    B1Voltage\_ADC, 16  
    B2Voltage, 16  
    B2Voltage\_ADC, 16  
    BCurrent, 16  
    BCurrent\_ADC, 16  
    Enc\_Check, 16  
    Enc\_Check\_ADC, 16

FullCurrent, 16  
FullCurrent\_ADC, 16  
Joy, 17  
Joy\_ADC, 17  
Pot, 17  
SupVoltage, 17  
SupVoltage\_ADC, 17  
Temp, 17  
Temp\_ADC, 17  
Antiplay  
    engine\_settings\_calb\_t, 36  
    engine\_settings\_t, 38  
AntiplaySpeed  
    move\_settings\_calb\_t, 58  
    move\_settings\_t, 59  
AveragedPowerRatio  
    chart\_data\_t, 22  
B1Voltage  
    analog\_data\_t, 16  
B1Voltage\_ADC  
    analog\_data\_t, 16  
B2Voltage  
    analog\_data\_t, 16  
B2Voltage\_ADC  
    analog\_data\_t, 16  
BACK\_EMF\_KM\_AUTO  
    ximc.h, 108  
BCurrent  
    analog\_data\_t, 16  
BCurrent\_ADC  
    analog\_data\_t, 16  
BORDER\_IS\_ENCODER  
    ximc.h, 108  
BORDER\_STOP\_LEFT  
    ximc.h, 108  
BORDER\_STOP\_RIGHT  
    ximc.h, 108  
BRAKE\_ENABLED  
    ximc.h, 108  
BRAKE\_ENG\_PWROFF  
    ximc.h, 108  
BackEMFFlags  
    emf\_settings\_t, 32  
BorderFlags  
    edges\_settings\_calb\_t, 30  
    edges\_settings\_t, 31

brake\_settings\_t, 17  
BrakeFlags, 18  
t1, 18  
t2, 18  
t3, 18  
t4, 18  
BrakeFlags  
    brake\_settings\_t, 18  
CONTROL\_MODE\_BITS  
    ximc.h, 108  
CONTROL\_MODE\_JOY  
    ximc.h, 109  
CONTROL\_MODE\_LR  
    ximc.h, 109  
CONTROL\_MODE\_OFF  
    ximc.h, 109  
CSS1\_A  
    calibration\_settings\_t, 19  
CSS1\_B  
    calibration\_settings\_t, 19  
CSS2\_A  
    calibration\_settings\_t, 19  
CSS2\_B  
    calibration\_settings\_t, 19  
CTP\_ALARM\_ON\_ERROR  
    ximc.h, 109  
CTP\_BASE  
    ximc.h, 109  
CTP\_ENABLED  
    ximc.h, 109  
CTP\_ERROR\_CORRECTION  
    ximc.h, 109  
CTPFlags  
    ctp\_settings\_t, 27  
CTPMInError  
    ctp\_settings\_t, 27  
calibration\_settings\_t, 18  
    CSS1\_A, 19  
    CSS1\_B, 19  
    CSS2\_A, 19  
    CSS2\_B, 19  
    FullCurrent\_A, 19  
    FullCurrent\_B, 19  
calibration\_t, 20  
    A, 21  
    MicrostepMode, 21  
    ximc.h, 124  
chart\_data\_t, 21  
    AveragedPowerRatio, 22  
    Joy, 22  
    Pot, 22  
    WindingCurrentA, 22  
    WindingCurrentB, 22  
    WindingCurrentC, 22  
    WindingVoltageA, 22  
    WindingVoltageB, 22  
    WindingVoltageC, 23  
close\_device  
    ximc.h, 125  
ClutterTime  
    sync\_in\_settings\_calb\_t, 77  
    sync\_in\_settings\_t, 78  
CmdBufFreeSpace  
    status\_calb\_t, 72  
    status\_t, 75  
command\_clear\_fram  
    ximc.h, 126  
command\_eeread\_settings  
    ximc.h, 126  
command\_eesave\_settings  
    ximc.h, 126  
command\_home  
    ximc.h, 126  
command\_homezero  
    ximc.h, 127  
command\_left  
    ximc.h, 127  
command\_loft  
    ximc.h, 127  
command\_move  
    ximc.h, 127  
command\_move\_calb  
    ximc.h, 128  
command\_movr  
    ximc.h, 128  
command\_movr\_calb  
    ximc.h, 128  
command\_power\_off  
    ximc.h, 129  
command\_read\_robust\_settings  
    ximc.h, 129  
command\_read\_settings  
    ximc.h, 129  
command\_reset  
    ximc.h, 129  
command\_right  
    ximc.h, 130  
command\_save\_robust\_settings  
    ximc.h, 130  
command\_save\_settings  
    ximc.h, 130  
command\_sstp  
    ximc.h, 130  
command\_start\_measurements  
    ximc.h, 130  
command\_stop  
    ximc.h, 131  
command\_update\_firmware  
    ximc.h, 131  
command\_wait\_for\_stop  
    ximc.h, 131

command\_zero  
ximc.h, 131

control\_settings\_calb\_t, 23  
Flags, 23  
MaxClickTime, 23  
MaxSpeed, 24  
Timeout, 24

control\_settings\_t, 24  
Flags, 25  
MaxClickTime, 25  
MaxSpeed, 25  
Timeout, 25  
uDeltaPosition, 25  
uMaxSpeed, 25

controller\_name\_t, 25  
ControllerName, 26  
CtrlFlags, 26

ControllerName  
controller\_name\_t, 26

CountsPerTurn  
feedback\_settings\_t, 41

Criticalppwr  
secure\_settings\_t, 65

Criticallusb  
secure\_settings\_t, 65

CriticalUpwr  
secure\_settings\_t, 65

CriticalUusb  
secure\_settings\_t, 65

ctp\_settings\_t, 26  
CTPFlags, 27  
CTPMInError, 27

CtrlFlags  
controller\_name\_t, 26

CurPosition  
status\_calb\_t, 72  
status\_t, 75

CurSpeed  
status\_calb\_t, 72  
status\_t, 75

CurT  
status\_calb\_t, 72  
status\_t, 75

CurrReducDelay  
power\_settings\_t, 64

CurrentSetTime  
power\_settings\_t, 64

DHCPEnabled  
network\_settings\_t, 61

DRIVER\_TYPE\_EXTERNAL  
ximc.h, 109

DeadZone  
joystick\_settings\_t, 51

debug\_read\_t, 27  
DebugData, 27

debug\_write\_t, 27  
DebugData, 28

DebugData  
debug\_read\_t, 27  
debug\_write\_t, 28

Decel  
move\_settings\_calb\_t, 58  
move\_settings\_t, 60

DefaultGateway  
network\_settings\_t, 61

DetentTorque  
motor\_settings\_t, 55

device\_information\_t, 28  
Major, 29  
Minor, 29  
Release, 29

device\_network\_information\_t, 29

DriverType  
entype\_settings\_t, 39

EEPROM\_PRECEDENCE  
ximc.h, 109

ENC\_STATE\_ABSENT  
ximc.h, 110

ENC\_STATE\_MALFUNC  
ximc.h, 110

ENC\_STATE\_OK  
ximc.h, 110

ENC\_STATE\_REVERS  
ximc.h, 110

ENC\_STATE\_UNKNOWN  
ximc.h, 110

ENDER\_SW1\_ACTIVE\_LOW  
ximc.h, 110

ENDER\_SW2\_ACTIVE\_LOW  
ximc.h, 110

ENDER\_SWAP  
ximc.h, 110

ENGINE\_ACCEL\_ON  
ximc.h, 110

ENGINE\_ANTIPLAY  
ximc.h, 110

ENGINE\_LIMIT\_CURR  
ximc.h, 111

ENGINE\_LIMIT\_RPM  
ximc.h, 111

ENGINE\_LIMIT\_VOLT  
ximc.h, 111

ENGINE\_MAX\_SPEED  
ximc.h, 111

ENGINE\_REVERSE  
ximc.h, 111

ENGINE\_TYPE\_2DC  
ximc.h, 111

ENGINE\_TYPE\_DC  
ximc.h, 112

ENGINE\_TYPE\_NONE  
ximc.h, 112

ENGINE\_TYPE\_STEP  
ximc.h, 112

ENGINE\_TYPE\_TEST  
ximc.h, 112

ENUMERATE\_PROBE  
ximc.h, 112

EXTIO\_SETUP\_INVERT  
ximc.h, 112

EXTIO\_SETUP\_OUTPUT  
ximc.h, 113

EXTIOModeFlags  
extio\_settings\_t, 40

EXTIOTSetupFlags  
extio\_settings\_t, 40

edges\_settings\_calb\_t, 29

BorderFlags, 30

EnderFlags, 30

LeftBorder, 30

RightBorder, 30

edges\_settings\_t, 30

BorderFlags, 31

EnderFlags, 31

LeftBorder, 31

RightBorder, 31

uLeftBorder, 31

uRightBorder, 31

Efficiency  
gear\_settings\_t, 43

emf\_settings\_t, 32

BackEMFFlags, 32

Km, 32

L, 32

R, 32

Enc\_Check  
analog\_data\_t, 16

Enc\_Check\_ADC  
analog\_data\_t, 16

EncPosition  
get\_position\_calb\_t, 44

get\_position\_t, 45

set\_position\_calb\_t, 67

set\_position\_t, 68

status\_calb\_t, 72

status\_t, 75

EncSts  
status\_calb\_t, 73

status\_t, 75

encoder\_information\_t, 33

Manufacturer, 33

PartNumber, 33

encoder\_settings\_t, 33

EncoderSettings, 34

MaxCurrentConsumption, 34

MaxOperatingFrequency, 34

SupplyVoltageMax, 34

SupplyVoltageMin, 34

EncoderSettings  
encoder\_settings\_t, 34

EnderFlags  
edges\_settings\_calb\_t, 30

edges\_settings\_t, 31

engine\_advanced\_setup\_t, 34

stepcloseloop\_Kp\_high, 35

stepcloseloop\_Kp\_low, 35

stepcloseloop\_Kw, 35

engine\_settings\_calb\_t, 35

Antiplay, 36

EngineFlags, 36

MicrostepMode, 36

NomCurrent, 36

NomSpeed, 36

NomVoltage, 37

StepsPerRev, 37

engine\_settings\_t, 37

Antiplay, 38

EngineFlags, 38

MicrostepMode, 38

NomCurrent, 38

NomSpeed, 38

NomVoltage, 38

StepsPerRev, 38

uNomSpeed, 38

EngineFlags  
engine\_settings\_calb\_t, 36

engine\_settings\_t, 38

EngineType  
entype\_settings\_t, 39

entype\_settings\_t, 39

DriverType, 39

EngineType, 39

enumerate\_devices  
ximc.h, 132

ExpFactor  
joystick\_settings\_t, 52

extended\_settings\_t, 39

extio\_settings\_t, 40

EXTIOModeFlags, 40

EXTIOTSetupFlags, 40

FEEDBACK\_EMF  
ximc.h, 113

FEEDBACK\_ENC\_REVERSE  
ximc.h, 113

FEEDBACK\_ENCODER  
ximc.h, 114

FEEDBACK\_NONE  
ximc.h, 114

FastHome  
home\_settings\_calb\_t, 48

home\_settings\_t, 49

feedback\_settings\_t, 40  
CountsPerTurn, 41  
FeedbackFlags, 41  
FeedbackType, 41  
IPS, 41  
FeedbackFlags  
    feedback\_settings\_t, 41  
FeedbackType  
    feedback\_settings\_t, 41  
Flags  
    control\_settings\_calb\_t, 23  
    control\_settings\_t, 25  
    secure\_settings\_t, 65  
    status\_calb\_t, 73  
    status\_t, 75  
free\_enumerate\_devices  
    ximc.h, 133  
FullCurrent  
    analog\_data\_t, 16  
FullCurrent\_A  
    calibration\_settings\_t, 19  
FullCurrent\_ADC  
    analog\_data\_t, 16  
FullCurrent\_B  
    calibration\_settings\_t, 19  
GPIOFlags  
    status\_calb\_t, 73  
    status\_t, 75  
gear\_information\_t, 41  
    Manufacturer, 42  
    PartNumber, 42  
gear\_settings\_t, 42  
    Efficiency, 43  
    InputInertia, 43  
    MaxOutputBacklash, 43  
    RatedInputSpeed, 43  
    RatedInputTorque, 43  
    ReductionIn, 43  
    ReductionOut, 43  
get\_accessories\_settings  
    ximc.h, 134  
get\_analog\_data  
    ximc.h, 134  
get\_bootloader\_version  
    ximc.h, 134  
get\_brake\_settings  
    ximc.h, 134  
get\_calibration\_settings  
    ximc.h, 134  
get\_chart\_data  
    ximc.h, 135  
get\_control\_settings  
    ximc.h, 135  
get\_control\_settings\_calb  
    ximc.h, 136  
get\_controller\_name  
    ximc.h, 136  
get\_ctp\_settings  
    ximc.h, 136  
get\_debug\_read  
    ximc.h, 136  
get\_device\_count  
    ximc.h, 137  
get\_device\_information  
    ximc.h, 137  
get\_device\_name  
    ximc.h, 137  
get\_edges\_settings  
    ximc.h, 137  
get\_edges\_settings\_calb  
    ximc.h, 138  
get\_emf\_settings  
    ximc.h, 138  
get\_encoder\_information  
    ximc.h, 138  
get\_encoder\_settings  
    ximc.h, 139  
get\_engine\_advanced\_setup  
    ximc.h, 139  
get\_engine\_settings  
    ximc.h, 139  
get\_engine\_settings\_calb  
    ximc.h, 139  
get\_entype\_settings  
    ximc.h, 140  
get\_enumerate\_device\_controller\_name  
    ximc.h, 140  
get\_enumerate\_device\_information  
    ximc.h, 140  
get\_enumerate\_device\_network\_information  
    ximc.h, 141  
get\_enumerate\_device\_serial  
    ximc.h, 141  
get\_enumerate\_device\_stage\_name  
    ximc.h, 141  
get\_extended\_settings  
    ximc.h, 141  
get\_extio\_settings  
    ximc.h, 142  
get\_feedback\_settings  
    ximc.h, 142  
get\_firmware\_version  
    ximc.h, 142  
get\_gear\_information  
    ximc.h, 143  
get\_gear\_settings  
    ximc.h, 143  
get\_globally\_unique\_identifier  
    ximc.h, 143  
get\_hallsensor\_information  
    ximc.h, 143

get\_hallsensor\_settings  
    ximc.h, 144

get\_home\_settings  
    ximc.h, 144

get\_home\_settings\_calb  
    ximc.h, 144

get\_init\_random  
    ximc.h, 144

get\_joystick\_settings  
    ximc.h, 145

get\_measurements  
    ximc.h, 145

get\_motor\_information  
    ximc.h, 145

get\_motor\_settings  
    ximc.h, 146

get\_move\_settings  
    ximc.h, 146

get\_move\_settings\_calb  
    ximc.h, 146

get\_network\_settings  
    ximc.h, 146

get\_nonvolatile\_memory  
    ximc.h, 147

get\_password\_settings  
    ximc.h, 147

get\_pid\_settings  
    ximc.h, 147

get\_position  
    ximc.h, 147

get\_position\_calb  
    ximc.h, 148

get\_position\_calb\_t, 44  
    EncPosition, 44  
    Position, 44

get\_position\_t, 44  
    EncPosition, 45  
    uPosition, 45

get\_power\_settings  
    ximc.h, 148

get\_secure\_settings  
    ximc.h, 148

get\_serial\_number  
    ximc.h, 148

get\_stage\_information  
    ximc.h, 149

get\_stage\_name  
    ximc.h, 149

get\_stage\_settings  
    ximc.h, 149

get\_status  
    ximc.h, 149

get\_status\_calb  
    ximc.h, 150

get\_sync\_in\_settings  
    ximc.h, 150

get\_sync\_in\_settings\_calb  
    ximc.h, 150

get\_sync\_out\_settings  
    ximc.h, 151

get\_sync\_out\_settings\_calb  
    ximc.h, 151

get\_uart\_settings  
    ximc.h, 151

globally\_unique\_identifier\_t, 45  
    UniqueID0, 46  
    UniqueID1, 46  
    UniqueID2, 46  
    UniqueID3, 46

goto\_firmware  
    ximc.h, 151

HOME\_DIR\_FIRST  
    ximc.h, 114

HOME\_DIR\_SECOND  
    ximc.h, 114

HOME\_HALF\_MV  
    ximc.h, 114

HOME\_MV\_SEC\_EN  
    ximc.h, 114

HOME\_STOP\_FIRST\_LIM  
    ximc.h, 115

HOME\_STOP\_FIRST\_REV  
    ximc.h, 115

HOME\_STOP\_FIRST\_SYN  
    ximc.h, 115

HOME\_USE\_FAST  
    ximc.h, 115

hallsensor\_information\_t, 46  
    Manufacturer, 46  
    PartNumber, 46

hallsensor\_settings\_t, 47  
    MaxCurrentConsumption, 47  
    MaxOperatingFrequency, 47  
    SupplyVoltageMax, 47  
    SupplyVoltageMin, 47

has\_firmware  
    ximc.h, 152

HoldCurrent  
    power\_settings\_t, 64

home\_settings\_calb\_t, 48  
    FastHome, 48  
    HomeDelta, 48  
    HomeFlags, 48  
    SlowHome, 48

home\_settings\_t, 49  
    FastHome, 49  
    HomeDelta, 49  
    HomeFlags, 49  
    SlowHome, 49  
    uFastHome, 50  
    uHomeDelta, 50

uSlowHome, 50  
 HomeDelta  
     home\_settings\_calb\_t, 48  
     home\_settings\_t, 49  
 HomeFlags  
     home\_settings\_calb\_t, 48  
     home\_settings\_t, 49  
 HorizontalLoadCapacity  
     stage\_settings\_t, 70  
  
 IPS  
     feedback\_settings\_t, 41  
 IPv4Address  
     network\_settings\_t, 61  
 init\_random\_t, 50  
     key, 51  
 InputInertia  
     gear\_settings\_t, 43  
 lpwr  
     status\_calb\_t, 73  
     status\_t, 75  
 lusb  
     status\_calb\_t, 73  
     status\_t, 76  
  
 JOY\_REVERSE  
     ximc.h, 115  
 Joy  
     analog\_data\_t, 17  
     chart\_data\_t, 22  
 Joy\_ADC  
     analog\_data\_t, 17  
 JoyCenter  
     joystick\_settings\_t, 52  
 JoyFlags  
     joystick\_settings\_t, 52  
 JoyHighEnd  
     joystick\_settings\_t, 52  
 JoyLowEnd  
     joystick\_settings\_t, 52  
 joystick\_settings\_t, 51  
     DeadZone, 51  
     ExpFactor, 52  
     JoyCenter, 52  
     JoyFlags, 52  
     JoyHighEnd, 52  
     JoyLowEnd, 52  
  
 Key  
     serial\_number\_t, 66  
 key  
     init\_random\_t, 51  
 Km  
     emf\_settings\_t, 32  
  
 L  
     emf\_settings\_t, 32  
  
 LOW\_UPWR\_PROTECTION  
     ximc.h, 115  
 LS\_SHORTED  
     ximc.h, 116  
 LeadScrewPitch  
     stage\_settings\_t, 70  
 LeftBorder  
     edges\_settings\_calb\_t, 30  
     edges\_settings\_t, 31  
 Length  
     measurements\_t, 53  
 LimitSwitchesSettings  
     accessories\_settings\_t, 13  
 load\_correction\_table  
     ximc.h, 152  
 logging\_callback\_stderr\_narrow  
     ximc.h, 152  
 logging\_callback\_stderr\_wide  
     ximc.h, 153  
 logging\_callback\_t  
     ximc.h, 125  
 LowUpwrOff  
     secure\_settings\_t, 65  
  
 MBRatedCurrent  
     accessories\_settings\_t, 13  
 MBRatedVoltage  
     accessories\_settings\_t, 13  
 MBSettings  
     accessories\_settings\_t, 13  
 MBTorque  
     accessories\_settings\_t, 13  
 MICROSTEP\_MODE\_FULL  
     ximc.h, 116  
 MOVE\_STATE\_ANTIPLAY  
     ximc.h, 116  
 MOVE\_STATE\_MOVING  
     ximc.h, 116  
 MVCMD\_ERROR  
     ximc.h, 117  
 MVCMD\_HOME  
     ximc.h, 117  
 MVCMD\_LEFT  
     ximc.h, 117  
 MVCMD\_LOFT  
     ximc.h, 117  
 MVCMD\_MOVE  
     ximc.h, 117  
 MVCMD\_MOVR  
     ximc.h, 117  
 MVCMD\_NAME\_BITS  
     ximc.h, 117  
 MVCMD\_RIGHT  
     ximc.h, 117  
 MVCMD\_RUNNING  
     ximc.h, 117

MVCMD\_SSTP  
  ximc.h, 117

MVCMD\_STOP  
  ximc.h, 118

MVCMD\_UKNWN  
  ximc.h, 118

MagneticBrakeInfo  
  accessories\_settings\_t, 13

Major  
  device\_information\_t, 29  
  serial\_number\_t, 66

Manufacturer  
  encoder\_information\_t, 33  
  gear\_information\_t, 42  
  hallsensor\_information\_t, 46  
  motor\_information\_t, 53  
  stage\_information\_t, 69

MaxClickTime  
  control\_settings\_calb\_t, 23  
  control\_settings\_t, 25

MaxCurrent  
  motor\_settings\_t, 55

MaxCurrentConsumption  
  encoder\_settings\_t, 34  
  hallsensor\_settings\_t, 47  
  stage\_settings\_t, 70

MaxCurrentTime  
  motor\_settings\_t, 55

MaxOperatingFrequency  
  encoder\_settings\_t, 34  
  hallsensor\_settings\_t, 47

MaxOutputBacklash  
  gear\_settings\_t, 43

MaxSpeed  
  control\_settings\_calb\_t, 24  
  control\_settings\_t, 25  
  motor\_settings\_t, 55  
  stage\_settings\_t, 70

measurements\_t, 52  
  Length, 53

MechanicalTimeConstant  
  motor\_settings\_t, 55

MicrostepMode  
  calibration\_t, 21  
  engine\_settings\_calb\_t, 36  
  engine\_settings\_t, 38

MinimumUusb  
  secure\_settings\_t, 65

Minor  
  device\_information\_t, 29  
  serial\_number\_t, 66

motor\_information\_t, 53  
  Manufacturer, 53  
  PartNumber, 53

motor\_settings\_t, 54  
  DetentTorque, 55

  MaxCurrent, 55  
  MaxCurrentTime, 55  
  MaxSpeed, 55  
  MechanicalTimeConstant, 55  
  MotorType, 56  
  NoLoadCurrent, 56  
  NoLoadSpeed, 56  
  NominalCurrent, 56  
  NominalPower, 56  
  NominalSpeed, 56  
  NominalTorque, 56  
  NominalVoltage, 56  
  Phases, 56  
  Poles, 57  
  RotorInertia, 57  
  SpeedConstant, 57  
  SpeedTorqueGradient, 57  
  StallTorque, 57  
  TorqueConstant, 57  
  WindingInductance, 57  
  WindingResistance, 57

MotorType  
  motor\_settings\_t, 56

move\_settings\_calb\_t, 58  
  Accel, 58  
  AntiplaySpeed, 58  
  Decel, 58  
  MoveFlags, 58  
  Speed, 59

move\_settings\_t, 59  
  Accel, 59  
  AntiplaySpeed, 59  
  Decel, 60  
  MoveFlags, 60  
  Speed, 60  
  uAntiplaySpeed, 60  
  uSpeed, 60

MoveFlags  
  move\_settings\_calb\_t, 58  
  move\_settings\_t, 60

MoveSts  
  status\_calb\_t, 73  
  status\_t, 76

msec\_sleep  
  ximc.h, 153

MvCmdSts  
  status\_calb\_t, 73  
  status\_t, 76

  network\_settings\_t, 60  
    DHCPEnabled, 61  
    DefaultGateway, 61  
    IPv4Address, 61  
    SubnetMask, 61

NoLoadCurrent  
  motor\_settings\_t, 56

NoLoadSpeed  
 motor\_settings\_t, 56

NomCurrent  
 engine\_settings\_calb\_t, 36  
 engine\_settings\_t, 38

NomSpeed  
 engine\_settings\_calb\_t, 36  
 engine\_settings\_t, 38

NomVoltage  
 engine\_settings\_calb\_t, 37  
 engine\_settings\_t, 38

NominalCurrent  
 motor\_settings\_t, 56

NominalPower  
 motor\_settings\_t, 56

NominalSpeed  
 motor\_settings\_t, 56

NominalTorque  
 motor\_settings\_t, 56

NominalVoltage  
 motor\_settings\_t, 56

nonvolatile\_memory\_t, 61  
 UserData, 62

open\_device  
 ximc.h, 153

POWER\_OFF\_ENABLED  
 ximc.h, 118

POWER\_REDUCED\_ENABLED  
 ximc.h, 118

POWER\_SMOOTH\_CURRENT  
 ximc.h, 118

PWR\_STATE\_MAX  
 ximc.h, 118

PWR\_STATE\_NORM  
 ximc.h, 118

PWR\_STATE\_OFF  
 ximc.h, 118

PWR\_STATE\_REDUCED  
 ximc.h, 118

PWR\_STATE\_UNKNOWN  
 ximc.h, 118

PWRSts  
 status\_calb\_t, 73  
 status\_t, 76

PartNumber  
 encoder\_information\_t, 33  
 gear\_information\_t, 42  
 hallsensor\_information\_t, 46  
 motor\_information\_t, 53  
 stage\_information\_t, 69

password\_settings\_t, 62  
 UserPassword, 62

Phases  
 motor\_settings\_t, 56

pid\_settings\_t, 62

Poles  
 motor\_settings\_t, 57

PosFlags  
 set\_position\_calb\_t, 67  
 set\_position\_t, 68

Position  
 get\_position\_calb\_t, 44  
 set\_position\_calb\_t, 67  
 sync\_in\_settings\_calb\_t, 77

PositionerName  
 stage\_name\_t, 69

Pot  
 analog\_data\_t, 17  
 chart\_data\_t, 22

power\_settings\_t, 63  
 CurrReductDelay, 64  
 CurrentSetTime, 64  
 HoldCurrent, 64  
 PowerFlags, 64  
 PowerOffDelay, 64

PowerFlags  
 power\_settings\_t, 64

PowerOffDelay  
 power\_settings\_t, 64

probe\_device  
 ximc.h, 154

R

emf\_settings\_t, 32

REV\_SENS\_INV  
 ximc.h, 118

RPM\_DIV\_1000  
 ximc.h, 119

RatedInputSpeed  
 gear\_settings\_t, 43

RatedInputTorque  
 gear\_settings\_t, 43

ReductionIn  
 gear\_settings\_t, 43

ReductionOut  
 gear\_settings\_t, 43

Release  
 device\_information\_t, 29  
 serial\_number\_t, 66

RightBorder  
 edges\_settings\_calb\_t, 30  
 edges\_settings\_t, 31

RotorInertia  
 motor\_settings\_t, 57

SN  
 serial\_number\_t, 66

STATE\_ALARM  
 ximc.h, 119

STATE\_BRAKE  
 ximc.h, 119

STATE\_BUTTON\_LEFT

ximc.h, 119  
STATE\_BUTTON\_RIGHT  
    ximc.h, 119  
STATE\_CONTR  
    ximc.h, 119  
STATE\_CTP\_ERROR  
    ximc.h, 120  
STATE\_DIG\_SIGNAL  
    ximc.h, 120  
STATE\_ENC\_A  
    ximc.h, 120  
STATE\_ENC\_B  
    ximc.h, 120  
STATE\_ERRC  
    ximc.h, 120  
STATE\_ERRD  
    ximc.h, 120  
STATE\_ERRV  
    ximc.h, 120  
STATE\_EXTIO\_ALARM  
    ximc.h, 121  
STATE\_GPIO\_LEVEL  
    ximc.h, 121  
STATE\_GPIO\_PINOUT  
    ximc.h, 121  
STATE\_IS\_HOMED  
    ximc.h, 121  
STATE\_LEFT\_EDGE  
    ximc.h, 121  
STATE\_POWER\_OVERHEAT  
    ximc.h, 122  
STATE\_REV\_SENSOR  
    ximc.h, 122  
STATE\_RIGHT\_EDGE  
    ximc.h, 122  
STATE\_SECUR  
    ximc.h, 122  
STATE\_SYNC\_INPUT  
    ximc.h, 122  
STATE\_SYNC\_OUTPUT  
    ximc.h, 122  
SYNCIN\_ENABLED  
    ximc.h, 122  
SYNCIN\_INVERT  
    ximc.h, 122  
SYNCOUT\_ENABLED  
    ximc.h, 123  
SYNCOUT\_IN\_STEPS  
    ximc.h, 123  
SYNCOUT\_INVERT  
    ximc.h, 123  
SYNCOUT\_ONPERIOD  
    ximc.h, 123  
SYNCOUT\_ONSTART  
    ximc.h, 123  
SYNCOUT\_ONSTOP  
    ximc.h, 123  
                ximc.h, 123  
                SYNCOUT\_STATE  
                    ximc.h, 123  
                secure\_settings\_t, 64  
                    CriticallyPwr, 65  
                    CriticallyUsb, 65  
                    CriticalUpwr, 65  
                    CriticalUusb, 65  
                    Flags, 65  
                    LowUpwrOff, 65  
                    MinimumUusb, 65  
                serial\_number\_t, 65  
                    Key, 66  
                    Major, 66  
                    Minor, 66  
                    Release, 66  
                    SN, 66  
                service\_command\_updf  
                    ximc.h, 154  
                set\_accessories\_settings  
                    ximc.h, 154  
                set\_bindy\_key  
                    ximc.h, 154  
                set\_brake\_settings  
                    ximc.h, 154  
                set\_calibration\_settings  
                    ximc.h, 154  
                set\_control\_settings  
                    ximc.h, 155  
                set\_control\_settings\_calb  
                    ximc.h, 155  
                set\_controller\_name  
                    ximc.h, 155  
                set\_correction\_table  
                    ximc.h, 156  
                set\_ctp\_settings  
                    ximc.h, 156  
                set\_debug\_write  
                    ximc.h, 157  
                set\_edges\_settings  
                    ximc.h, 157  
                set\_edges\_settings\_calb  
                    ximc.h, 157  
                set\_emf\_settings  
                    ximc.h, 158  
                set\_encoder\_information  
                    ximc.h, 158  
                set\_encoder\_settings  
                    ximc.h, 158  
                set\_engine\_advanced\_setup  
                    ximc.h, 158  
                set\_engine\_settings  
                    ximc.h, 159  
                set\_engine\_settings\_calb  
                    ximc.h, 159  
                set\_entype\_settings

ximc.h, 159  
set\_extended\_settings  
    ximc.h, 160  
set\_extio\_settings  
    ximc.h, 160  
set\_feedback\_settings  
    ximc.h, 160  
set\_gear\_information  
    ximc.h, 161  
set\_gear\_settings  
    ximc.h, 161  
set\_hallsensor\_information  
    ximc.h, 161  
set\_hallsensor\_settings  
    ximc.h, 161  
set\_home\_settings  
    ximc.h, 162  
set\_home\_settings\_calb  
    ximc.h, 162  
set\_joystick\_settings  
    ximc.h, 162  
set\_logging\_callback  
    ximc.h, 163  
set\_motor\_information  
    ximc.h, 163  
set\_motor\_settings  
    ximc.h, 163  
set\_move\_settings  
    ximc.h, 163  
set\_move\_settings\_calb  
    ximc.h, 164  
set\_network\_settings  
    ximc.h, 164  
set\_nonvolatile\_memory  
    ximc.h, 164  
set\_password\_settings  
    ximc.h, 164  
set\_pid\_settings  
    ximc.h, 165  
set\_position  
    ximc.h, 165  
set\_position\_calb  
    ximc.h, 165  
set\_position\_calb\_t, 66  
    EncPosition, 67  
    PosFlags, 67  
    Position, 67  
set\_position\_t, 67  
    EncPosition, 68  
    PosFlags, 68  
    uPosition, 68  
set\_power\_settings  
    ximc.h, 165  
set\_secure\_settings  
    ximc.h, 166  
set\_serial\_number  
    ximc.h, 166  
set\_stage\_information  
    ximc.h, 166  
set\_stage\_name  
    ximc.h, 166  
set\_stage\_settings  
    ximc.h, 167  
set\_sync\_in\_settings  
    ximc.h, 167  
set\_sync\_in\_settings\_calb  
    ximc.h, 167  
set\_sync\_out\_settings  
    ximc.h, 168  
set\_sync\_out\_settings\_calb  
    ximc.h, 168  
set\_uart\_settings  
    ximc.h, 168  
SlowHome  
    home\_settings\_calb\_t, 48  
    home\_settings\_t, 49  
Speed  
    move\_settings\_calb\_t, 59  
    move\_settings\_t, 60  
    sync\_in\_settings\_calb\_t, 77  
    sync\_in\_settings\_t, 78  
SpeedConstant  
    motor\_settings\_t, 57  
SpeedTorqueGradient  
    motor\_settings\_t, 57  
stage\_information\_t, 68  
    Manufacturer, 69  
    PartNumber, 69  
stage\_name\_t, 69  
    PositionerName, 69  
stage\_settings\_t, 69  
    HorizontalLoadCapacity, 70  
    LeadScrewPitch, 70  
    MaxCurrentConsumption, 70  
    MaxSpeed, 70  
    SupplyVoltageMax, 70  
    SupplyVoltageMin, 71  
    TravelRange, 71  
    Units, 71  
    VerticalLoadCapacity, 71  
StallTorque  
    motor\_settings\_t, 57  
status\_calb\_t, 71  
    CmdBufFreeSpace, 72  
    CurPosition, 72  
    CurSpeed, 72  
    CurT, 72  
    EncPosition, 72  
    EncSts, 73  
    Flags, 73  
    GPIOFlags, 73  
    Ipwr, 73

Iusb, 73  
MoveSts, 73  
MvCmdSts, 73  
PWRSts, 73  
Upwr, 73  
Uusb, 73  
WindSts, 73  
status\_t, 74  
  CmdBuffFreeSpace, 75  
  CurPosition, 75  
  CurSpeed, 75  
  CurT, 75  
  EncPosition, 75  
  EncSts, 75  
  Flags, 75  
  GPIOFlags, 75  
  Ipwr, 75  
  Iusb, 76  
  MoveSts, 76  
  MvCmdSts, 76  
  PWRSts, 76  
  uCurPosition, 76  
  uCurSpeed, 76  
  Upwr, 76  
  Uusb, 76  
  WindSts, 76  
stepcloseloop\_Kp\_high  
  engine\_advanced\_setup\_t, 35  
stepcloseloop\_Kp\_low  
  engine\_advanced\_setup\_t, 35  
stepcloseloop\_Kw  
  engine\_advanced\_setup\_t, 35  
StepsPerRev  
  engine\_settings\_calb\_t, 37  
  engine\_settings\_t, 38  
SubnetMask  
  network\_settings\_t, 61  
SupVoltage  
  analog\_data\_t, 17  
SupVoltage\_ADC  
  analog\_data\_t, 17  
SupplyVoltageMax  
  encoder\_settings\_t, 34  
  hallsensor\_settings\_t, 47  
  stage\_settings\_t, 70  
SupplyVoltageMin  
  encoder\_settings\_t, 34  
  hallsensor\_settings\_t, 47  
  stage\_settings\_t, 71  
sync\_in\_settings\_calb\_t, 77  
  ClutterTime, 77  
  Position, 77  
  Speed, 77  
  SyncInFlags, 77  
sync\_in\_settings\_t, 77  
  ClutterTime, 78  
Speed, 78  
SyncInFlags, 78  
uPosition, 78  
uSpeed, 78  
sync\_out\_settings\_calb\_t, 79  
  Accuracy, 79  
  SyncOutFlags, 79  
  SyncOutPeriod, 79  
  SyncOutPulseSteps, 79  
sync\_out\_settings\_t, 80  
  Accuracy, 80  
  SyncOutFlags, 80  
  SyncOutPeriod, 80  
  SyncOutPulseSteps, 81  
  uAccuracy, 81  
SyncInFlags  
  sync\_in\_settings\_calb\_t, 77  
  sync\_in\_settings\_t, 78  
SyncOutFlags  
  sync\_out\_settings\_calb\_t, 79  
  sync\_out\_settings\_t, 80  
SyncOutPeriod  
  sync\_out\_settings\_calb\_t, 79  
  sync\_out\_settings\_t, 80  
SyncOutPulseSteps  
  sync\_out\_settings\_calb\_t, 79  
  sync\_out\_settings\_t, 81  
t1  
  brake\_settings\_t, 18  
t2  
  brake\_settings\_t, 18  
t3  
  brake\_settings\_t, 18  
t4  
  brake\_settings\_t, 18  
TS\_TYPE\_BITS  
  ximc.h, 123  
TSGrad  
  accessories\_settings\_t, 13  
TSMax  
  accessories\_settings\_t, 13  
TSMin  
  accessories\_settings\_t, 13  
TSSettings  
  accessories\_settings\_t, 14  
Temp  
  analog\_data\_t, 17  
Temp\_ADC  
  analog\_data\_t, 17  
TemperatureSensorInfo  
  accessories\_settings\_t, 13  
Timeout  
  control\_settings\_calb\_t, 24  
  control\_settings\_t, 25  
TorqueConstant

motor\_settings\_t, 57  
TravelRange  
    stage\_settings\_t, 71  
  
UART\_PARITY\_BITS  
    ximc.h, 123  
UARTSetupFlags  
    uart\_settings\_t, 81  
uAccuracy  
    sync\_out\_settings\_t, 81  
uAntiplaySpeed  
    move\_settings\_t, 60  
uCurPosition  
    status\_t, 76  
uCurSpeed  
    status\_t, 76  
uDeltaPosition  
    control\_settings\_t, 25  
uFastHome  
    home\_settings\_t, 50  
uHomeDelta  
    home\_settings\_t, 50  
uLeftBorder  
    edges\_settings\_t, 31  
uMaxSpeed  
    control\_settings\_t, 25  
uNomSpeed  
    engine\_settings\_t, 38  
uPosition  
    get\_position\_t, 45  
    set\_position\_t, 68  
    sync\_in\_settings\_t, 78  
uRightBorder  
    edges\_settings\_t, 31  
USB\_BREAK\_RECONNECT  
    ximc.h, 123  
uSlowHome  
    home\_settings\_t, 50  
uSpeed  
    move\_settings\_t, 60  
    sync\_in\_settings\_t, 78  
uart\_settings\_t, 81  
    UARTSetupFlags, 81  
UniqueID0  
    globally\_unique\_identifier\_t, 46  
UniqueID1  
    globally\_unique\_identifier\_t, 46  
UniqueID2  
    globally\_unique\_identifier\_t, 46  
UniqueID3  
    globally\_unique\_identifier\_t, 46  
Units  
    stage\_settings\_t, 71  
Upwr  
    status\_calb\_t, 73  
    status\_t, 76  
  
UserData  
    nonvolatile\_memory\_t, 62  
UserPassword  
    password\_settings\_t, 62  
Uusb  
    status\_calb\_t, 73  
    status\_t, 76  
  
VerticalLoadCapacity  
    stage\_settings\_t, 71  
  
WIND\_A\_STATE\_ABSENT  
    ximc.h, 124  
WIND\_A\_STATE\_OK  
    ximc.h, 124  
WIND\_B\_STATE\_ABSENT  
    ximc.h, 124  
WIND\_B\_STATE\_OK  
    ximc.h, 124  
WindSts  
    status\_calb\_t, 73  
    status\_t, 76  
WindingCurrentA  
    chart\_data\_t, 22  
WindingCurrentB  
    chart\_data\_t, 22  
WindingCurrentC  
    chart\_data\_t, 22  
WindingInductance  
    motor\_settings\_t, 57  
WindingResistance  
    motor\_settings\_t, 57  
WindingVoltageA  
    chart\_data\_t, 22  
WindingVoltageB  
    chart\_data\_t, 22  
WindingVoltageC  
    chart\_data\_t, 23  
write\_key  
    ximc.h, 168  
  
XIMC\_API  
    ximc.h, 124  
ximc.h, 82  
    BACK\_EMF\_KM\_AUTO, 108  
    BORDER\_IS\_ENCODER, 108  
    BORDER\_STOP\_LEFT, 108  
    BORDER\_STOP\_RIGHT, 108  
    BRAKE\_ENABLED, 108  
    BRAKE\_ENG\_PWROFF, 108  
    CONTROL\_MODE\_BITS, 108  
    CONTROL\_MODE\_JOY, 109  
    CONTROL\_MODE\_LR, 109  
    CONTROL\_MODE\_OFF, 109  
    CTP\_ALARM\_ON\_ERROR, 109  
    CTP\_BASE, 109  
    CTP\_ENABLED, 109

calibration\_t, 124  
close\_device, 125  
command\_clear\_fram, 126  
command\_eeread\_settings, 126  
command\_eesave\_settings, 126  
command\_home, 126  
command\_homezero, 127  
command\_left, 127  
command\_loft, 127  
command\_move, 127  
command\_move\_calb, 128  
command\_movr, 128  
command\_movr\_calb, 128  
command\_power\_off, 129  
command\_read\_robust\_settings, 129  
command\_read\_settings, 129  
command\_reset, 129  
command\_right, 130  
command\_save\_robust\_settings, 130  
command\_save\_settings, 130  
command\_sstp, 130  
command\_start\_measurements, 130  
command\_stop, 131  
command\_update\_firmware, 131  
command\_wait\_for\_stop, 131  
command\_zero, 131  
EEPROM\_PRECEDENCE, 109  
ENC\_STATE\_ABSENT, 110  
ENC\_STATE\_MALFUNC, 110  
ENC\_STATE\_OK, 110  
ENC\_STATE\_REVERS, 110  
ENC\_STATE\_UNKNOWN, 110  
ENDER\_SWAP, 110  
ENGINE\_ACCEL\_ON, 110  
ENGINE\_ANTIPLAY, 110  
ENGINE\_LIMIT\_CURR, 111  
ENGINE\_LIMIT\_RPM, 111  
ENGINE\_LIMIT\_VOLT, 111  
ENGINE\_MAX\_SPEED, 111  
ENGINE\_REVERSE, 111  
ENGINE\_TYPE\_2DC, 111  
ENGINE\_TYPE\_DC, 112  
ENGINE\_TYPE\_NONE, 112  
ENGINE\_TYPE\_STEP, 112  
ENGINE\_TYPE\_TEST, 112  
ENUMERATE\_PROBE, 112  
EXTIO\_SETUP\_INVERT, 112  
EXTIO\_SETUP\_OUTPUT, 113  
enumerate\_devices, 132  
FEEDBACK\_EMF, 113  
FEEDBACK\_ENCODER, 114  
FEEDBACK\_NONE, 114  
free\_enumerate\_devices, 133  
get\_accessories\_settings, 134  
get\_analog\_data, 134  
get\_bootloader\_version, 134  
get\_brake\_settings, 134  
get\_calibration\_settings, 134  
get\_chart\_data, 135  
get\_control\_settings, 135  
get\_control\_settings\_calb, 136  
get\_controller\_name, 136  
get\_ctp\_settings, 136  
get\_debug\_read, 136  
get\_device\_count, 137  
get\_device\_information, 137  
get\_device\_name, 137  
get\_edges\_settings, 137  
get\_edges\_settings\_calb, 138  
get\_emf\_settings, 138  
get\_encoder\_information, 138  
get\_encoder\_settings, 139  
get\_engine\_advanced\_setup, 139  
get\_engine\_settings, 139  
get\_engine\_settings\_calb, 139  
get\_entype\_settings, 140  
get\_enumerate\_device\_controller\_name, 140  
get\_enumerate\_device\_information, 140  
get\_enumerate\_device\_network\_information, 141  
get\_enumerate\_device\_serial, 141  
get\_enumerate\_device\_stage\_name, 141  
get\_extended\_settings, 141  
get\_extio\_settings, 142  
get\_feedback\_settings, 142  
get\_firmware\_version, 142  
get\_gear\_information, 143  
get\_gear\_settings, 143  
get\_globally\_unique\_identifier, 143  
get\_hallsensor\_information, 143  
get\_hallsensor\_settings, 144  
get\_home\_settings, 144  
get\_home\_settings\_calb, 144  
get\_init\_random, 144  
get\_joystick\_settings, 145  
get\_measurements, 145  
get\_motor\_information, 145  
get\_motor\_settings, 146  
get\_move\_settings, 146  
get\_move\_settings\_calb, 146  
get\_network\_settings, 146  
get\_nonvolatile\_memory, 147  
get\_password\_settings, 147  
get\_pid\_settings, 147  
get\_position, 147  
get\_position\_calb, 148  
get\_power\_settings, 148  
get\_secure\_settings, 148  
get\_serial\_number, 148  
get\_stage\_information, 149  
get\_stage\_name, 149  
get\_stage\_settings, 149

get\_status, 149  
get\_status\_calb, 150  
get\_sync\_in\_settings, 150  
get\_sync\_in\_settings\_calb, 150  
get\_sync\_out\_settings, 151  
get\_sync\_out\_settings\_calb, 151  
get\_uart\_settings, 151  
goto\_firmware, 151  
HOME\_DIR\_FIRST, 114  
HOME\_DIR\_SECOND, 114  
HOME\_HALF\_MV, 114  
HOME\_MV\_SEC\_EN, 114  
HOME\_USE\_FAST, 115  
has\_firmware, 152  
JOY\_REVERSE, 115  
LOW\_UPWR\_PROTECTION, 115  
LS\_SHORTED, 116  
load\_correction\_table, 152  
logging\_callback\_stderr\_narrow, 152  
logging\_callback\_stderr\_wide, 153  
logging\_callback\_t, 125  
MICROSTEP\_MODE\_FULL, 116  
MOVE\_STATE\_ANTIPLAY, 116  
MOVE\_STATE\_MOVING, 116  
MVCMD\_ERROR, 117  
MVCMD\_HOME, 117  
MVCMD\_LEFT, 117  
MVCMD\_LOFT, 117  
MVCMD\_MOVE, 117  
MVCMD\_MOVR, 117  
MVCMD\_NAME\_BITS, 117  
MVCMD\_RIGHT, 117  
MVCMD\_RUNNING, 117  
MVCMD\_SSTP, 117  
MVCMD\_STOP, 118  
MVCMD\_UKNWN, 118  
msec\_sleep, 153  
open\_device, 153  
POWER\_OFF\_ENABLED, 118  
PWR\_STATE\_MAX, 118  
PWR\_STATE\_NORM, 118  
PWR\_STATE\_OFF, 118  
PWR\_STATE\_REDUCED, 118  
PWR\_STATE\_UNKNOWN, 118  
probe\_device, 154  
REV\_SENS\_INV, 118  
RPM\_DIV\_1000, 119  
STATE\_ALARM, 119  
STATE\_BRAKE, 119  
STATE\_BUTTON\_LEFT, 119  
STATE\_BUTTON\_RIGHT, 119  
STATE CONTR, 119  
STATE\_CTP\_ERROR, 120  
STATE\_DIG\_SIGNAL, 120  
STATE\_ENC\_A, 120  
STATE\_ENC\_B, 120  
STATE\_ERRC, 120  
STATE\_ERRD, 120  
STATE\_ERRV, 120  
STATE\_EXTIO\_ALARM, 121  
STATE\_GPIO\_LEVEL, 121  
STATE\_GPIO\_PINOUT, 121  
STATE\_IS\_HOMED, 121  
STATE\_LEFT\_EDGE, 121  
STATE\_REV\_SENSOR, 122  
STATE\_RIGHT\_EDGE, 122  
STATE\_SECUR, 122  
STATE\_SYNC\_INPUT, 122  
STATE\_SYNC\_OUTPUT, 122  
SYNCIN\_ENABLED, 122  
SYNCIN\_INVERT, 122  
SYNCOUPLED\_ENABLED, 123  
SYNCOUPLED\_IN\_STEPS, 123  
SYNCOUPLED\_INVERT, 123  
SYNCOUPLED\_ONPERIOD, 123  
SYNCOUPLED\_ONSTART, 123  
SYNCOUPLED\_ONSTOP, 123  
SYNCOUPLED\_STATE, 123  
service\_command\_updf, 154  
set\_accessories\_settings, 154  
set\_bindy\_key, 154  
set\_brake\_settings, 154  
set\_calibration\_settings, 154  
set\_control\_settings, 155  
set\_control\_settings\_calb, 155  
set\_controller\_name, 155  
set\_correction\_table, 156  
set\_ctp\_settings, 156  
set\_debug\_write, 157  
set\_edges\_settings, 157  
set\_edges\_settings\_calb, 157  
set\_emf\_settings, 158  
set\_encoder\_information, 158  
set\_encoder\_settings, 158  
set\_engine\_advanced\_setup, 158  
set\_engine\_settings, 159  
set\_engine\_settings\_calb, 159  
set\_entype\_settings, 159  
set\_extended\_settings, 160  
set\_extio\_settings, 160  
set\_feedback\_settings, 160  
set\_gear\_information, 161  
set\_gear\_settings, 161  
set\_hallsensor\_information, 161  
set\_hallsensor\_settings, 161  
set\_home\_settings, 162  
set\_home\_settings\_calb, 162  
set\_joystick\_settings, 162  
set\_logging\_callback, 163  
set\_motor\_information, 163  
set\_motor\_settings, 163  
set\_move\_settings, 163

set\_move\_settings\_calb, 164  
set\_network\_settings, 164  
set\_nonvolatile\_memory, 164  
set\_password\_settings, 164  
set\_pid\_settings, 165  
set\_position, 165  
set\_position\_calb, 165  
set\_power\_settings, 165  
set\_secure\_settings, 166  
set\_serial\_number, 166  
set\_stage\_information, 166  
set\_stage\_name, 166  
set\_stage\_settings, 167  
set\_sync\_in\_settings, 167  
set\_sync\_in\_settings\_calb, 167  
set\_sync\_out\_settings, 168  
set\_sync\_out\_settings\_calb, 168  
set\_uart\_settings, 168  
TS\_TYPE\_BITS, 123  
UART\_PARITY\_BITS, 123  
USB\_BREAK\_RECONNECT, 123  
WIND\_A\_STATE\_OK, 124  
WIND\_B\_STATE\_OK, 124  
write\_key, 168  
XIMC\_API, 124  
ximc\_fix\_usbser\_sys, 169  
ximc\_version, 169  
ximc\_fix\_usbser\_sys  
  ximc.h, 169  
ximc\_version  
  ximc.h, 169